SHARP


SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

VC-388 N,S

S3307VC-388N/

VHS VIDEO CASSETTE RECORDER VHS VIDEOCASSETTEN-RECORDER

MODELS VC-388 N,S



CONTENTS

INHALT

TECHNISCHE DATEN	. 2
AUSBAU DER HAUPTTEILE	. 3
MECHANISCHER ANTRIEB, ANORDNUNG	
DER TEILE	. 31
EINSTELLUNG, AUSWECHSELN, MONTIEREN	
UND REINIGEN DER MECHANISCHEN	
BAUTEILE	. 32
EINSTELLUNG ELEKTRISCHER	
SCHALTUNGEN	. 48
GESAMTVERDRAHTUNGSPLAN	61
SCHEMATISCHER SCHALTPLAN	. 01
LEITERPLATTE USW	67
AUGTALICOUTEU E	. 6/
AUSTAUSCHTEILE-LISTE	. 107

SPECIFICATIONS

Format:

VHS PAL standard

Video recording system: Two rotary head helical scan

Video signal:

PAL colour and B/W signals,

625 lines

Recording/playing time:

4 hours max, with SHARP

E-240 tape

Tape width: Tape speed:

Antenna:

12.7 mm 23.39 mm/sec. 75 ohm unbalanced

Receiving channels:

UHF channels 21-69.

VHF channels 2-12

RF converter output

signal:

UHF channel 30-39 (adjustable)

Preset to ch36

Power requirement: Powe consumption: AC 220 V, 50 Hz

Approx. 34 W (with anti-dew

heater)

Operating temperature: Storage temperature:

5°C to 40°C -20°C to 55°C

Weight:

12 kg

Dimensions:

 $460(W) \times 390(D) \times 146(H) mm$

Video:

Audio:

Input: Output: $1.0 \text{ Vp-p}, 75 \text{ ohm } \pm 6 \text{ dB}$ 1.0 Vp-p, 75 ohm (0 dB = 0.775 Vrms)

Input:

Mic: $-70 \, dB$, 600 ohm unbalanced

Line: -20 dB, more than

50 k ohm

Output:

Line: -5 dB, less than

lk ohm

ACCESSORIES

INC. DED

Antenna 75 ohm coaxial connector cable (plug provided)

Owner's Manual

14-Function infrared wireless remote control UM-3 dry battery

x 2 pcs.

* Design and specificatiosn subject to change without notice.

Note:

The antenna must correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined UHF antenna with 75 ohm connector.

TECHNISCHEDATEN

Format: VHS PAL Standard

Video-Aufnahmesystem: Schrägspuraufzeichnung mit

zwei rotierenden Videoköpfen Videosignal: PAL Farb- und Schwarzeiß-

Signale, 625 Zeilen

Aufnahme/

Max 4 Stunden mit der SHARP Wiedergabedauer:

Cassette E-240

Bandbreite: 12.7 mm Bandgeschwindigkeit: 23.39 mm/s

Antenne:

75 ohm, unsymmetrisch

Empfangene Kanäle: UHF Kanal 21-69

VHF Kanal 2-12

Hf-Modulator-

Ausgangssignal:

UHF Kanal 30-39 (einstellbar).

auf Kanal 36 eingestellt

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz

Leistungsaufhahme:

ca. 34 W (mit Kopftrommelheiz-

ung)

Betriebstemperatur: Lagertemperatur:

5° bis 40°C -20° bis 55°C

Gewicht:

12 kg

Abmessungen: 460(B) x 390(T) x 146(H) mm

Video:

Eingang: Ausgang: 1,0 Vss, 75 ohm. ±6 dB 1.0 Vss. 75 ohm

Audio: Eingang:

(0 dB = 0.775 V effektiv)Mic: -70 dB, 600 Ohm

unsymmetrisch

Line: -20 dB, mehr als

50k ohm

Line: -5 dB, weniger als Ausgang:

1k Ohm

MITGELIEFERTES

ZUBEHÖR

75 Olum Koaxial-Antennenan-

schlußlabel

Bedienungsanleitung

Infrarot-Fernbedienung für 14

Funktionen

Twei Trockenbatterie UM-3

* Änderungen von Gestaltung und technischen Daten vorbe-

halten.

Hinweis:

Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325 (IEC 169-2)

VHF/UHFkombinierte Antenne mit 75-Ohm-Anschluß

entsprechen.

REMOVAL OF MAIN PARTS/AUSBAU DER HAUPTTEILE




Figure 1 Abbildung 1 .

PRECAUTIONS ON INSTALLATION

- 1. Avoid placing the set in hot and humid locations, and in vibrating places.
- 2. The standard design of video cassette recorder requires to operate it on a horizontal base. Refrain from operating it vertically in any case.
- 3. In order to preserve the contents once recorded break the tab located at the rear of the cassette tape.

 To use the tab-broken tape again for recording, apply a thick paper to the opening of the tab broken; being careful to avoid paper protruding outside the cassette side surface.
- 4. Never transport the set while in operation. Besure to stop the operation before transporting it.

- When the set is intended not in use for the prolonged periods, remove the cassette tape from the cassette housing without fail, and also unplug the power supply cord.
- 6. The built-in RF converter has been set to "UHF channel 36." position before shipment. If necessary, change it to any of the other channels where no local broadcasting is received in your district, by using a finer screwdriver.
- Dust deposited on the video head will cause noises interfering with the reproduced picture: avoid operating the set in a dusty place.
- 8. Never bring the st itself and cassette tape near the parts generating strong magnetism.


MECHANICAL DRIVE SECTION, PARTS LOCATION DIAGRAM

No.	Name
1	A Chassis
2	B Chassis
3	Drum
4	V-Base
5	V-Blocks (T, S)
6	F.E. Head
7	AC Head
8	S.I. Roller
9	Guide Rollers (T, S)
10	S Slant Pole
11	T Slant Pole
i_	Pole Base A
13	Pole Base B
14	Tension Arm
15	Tension Band Ass'y
16	Tension Arm Spring
17	Shifter A
18	Shifter B
19	Shifter Spring
20	Supply Reel Disk
21	Take-up Reel Disk
22	Reel Idler
23	Reel Idler Engagement Spring
24	Cassette Down SW Holder

No.	Name
25	Reel Pulser
26	Counter Belt B8010
27	Reel Sensor
28	Shifter Arm
29	Auxiliary Brake
30	Auxiliary Brake Spring
31	Cassette Down Switch
32	Pinch Drive Lever
33	Pinch Reciprocating Lever U
34	Pinch Reciprocating Lever L
35	Pinch Engagement Spring
36	Pinch Roller Lever
37	Pinch Roller
38	Capstan
39	Capstan Holder
40	Cassette Lamp
41	TI Roller
42	Stationary Guide
43	Capstan Motor
44	Open Angle
45	Dew Sensor
46	A/C Head Arm Ass'y
47	Mechanism Intermediate Plate
48	DPG Intermediate Plate

No.	Name
49	Capstan Pulley
50	Capstan Flywheel
51	Capstan Belt
52	Reel Brake Unit
53	Reel Motor
54	Loading Motor
55	Slide Switch
56	L-Block
57	Loading Belt
58	Master Cam
59	Segment Gear
60	Loading Gear A
61	Loading Gear B
62	Loading Gear Plate
63	DD Drum Motor
64	Reel Sensor Plate
65	Mechanism Wire Holder
66	Cue Head Intermediate Plate
67	Earth Terminal Plate
68	Cue Head
69	Mechanism Intermediate Z Plate
70	Remainder Holder X
71	Remainder Plate

Top Side



Bottom Side




Figure 3

• Points to Watch in Fitting and Removing

- When fitting and removing the cassette housing be sure to raise and lower it vertically. Take care not to hit any of the surrounding guide pins.
- 2. The down guides are positioned by the stationary guides inside both sides of the cassette housing, so be sure to position them accurately.
- When fitting or removing, remember the cassette housing screws, and when removing, disconnect connector on the left hand side of the cassette housing.

Fitting

- Position the cassette housing correctly and fasten the four screws (XHPSD30P06WS0).
- 2. Connect the connector on the left hand side of the cassette housing.
- Correctly position the down guides and fasten the two screws (XJBSF40P16000).

RUNNING A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING

- 1. Open the cassette flap by hand and secure with tape.
- Insert the cassette with the flap open into the mechanism. To ensure stability and to prevent the tape cassette from being buoyed up by the mechanism, place a weight (approximately 500g) on top of the cassette. Do not use a weight in excess of 500g.

ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING, CLEANING OF THE MECHANICAL UNITS

We will here describe a relatively easier service work (at the field) not referring to the more complicated work which requires a high technique (maybe with the assistance by special equipment and tools) - leave only a qualified man to the drum assembly or replacement, for example. Of course, various easy-to-handle tools are needed for a periodical maintenance to keep the machine best in its original efficiency.

TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING THE MECHANICAL UNITS

The following tools are recomended for proper service and satisfactorily repair.

	Jig Item.	Parts No.	Configuration.	Remarks
1	Master Plane and Reel Disk Height Adjusting Jig.	JiGMA0001		This jig is used for checking and adjusting of relative mechanical heights between Real Disk and Stay.
2	Guide Pole Height Adjusting Jig.	JiGGH0110		This jig is used for height adjustment of the running tape to Video Head.

	Jig Item,	Parts No.	Configuration.	Remarks
3	X-Position Adjustment Jig.	JiGXP0004		This jig is used for adjusting A/C, AE Head, and has a special configuration.
4	Torque Gauge	JiGTG1200		
	Torque Gauge	JiGTG0090		
5	Gauge Head	JiGTH0006		These jigs are used for checking and adjusting the torque of Take up/Supply Reel.
6	Tension Gauge (300 g)	JiGSG0300	التناس التناس	There are several Gauges used for the tension
	Tension Gauge (5.0 kg)	JiGSG5000		measurements, and required 300 g and 5.0 kg.
	Hex Wrench (0.9 mm)	JiGHW0009		
7	Hex Wrench (1.2 mm)	JiGHW0012		These jigs are used for looking or tightening
	Hex Wrench (1.5 mm)	JīGHW0015		special Hexagon type screws.
8	Alignment Tape	VROCPSV		This tape is especially used for electrical fine adjustment.
9	Drum Replacement Jig	JiGDT-0001		These jigs are used for the replacement of VCR's upper drum.
10	DD Rater Ass'y Setting Jig	JIGGAST110		This jig is used for the replacement of D.D. Motor

Figure 4

Failure to use the listed tools will make the repair work le 1 y and a matter of trial and error, with the likelihood of ultimately unsatisfactory results. These tools will be required frequently, so be sure to follow the instructions in this manual throughout the repair, adjustment and checking process.

PREVENTATIVE CHECKS AND SERVICE INTERVALS

The following intervals for servicing and checks should be observed in order to maintain the high quality of the mechanical components.

Hours Part Name	500 hours	1,000 hours	1,500 hours	2,000 hours	3,000 hours	Notes
Guide Roller Ass'y		0	-			Replace in the event of irregularities such
S.I. Roller						as (substantial) rotation and wobbling.
S.I. Roller Inner		0			6	Clean with industrial methyl alcohol
S.I. Roller Flange A	0	0				The state of the s
S.I. Roller Flange B				0		1
T.I. Roller	-		0			Class these sections with
Stationary Guide		0	0			Clean those parts in contact with the tape. Use only the specified cleaning liquid.

Hours Part Name	500 hours	1,000 hours	1,500 hours	2,000 hours	3,000 hours	Notes
Guidė Flange B	0	o o	0	0		
Slant Pole			0	0	o.	
Video Heads		00		00	00	
F.E. Head	0		L	0		Clean those parts in contact with the tape. Use only the specified cleaning liquid.
A.C. Head	0	0	0	0	0	osc only the specified cleaning liquid.
Loading Belt		D		0		
Capstan Belt				0		Clean the rubber parts and those parts in
Counter Belt				0		contact with the rubber parts.
Pinch Roller	0	0	0	a	0 🛮	Use only the specified cleaning liquid.
Reel Idler		Ō	0	0	00	
Reel Motor Pulley	0	Ġ	o o	. 0		Clean those parts in contact with rubber.
Reel Motor				0		
Capstan Motor				0		
Loading Motor				Q		
Supply & Take-up Reel Disks		БΔ		DΔ		Clean with industrial methyl alcohol.
Tension Band Ass'y	-				0	
Brake Unit					0	

O...Replace □...Clean △...Oil

REMOVING AND FITTING THE CASSETTE HOUSING

Removal

- Remove the two down guide screws with the cassette in the down operation position, and remove the down guides.
- 2. Push the Eject button and remove the cassette...
- 3. Remove the cassette housing left-hand connector. (Take care not to break the wire.)
- Remove the 4 cassette housing retaining screws and lift the cassette compartment assembly directly upwards.




Figure 5

REEL DISK REPLACEMENT AND HEIGHT ADJUST-MENT

Removal

(Supply reel disk)

- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the E-ring (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- Lift the supply reel disk (3) upwards to remove, and replace.

(Take-up reel disk)

- 1. Remove the counter beit (b).
- 2. Remove the E-ring (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- 4. Lift the take-up reek disk (4) upwards to remove, and replace.

Notes:

- 1. When fitting, always adjust the reel disk height.
- 2 Take care not to deform the tension band when atting and removing.
- 3. Take care not to deform the auxiliary brake bar.
- 4. Check and adjust the tension pole positions.
- The supply reel disk is intended to engage the teeth on the reel unit slip plate. Rotate the reel gently by hand when assembling.
- * When the height adjustment washers (5) are removed, they should also be cleaned.




Figure 6

Making

(Supply Reel Disk)

- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement supply reel disk.
- Adjust the reel height by means of the master plane and a reel height adjusting jig.
- Remove the replacement supply reel disk and oil the reel shaft, and then refit the replacement supply reel disk.
- Fit the clearance adjustment washer (2). (The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5 mm.)

- 6. Fit the E-ring (1).
- 7. Fit the tension band.

(Take-up Reel Disk)

- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement take-up reel disk.
- 3. Adjust the reel height by means of the master plane and a reel height adjusting jig.
- Remove the replacement take-up reel disk and oil the reel shaft, and then refit the replacement take-up reel disk.
- Fit the clearance adjustment washer (2). (The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5 mm.)
- 6. Fit the E-Ring (1).
- 7. Fit the counter belt (6).

Notes:


- 1. When removing and fitting, take care not to damage the reel disk shaft with the E-ring or tools.
- After fitting, adjust the VS back tension according to "CHECKING BACK TENSION IN VS-REV".
- The take-up reel disk is intended to engage the teeth on the reel unit slip plate. Rotate the reel gently by hand when assembling.

HEIGHT CHECKING AND ADJUSTMENT

- 1. Remove the cassette housing and set the master plane in the mechanism as shown in figure 7, taking care not to couch the drum.
- 2. With the reel disk height adjustment jig, check to see whether part A in figure 8 is low and part B is high. If they are not within the specified values, adjust the height with the height adjustment washer, adjusting so that the vertical play is within 0.1 to 0.5 mm.

Note:

When replacing the reel disks, always check and adjust the reel disk height.



Master Plane

18 mm +0.2

Supply Reel Disk

Adjustment Washer

3.1W5.4

0.5

0.13

Figure 8

FAST FORWARD TAKE-UP TORQUE CHECKING AND ADJUSTMENT

Notes:

- 1. When setting the torque gauge on the reel disk and pressing the FF button to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. The checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing, and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and press the FF button to enter the FF mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that with a torque of 800 g.cm. or more, there is no slippage between the reel idler, reel motor pulley, and the take-up reel disk.

the reel motor pulley and the supply reel disk. Take-up Reel Disk

take-up, checking that with a torque of 800 g.cm. or

more there is no slippage between the reel idler.




Figure 10

Adjustment

If the REV take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, the reel idler, and the supply reel disk with cleaning fluid, and recheck.




Figure 9

Adjustment

If the FF take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, the reel idler, and the take-up reel disk with cleaning fluid, and recheck.

REVERSE TAKE-UP TORQUE CHECKING AND AD-JUSTMENT

Notes:

- 1. When setting the torque gauge on the reel disk and pressing the REV button to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. The checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2. Set the torque gauge on the supply reel disk and press the REV button to enter the REV mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the direction of rewind

CHECKING THE TAKE-UP TORQUE IN PLAYBACK, DOUBLE SPEED AND HALF SPEED

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassettedown with adhesive tape.
- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and rotate the torque gauge in the clockwise direction at a fixed speed; I turn in approximately 3 seconds in the play mode; I turn in approximately 1.5 seconds in the double speed mode; and 1 turn in approximately 6 seconds in the half speed mode, making sure the torque is within the specified values (170 ± 15 g.cm. in PB and half speed modes, and 185 ± 15 g.cm. in the double speed mode).

Notes:

- 1. The torque control circuits for playback, double speed and half speed are independent, so each mode must be checked independently.
- 2. The take-up torque will vary in accordance with motor rotation torque fluctuations, so take the midvalue as the setting value.

Adjustment

- 1. When the playback take-up torque is not within the set value, adjust the take-up torque with the adjustment potentiometer.
- 2. Put in the playback mode, and adjust R7775 so-that the take-up torque is 170 ± 15 gm.
- 3. Put in the double speed mode, and adjust R7779 so that the take-up torque is 185±15 gm.
- 4. Put in the half speed mode, and adjust R7787 so that the take-up torque is 170 ± 15 gm.

CHECKING THE FAST FORWARD BACK TENSION

Notes:

- Make the measurement with the torque gauge securely on the supply reel disk. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- The fast forward back tension and the supply side loading back tension are the same, so if the loading back tension has already been checked, there is no need to make the present check.

Checking

- Remove the cassette housing and hold the cassettedown button down with adhesive tape.
- 2. Press the FF button to enter the FF mode.
- 3. Put the torque gauge on the supply reel disk and slowly rotate it to the right (1 turn every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within the specified range (10 g.cm. to 20 g.cm.).

CHECKING THE REVERSE BACK TENSION

Notes:

 Make the measurement with the torque gauge securely on the take-up reel disk. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassettedown button down with adhesive tage.
- 2. Press the REV button to enter the REV mode.
- 3. Put the torque gauge on the take-up reel disk and slowly rotate it to the left (1 turn every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within the specified range (10 g.cm. to 20 g.cm.).

CHECKING THE BACK TENSION IN VS-FF (Fast Forward Video Search)

Notes:

- 1. Check and adjust the VS-FF back tension after adjusting the position of the tension arm.
- Make the measurement with the torque gauge securely on the supply reel disk. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- If the VS-FF back tension is not within the specified values (10 g.cm to 20 g.cm), adjust the auxiliary brake spring and recheck.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.

- 4. Press the VS-FF button to enter the VS-FF mode and check that the auxiliary brake is acting on the supply reel disk.
- 5. Measure the torque by putting the torque gauge on the supply reel disk and rotating it slowly (1 turn every 2 to 3 seconds), checking that the torque is within the specified values (10 g.cm. to 20 g.cm.).

CHECKING THE BACK TENSION IN VS-REV (Reverse Video Search)

Note:


Make the measurement with the torque gauge securely on the take-up reel disk. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- Press the VS-REV button to enter the VS-REV mode.
- 5. Measure the torque by placing the torque gauge on the take-up reel disk and rotating it slowly (1 turn every 2 to 3 seconds), checking that the torque is within the specified values (10 g.cm to 20 g.cm.).

CHECKING THE PINCH ROLLER ENGAGEMENT FORCE

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 2. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 3. Pull the pinch roller in the direction opposite to the direction of engagement (arrow A) and separate the pinch roller from the capstan.
- 4. Then, gradually return the pinch roller (arrow B) and measure the tension when the pinch roller contacts the capstan. Make the measurement when the pinch roller lever drive shaft is being pulled by the spring alone.
- 5. Check that the measured value is within specification (1900 to 2740 g.).



ADJUSTMENT AND CHECKING OF THE GAP BETWEEN THE CAPSTAN AND PINCH ROLLER WHEN IN PAUSE IN THE RECORDING MODE

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 3. Press the REC button to enter the REC mode.
- 4. Press the PAUSE button to enter the PAUSE mode.
- 5. Check visually that the gap between the pinch roller and capstan in this state is in the specified range $(0.7 \sim 1.2 \text{ mm})$.

Note:

Assembly Edit is incorporated, so it takes 2 to 3 seconds for the Pause mode to be entered.

Adjustment

- If the gap between the pinch roller and the capstan is not within the specified range, loosen the screws (XBPSD30P06JSō), securing shifters A and B and adjust.
- After adjustment, paint the screws (XBPSD30P06JSō) with locking paint.





Figure 12

CHECKING THE REEL IDLER ENGAGEMENT FORCE


- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Move the reel idler to the center as shown in figure 13.
- 3. Push the reel idler in the direction of the arrow (A) in figure 13, with the tension gauge, until it separates from the reel motor pulley.
- 4. Gradually return the reel idler in the direction of arrow (B) in figure 13 and check that the value on the tension gauge at the moment the reel idler contacts the reel motor pulley, is within the specified range (120 to 170g.).



CHECKING AND ADJUSTING THE TENSION POLE POSITION

Position Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Load a video cassette and press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 3. At the same time, the pole bases A and B draw the tape from inside the cassette, the tension pole moves
 to the left, and loading begins. Check the position of the tension pole in this state.
- 4. Visually check that towards the end of the tape (E-180) enter of the tension pole is positioned 0.5 to 1.0 mm to the left of the center of the SI roller.
- 5. Check to see that the video tape is not curling or riding up onto the SI roller flange.
- Check that the tension band is disengaged from the reel disk in video search.



Position Adjustment

- Where the position of the tension pole is less than 0.5 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of the arrow B in figure 14 and tighten the screw.
- 2. Where the position of the tension pole is more than 1 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of the arrow A in figure 14 and tighten the screw.


Notes:

- 1. After adjustment, secure the screws with locking paint.
- 2. Do not overtighten the screws as this may damage the screw mounds on the chassis.

CHECKING AND ADJUSTING TENSION POLE VERTICALITY

Checking Verticality

- Remove the cassette housing and hold the cassettedown button down with adhesive tape.
- 2. Set the staionary guide height adjustment jig as Shown in Fig. 15.
- 3. Check the verticality of the tension pole in this state.



Checking

Using a Back Tension Measurement Cassette

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 2. Load the back tension measurement cassette.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode. Check on the indicator needle of the back tension measurement cassette that the back tension is within the set values (50 to 57 g.cm.).
- Check that the video tape is wound round the stationary guide.
- Check that no tape slack is produced and no damage is caused to the edges of the tape, from the beginning to the end of the tape.




Figure 16

Adjustment

- When the tape tension is less than 50 to 57 g.cm, rehook the spring in the direction of the arrow A in figure 16 and recheck.
- Where the tape tension is greater than 50 to 57 g.cm, rehook the spring in the direction shown by the arrow B in figure 16 and recheck.
- 3. After rehooking the spring, secure the spring hook with a bonding agent.


CHECKING THE REEL BRAKE TORQUE

1) Checking Supply Side Medium Braking Notes:

- Check medium braking before checking strong braking.
- 2. Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return shorted parts.
- 3. Check the supply side medium braking torque in both the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The set value for the supply side medium braking torque is at least 100 g.cm. and at most 1/2 the take-up side strong braking torque.

Checking

- I. Remove the cassette housing.
- Unplug the power cord and short the R813 side of R811 of the system control board to GND.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel disk and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge (one turn every 2 to 3 seconds) and check that the supply side medium brake torque is at least 300 g.cm.



2) Checking Take-up Side Medium Braking Notes:

- 1. Check medium braking before checking strong braking.
- 2. Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return shorted parts.
- Check the take-up side medium braking torque in both the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The set value for the take-up side medium braking torque is at least 100 g.cm. and at most 1/2 the supply side strong braking torque.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unplug the power cord and short the R813 side of R880 of the system control board to GND.

- Separate the reel idler from the take-up reel disk and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge (one turn every 2 to 3 seconds) and check that the take-up side medium brake torque is at least 300 g.cm.




Figure 18

3) Checking the Supply Side Strong Braking

- Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return the shorted parts.
- Measure the strong braking after measuring the medium braking.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Unplug the power cord and short the C3011 side of R881 of the system control board to GND
- 3. Separate the reel idler from the supply reel disk, and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge in the clockwise direction (one turn every 2 to 3 seconds), and check that the supply side strong braking torque is at least 300 g.cm. and that it is at least twice the take-up side medium braking torque.




Figure 19

Checking the Take-up Side Strong Braking Notes:

- 1. Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return the shorted parts.
- Measure the strong braking after measuring the medium braking.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unplug the power cord and short the C3011 side of R881 of the system control board to GND.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel disk, and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge in the counterclockwise direction (one turn every 2 to 3 seconds), and check that the take-up side strong braking torque is at least 300 g.cm. and that it is at least twice the supply side medium braking torque.




Figure 20

CHECKING AND ADJUSTMENT OF S.I. ROLLER/ STATIONARY GUIDE HEIGHT

Checking

1. Check that the edge of the video tape is not folded or creased, as shown in figure 21, during the travel of the tape.




Figure 21

Adjustment

The following adjustments should only be made where misalignment has been positively identified.





Figure 22



2. Slowly turn the nuts of the stationary guide and the upper portion of the SI roller with a flat-bladed screwdriver, and adjust the height to l = 26.35 + 0.1

Notes:


- I. After adjustment, check the results by running a video tape.
- 2. After adjustment is completed, always adjust the tape travel, and adjust the T and S guide rollers before carrying out the checks in figure 21.
 - Once the adjustment has been completed, do not move the nuts

REPLACEMENT OF THE AC HEAD

After completing the replacement, always check the tape cravel path adjustment. When replacing the heads, never touch the head surface.

Replacement

- 1. Unsolder the lead connector (TA) affixed to the AC head board and remove the leads from the board.
- 2. Remove the AC head board.
- 3. Remove the screws (3P+8S).
- 4. Remove the AC head screw. Careful handling is required because a spring is inserted between a plate and the AC head.
- 5. Remove the set screws and replace the AC head.






Figure 24

AC HEAD HEIGHT AND TILT CHECKING AND AD-DJUSTMENT

Checking

- 1. Select the PLAY mode with a 180 minute tape
- 2. Check that the tape is not curling on the T. Stationary guide's flanges.
- 3. Check that the AC head has the height and tilt shown in figure 25 with regard to the tape.




Figure 25

Adjustment

- 1) If an abnormality can be seen in the travel mode, carry out the following adjustments with reference to figures 23 and 25.
 - 1. Put the machine into the PLAY mode with a 180 minute tape, to check the travel.
- Height Adjusting Nut 2. Check that the tape moves cleanly and smoothly, and remains completely flat as it travels from the guide roller to the T. impedance roller, from the T. impedance roller to the T. stationary guide, and from the T. stationary guide to the capstan shaft.

- 3. If the tape is slightly misaligned between the AC head and the T. stationary guide it will be absolutely impossible to achieve a satisfactory picture, so check that the tape does not ride up on the flanges of the T. stationary guide producing small creases.
- If adjustment is needed, adjust by means of the setscrews (B in figure 23). Turn screws B slightly,
 N.B. Do not move the T stationary guide
- 5. The height of the AC head should be positioned with regard to the tape as shown in fugure 25.
- 2) 1. Adjust the Audio Head tilt angle with the height adjustment jig and setscrew B as shown in Fig. 23.
 - 2. Turn the setscrews (2)-B and the screw (3) (3P + 8S) slightly to acheive maximum AUDIO output level
 - Note: Over 1.4Vp-p is needed at the maximum position of playback level adjusting volume (R638, 677), and at the same time, adjust for the minimum level variation.
 - 3. Reproduce 7 kHz Audio signal on the alignment tape (the video is a stepped wave), and measure the TP-602 (AUDIO OUT CH-1) and TP-601 (AUDIO OUT CH-2) of the audio board, on an oscilloscope.
 - 4. Adjust the azimuth adjustment screws (3) (3P + 8S) so that the outputs of CH-1 and CH-2 becomes maximum and the phase difference within 30°. (Refer to figure 26).
 - 5. Recheck the tape travel adjustment.




Figure 26

TAPE TRAVEL ADJUSTMENT

- 1. Adjust and check the height of the reel disks with the master plane and the reel height adjustment jig.
- Check and adjust the height of the SI rollers and the stationary guides, using the stationary guide height adjustment jig.
- 3. Check the position and verticality of the tension of the tension poles, using a tension pole position adjustment iig.
- 4. Set a rough adjustment tape in PLAY, and carry out rough adjustment of the height of the guide rollers with a flat-bladed screwdriver, so the lower edge of the tape lies along the drum's lead.
 - Also, check that the video tape does not curl on the flanges of the T and S guide rollers.

- Play a standard tape and finely adjust the height of the guide rollers so that the envelope is flat, and is not excessively adversely affected even when the tracking knobs are rotated.
- 6. Perform audio adjustments according of Adjustment on page 15, 2) as previously mentioned.
- 7. Set the tracking knob to a preset position and adjust the X position adjustment nut shown in Fig. 24 so that the RF envelope is maximum on the CH1 side.
- 8. Adjust the switch point to 6.5H+/-0.5H.
- 9. Confirm the flatness of the RF envelope and the sound with manual recording the reproduction.
- 10.Apply a setscrew to each adjustment screw and nut after adjustment completion.

UPPER DRUM REPLACEMENT

Replacement

- 1. Remove the two retaining screws (5) (3P+4S) with a philips screwdriver.
- 2. Remove the video head lead clamping plate (6).
- 3. Unsolder and remove the leads (1) (yellow x 2).
- 4. Unsolder and remove the lead (2) (red x 1).
- 5. Unsolder and remove the lead (3) (brown x 1).
- 6. Remove the two fixing screws (4) (W3P+9S with flat washer) with a philips screwdriver.
- 7. Remove the upper drum in the upward direction, and replace.

Note:

Do not directly touch the surface of the drum.




Figure 27

Assembly

1. Fit a replacement drum as shown in figure 27, taking care to correctly position the respective leads.

Note

Connect the yellow and brown leads to Ch-1 and the red and yellow leads to Ch-2.

- 2. Secure the upper drum by means of the two fixing screws (4).
- 3. Solder each of the respective leads (1), (2) and (3) in place.

Note:

Make the soldering operation as brief as possible. Also take care to avoid damaging the disk, and the edges thereof, the inner part of the drum, and the edges thereof, etc., and to keep dust and dirt out.

- 4. Secure the video head lead clamping plate (6) with the fixing screws (5).
- 5. When the replacement is complete, check the tape travel and then make an electrical test.
 - 1) Adjust the playback switching point,
 - 2) Adjust the recording switching point,
 - 3) Check the tracking preset,
 - 4) Check the tracking volume,
 - 5) Check the head resonance and head Q, and
 - 6) Check the FM channel balance.

GUIDE ROLLER ADJUSTMENT

Video Tape Setting

- 1. Remove the upper cabinet.
- 2. Place an alignment cassette into the cassette housing.
- 3. Properly connect the power cord, monitor output cord and video input cord.
- Connect Ch-1 of an oscilloscope to the RF envelope output, TP308 and Ch-2 to switching pulse TP310.
- 5. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.

Adjustment

- The guide roller setscrews should be tightened as much as possible without using unreasonable force, using the guide roller adjustment flat bladed screwdriver.
- 2. Trigger with a switch pulse and observe the envelope (Figure 28).
- 3. Adjust the height of the guide rollers while watching the envelope, so that the tape runs along the drum lead. Whether the video tape is above or below the helical lead will be shown in the waveform represented by the envelopes in figures 29 and 30 respectively.




Figure 28

a. Envelope waveforms where video tape is floating below the helical lead position.




Figure 29

 Envelope waveforms where the video tape is too heavily suppressed to the helical lead position.




Figure 30

- 4. Fine adjust the height of the guide roller while watching the envelope, to make the envelope flat. Adjust so that even altering the tracking controls has little ill effect on the flatness.
- 5. Adjust so that when the tracking control is moved from its normal position (the tracking control is moved and A of the RF waveform begins to decline) the ratio between A and B in figure 31 is better than A(10): B(7).
- 6. Adjust the playback switch point.
- 7. Record and play a color bar with a video tape to check that the envelope is flat.
- 8. After adjustment, the guide roller setscrews should be finally tightened.
- 9. After doing this, check the RF envelope again.




Figure 31

REEL UNIT REPLACEMENT

1) Reel Motor Replacement

Removal

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unsolder the leads on the reel motor terminals.
- Undo the two screws (XHPSD30P08WSô) retaining the cassette-down switch holder and move the cassette-down switch holder a little (take care not to deform or break the cassette-down switch leads).
- 4. While supporting the reel motor from the rear of the chassis, remove the two screws (6) (XBPSD30P05J00) that retain the reel motor, and then remove the motor. At this time, the reel idler should be moved to the left or right to prevent it from falling out. At the same time, remove the spring hooking angle.

Notes:

- 1. Take care not to mix up the polarity when soldering the reel motor.
- Use only the specified screws for mounting the reel motor. Use of screws not specified, etc., may damage the motor.
- 3. The cassette-down switch holder has lead wires soldered to it, so it cannot be removed, even when the two retaining screws have been removed. Be careful not to break the lead wires with undue force.

• Fitting

- 1. Check that the reel idler (4) is securely attached to the reel chassis (1) and that the reel idler engagement spring (5) is properly hooked on the reel idler.
- While taking care not to damage reel motor pulley 7, install a replacement reel motor with 2 screws (XBPSD30P05J00) so that the reel motor terminal and spring hook angle 9 are in the direction as shown in Fig. 33 (Use of longer screws will damage the motor.)
- 3. Solder the leads to the reel motor terminals.
- Clean the reel motor, the reel idler, the supply reel disk and the take-up reel disk with the designated cleaning liquid.
- 5. Return the cassette-down switch holder to its original position and fit the two fixing scerews (XHPSD30P08WSō).
- 6. Check the fast forward and rewind take-up torque and check and adjust the playback take-up torque.

2) Reel Idler Replacement

Notes:

 Replacing the reel idler can be carried out without unsoldering the reel motor leads. (Step 2 of 1 may be omitted) However, adequate care must be taken not to break the reel motor leads, and not to hit or damage the reel motor, the reel motor pulley, etc.

Removal

 Repeat steps 1 to 4 in 1 above referring to the removal of the reel motor.


- 2. Move the reel idler to the center of the reel chassis as shown in figure 33, and then pull slightly to the reel motor side to remove the reel idler.
- 3. Remove the reel idler engagement spring (5) which, is hooked on the reel idler.


Notes:


- 1. Take care not to deform the reel idler spring.
- If the reel motor leads are not disconnected for the replacement operation, step 3 of 1 above may be emitted.
- 3. Even where only the reel idler is replaced, always check the take-up torques as in step 6 of the fitting operation.

Fitting

- Hook the reel idler engagement spring correctly on the idler, and assemble by fitting the reel idler onto the reel chassis.
- 2. Move the reel idler to the left or to the right.
- 3. Fit the reel motor by steps 1 to 5, Fitting of 1) above.







3) Brake Unit Replacement

Notes:

- After replacing a brake unit, always check the reel disk height, the VS back tension and the fast forward back tension.
- When fitting or removing the reel disks, take care with regard to the matter mentioned in the note in "HEIGHT CHECKING AND ADJUSTMENT".
- 3. Use only the specified screws for mounting the brake units.
- Removal (Remove both the supply and take-up side units by the following methods)
 - 1. Remove the reel disk.
 - 2. Unsolder the leads to the brake unit on the reverse side of the chassis.
 - 3. Remove the 3 retaining screws (8) (XBPSD30P06J00) for the brake unit, and then remove the brake unit.
- Fitting (Attach both the supply and take-up side units by the following method)
 - 1. Fit the replacement brake facing the way shown in figure 33, and secure it in place with the 3 screws (XBPSD30P06J00).
 - 2. Solder the leads to the brake unit.
 - Fit the reel disk according to the method mentioned in subsection "HEIGHT CHECKING AND ADJUST-MENT"
 - 4. Apart from the checks mentioned in subsection "HEIGHT CHECKING AND ADJUSTMENT", the fast forward back tension should also be checked as mentioned in subsection "CHECKING THE FAST FORWARD BACK TENSION". (For supply side brake unit replacement only.)

CAPSTAN MOTOR REPLACEMENT

Removal

- 1. Remove the capstan belt.
- 2. Unsolder the four motor leads from the relay P.W.B.
- Remove the two cup-tights screws (XHPSD30P08WSō)
 and then remove the capstan motor from the A
 chassis.
- 4. Remove 3 screws (XBPSD20P04J00), then remove the capstan motor from the capstan motor fixing board.


Fitting


- Attach the capstan motor to the capstan motor support plate with the three screws (XBPSD20P04J00).
- 2. Fit the capstan pulley onto the capstan shaft so that there is a gap of 1.8 mm ± 0.1 mm between the lower edge of the pulley and the support plate, and secure the pully by tightening the setscrew with a hexagonal wrench.


- Check that the motor angle insulating plate is fitted and fasten it to the A chassis with the two cup tight screws (XHPSD30P08WSO).
- 4. Solder the motor leads to the relay P.W.B.
- 5. After cleaning the capstan belt, the capstan pulley and the capstan flywheel, attach the capstan belt.

Notes:

- 1. After fitting, operate the capstan to check for abnormalities in the belt travel and between the motor and pulley.
- 2. Simultaneously check and adjust the servo circuits.
- 3. Set the gap between the capstan pulley and the capstan motor support plate at 1.8 mm \pm 0.1 mm.
- Use only the specified screws for mounting. Use of screws other than those specified may damage the motor.







(Motor mounting position)
The capstan motor leads should be in the position shown above when mounting.

Figure 35

LOADING MOTOR REPLACEMENT

Replacement

- 1. Remove the loading belt.
- 2. Unsolder the lead.
- 3. Remove the two screws (XBPSD30P05JS5), and then remove the loading motor.
- 4. Replace the loading motor and pulley together.

Notes:

Coat the two setscrews with locking

paint after tightening

- Take care not to damage the upper drum and video heads.
- 2. Handle the tools with care while working on the D.D. motor.
- 3. Do not let your tools or the D.D. rotor assembly, etc., contact or hit the Hall elements.

Torque wrench

Notes:

1. Check that the spacing between the motor and the pulley is 6.2 mm ± 0.2 mm.




Figure 37

• Removal

- 1. Loosen the two D.D. motor assembly setscrews with a torque wrench.
- 2. Remove the D.D. rotor assembly.
- 3. Remove the three D.D. stator assembly fixing screws and withdraw the D.D. stator assembly.

Fitting

- 1. Place the D.D. stator assembly on the bearing holder.
 (Pay attention to the direction of the connectors for the D.D. stator assembly.)
- Tighten the screws while holding the D.D. stator assembly. (Take care that the screw heads do not contact the stator coil.)
- 3. Place the D.D. rotor assembly fitting jig on the base surface of the D.D. stator assembly.
- 4. Fit the D.D. rotor assembly onto the D. shaft.
- 5. Bring the D.D. rotor assembly into contact with the fitting jig.
- Tighten the setscrews while holding the D.D. rotor assembly. (The two screws should be tightened with 8 kg. torque).
- Remove the D.D. rotor assembly fitting jig.
- 8. Coat the setscrew with locking paint.

CAPSTAN BELT REPLACEMENT

Removal

- 1. Loosen screws (1) and (2) and remove (7) as shown in the figure.
- 2. Move portion A in the direction of the arrow, by finger, and pull the belt forward to remove from (4).
- 3. Remove the belt from the gap between (5) and (6).

Fitting

- 1. Fit the belt to (5) from the gap between (5) and (6).
- 2. Fit the belt to the flywheel (4) from A while rotating idle flywheel in the clockwise direction.
- 3. Check that the A and B positions are not twisted, and then rotate (7) in the clockwise direction to engage (2), and hold it in place by hand while tightening (2).
- 4. Position the lug (8) so that it is within the range shown by the arrow and hold it in place by hand while tightening the screw (1).
 - * When fitting, take special care to avoid dust, dirt, and, in particular, oil from getting onto (3), (4) and (5). If any dirt is found, clean all components,

Explanation About the Capstan Belt

The VC-388 has no capstan PG, and the recording tape speed can be kept within specifications by changing the thickness of the belt. That is to say, there are 5 belt thicknesses available to suit the requirement. As a standard, use the capstan FG (CFG) frequency obtained when reproducing the MH-2 or MH-3 colour bar. The CFG frequency can be reduced by using a belt of a higher number, or increased with a belt of a lower number.

Capstan Belt Selection

- Fit a belt of the same number as that taken from the set.
- 2. Reproduce a colour bar and read the CFG frequency with a frequency counter.
- 3. If this is within 995 \pm 7, the selected belt is correct.
- If this specification is not met, raise or lower the belt number from that, in accordance with whether the CFG reading is high or low.
- 5. Fit the new belt and recheck the CFG frequency. If the CFG frequency is within specification, the selected belt is correct.
 - Always check the CFG frequency when replacing the belt.




Figure 38

[Example]

A number 3 belt is used, and the CFG frequency is 1004 Hz. This is 2 Hz beyond the specified 995 ± 7 Hz, so a number 4 belt may be used, which should make the frequency between 999 Hz and 1002 Hz. The number 4 belt is fitted, and the CFG frequency reading is 1001 Hz, which is within specification, and the belt selection is correct.

In this instance, the use of a number 5 belt should make the CFG frequency fall in the range from 994 Hz to 1002 Hz, which is within specification, so either a number 4 or a number 5 belt may be used.

Where two different belts would satisfy the specification, give preference to the belt which comes nearest to center specification. (i.e. In this example, use belt number 5.)

ELECTRICAL CIRCUIT ADJUSTMENTS

BEFORE MAKING ELECTRICAL ADJUSTMENTS

The only times electrical circuit adjustment will ordinarily, be required will be when there has been wear of mechanical components, or replacement of the video heads, etc.

Before making any electrical adjustments, therefore, make sure that the mechanical components are all operating correctly (and all mechanical adjustments have been properly made).

In the event of an electrical circuit failure, the first step must always be to locate the fault with your test equipment, and then begin the repair, replacement, or adjustment at that point. Do not make any adjustments, without the proper testing and measurement equipment at hand.

Measurement Tools and Equipment

- Colour monitor TV
- Colour bar generator
- DC fixed voltage source
- Alignment tape
- Valvol ~ VTVM
- Oscilloscope
- Frequency counter
- Audio generator
- Recording tape (VHS specification)

TEST POINT LAYOUT




Figure 39

SERVO ADJUSTMENT AND CHECKING

Step No.	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
1.	[Drum and Reel Servos]					
1-1	Buffer Oscillator Adjustment	R745	E.E.	N.	 With no signal, adjust the buffer-oscillator for a free run of 48 Hz ± 0.5 Hz. Apply a tuner or video input and check that the frequency quickly rises to 50 Hz. 	[Counter] TP-707 [Synchro] TP-707
1-2	D-Lock Adjustment	R752	P.B.	VMPE or MH-2	 Adjust TP-708 to 4.5 ± 0.1V. Repeatedly switch between STOP and PB to check that smoothness is achieved within 2 to 3 seconds. 	[Synchro] TP-708
					There should be little hunting (about 2 or 3 times) * The reel torque and backtension should be checked and adjusted prior to this step.	
1-3	CH-1 & CH-2 Adjustment	R779	P.B.	VMPE or MH-2	 Trigger TP-706 (H.SW.P.) at the rise and fall, and adjust spacing between V-OUT and V-SYNC to 6.5 ± 0.5H. The relative error between CH-1 and CH-2 should be 0.2 to 0.3H. This step affects the FV adjustment. 	(H.SW.P.) TP-706 [V-OUT] TP-402 [Synchro]
1-4	REC.PAUSE Adjustment	R782	REC	Made on Set	(1) Adjust the spacing between V-SYNC and H.SW.P. to 6.5 ± 0.5H.	[Synchro] TP-706 TP-402

Step No	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjusters of a	
1-5	VS-FF Drum Shift; VS-FF Speed Adjust- ment	R759		E-30 Made on Set	(1) Set the machine to VS-FF and adjust R75 so that 15,625 kHz ± 0.5% max. appears at TP-505. (2) Adjust R759, so that the CTL pitch of pin (2) of I701 is approximately equal to 4.4 ms).	T.P. [Counter] TP-505 [Visual synchro]
1-6	VS REV Drum Shift; VS REV Speed Adjustment	R751 R7628	VSREV	E-30 Made on Set	 (3) Recheck step 5 (1). (1) Set the machine to VS-REV and adjust R751 so that 15.625 kHz appears at TP505. (2) Adjust R7628 so that there are 4 noise bars in VS-REV. (3) Recheck step 6-(1). 	[Counter] TP-505 [Visual]
2	[Capstan Servo Adjustment]					
p	V.STracking Preset Adjustment	R7720			 (1) Adjust TP-704 at R798 (C-LOC), to 4.5V ± 0.2V max. * D-LOCK and normal reel torque should be adjusted prior to this step. (2) Switch repeatedly between STILL and NORMAL to check that stability is achieved within 0.5 to 1 second. (1) Adjust R7720 for a tracking multivibrator delay time of 25 ± 1 μs (TP-705). * R7711 Tracking VR + Center 	[Synchro] TP-704 [Synchro] TP-705
Pr	eset Adjust-		S	on Set	today time of 25 ± 1 µs.	[Synchro] TP-705
1	ljustment	R7730		et	* The HS reel torque should be adjusted prior to this step. 2) Switch repeatedly between Normal and H.S. to check that attailing it is a simple of the state of	Synchro] TP-704 Synchro] TP-704

Step No.	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjustment & points to note T	P.
2-5	HS Tracking Preset Adjust- ment	R7717	HS	Made on Set	(1) Adjust R7717 for a tracking multivibrator delay time of 18 ± 1 μs. * R7711 Tracking VR → Center.	
2-6	DSC-Lock Adjustment	R7722	DS	Made on Set	(1) Adjust R7722 for a TP-704 voltage of 4.5 ± 0.2V max. * The DS reel torque should be adjusted prior to this step. (2) Switch repeatedly between Normal and DS to check that stability is achieved within about 1 second. [Synch TP-70]	170]
2-7	DS Tracking Preset Adjust- ment	R7714	DS	Made on Set	(1) Adjust R7714 for a tracking multivibrator delay time of 23 ± 1 µs. * R7711 Tracking VR → Center.	-
2-8	HS, DS Tracking Check	R7717, R7714	HS, DS	MH-2 Made on Set	 Reproduce an VROCPSV tape or a tape made on the test machine, in both HS and DS to check that the noise bar occurs in the blanking period. Where the noise bar and blanking period are greatly misaligned, check the AC head's X position. HS and DS C-lock, and the HS and DS Tracking Presets, and Fine adjust R7717 and R7714, and recheck (1) above. 	
2-9	Edit	R7712	REC Pause REC	Made on Set	 (1) Switch the machine from REC PAUSE to REC and check that the TP-704 voltage is within ± 1V when switching from assembly edit reproduction to REC. (2) Play back the assembly edited portion and check to see that a noiseless edit has been achieved. (3) If the requirements of (1) above are not met, check the C-Lock voltage, the dividing operation of R7712, R7720, I705 and I706, and the PB CTL timing, and if there is nothing abnormal, fine adjust R7712 (Up to about ±2 to 5μs). 	or TV]
3	[Reel Torque Adjustment]					
3-1	NS Reel Torque Ad- justment	R7775	РВ	Made on Set	(1) Adjust R7775 so that the take-up torque is within 170 ± 15 g.cm.	
3-2	HS Reel Torque Ad- justment	R7787	HS	Made on Set	(1) Adjust R7787 so that the take-up torque is within 170 ± 15 g.cm.	
3-3	DS Reel Torque Ad- justment	R7779	DS	Made on Set	(1) Adjust R7779 so that the take-up torque is within 185 ± 15 g.cm.	

TRICK MOTION ADJUSTMENT AND CHECKING

Step No.	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
1	[FS Adjust- ment]					
1-1	Brake P Adjustment	R7051	FS	Made on Set	(1) Set the machine to frame advance and adjust the brake pulse to $28 \mu s \pm 1 \mu s$.	[Synchro] TP-7001
1-2	Still Tracking Preset Adjust- ment	R7005	FS	Made on Set	 Turn the STILL Tracking fully left (to Max.). Hold down the FS key and adjust R7005 so that the noise bar appears in the center of the screen. Check that with the STILL Tracking VR at its central position, there is no noise, and when wound fully to the right, the noise is located at a point 2/5 of the way between the center and the bottom, or thereabouts, and that the noise is different from that produced in (2) above. The X position should be adjusted prior to the foregoing checks and adjustment. 	
	FS Start Delay Adjustment	R7030	FS	Made on Set	 (1) (+) Trigger TP7001 and adjust R7030 such that the phase difference between the TP-308 FM envelope and the capstan motor drive pulse is the same (Pin 9 (Td) of I7003 is approximately equal to 16 μs) approximately equal to 16 μs) (2) If noise is prominent at the top or bottom of the screen at FS Start or just before stopping, adjust R7030. 	[Synchro] (TP-7001 (+) Trigger) TP-308
	[FV Adjust- ment]				 (Preparations) (1) Adjust the servos for CH-1, CH-2, D-Lock, C-Lock, HS, DS and Normal Tracking, VS speed, and VS drum shift (REV and FF). (2) The maximum FV misalignment permissible is ± 0.5 H (Max. ±30 μs). 	
]]	CH-1, CH-2 REC Phase Check	R779, R780	PB	VMPE or MH2 STO Tape	 Check that the interval between H.SW.P. and PB V-SYNC is within 6.5 ± 0.5 H, and the phase difference between CH-1 and CH-2 is within 0.2 to 0.3H. REC phase 6.5 ≠ ±0.5 H. 	

Step No.	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
2-2	FV-1 Adjust- ment	R7027	STILL	Made on Set	 (1) Adjust R7027 such that the spacing between the H.SW.P. rise and the F.V. (Philips front edge is 190 ± 10 μs pattern) 	[Synchro] TP-706 (TP-7003 or Video Out)
					190 = 10 µS	
2-3	FV-3	; R7017	STILL	Made on Set	 Adjust R7017 such that the spacing between the H.SW.P. fall and the FV front edge is approximately 286 μs (the position where no image disturbance occurs). If this is 286 ± 30 μs or more out of alignment, adjust CH-1 and CH-2 and re-check. 	[Synchro] TP-706 (TP-7003 or Video Out)
2-4	VS FV Check		VS	Made on Set	 (1) Check that the horizontal lines do not overlap in V.S. (2) Re-adjust CH-1 and CH-2 for a difference of ±30 µs or less from optimum. (3) If this is not achieved, check the CH-1 and CH-2 switching point and V-head mounting. 	[Synchro] TP-706 (TP-7003 or Video Out)
2-5	FV-2 Adjust- ment	R7044	HS	Made on Set	(1) Adjust R7044 such that the mutual interval between two FVs in the H.SW.P. (+) period is 96 μs. (H.SW.P.) 190 μs 96 μs (Watch out for misalignment)	[Synchro] TP-706 (TP-7003 or Video Out)
2-6	FV-4 Adjust- ment	R7016	HS:	Made on Set	(1) Adjust R7016 such that the mutual interval between two FVs in the H.SW.P. (—) period is 96 μs. (Philips pattern) (H.SW.P.) 96 μs = 30 μs 238 μs 334 μs	TP-706 TP-7003 [Synchro]

Step No.	Step	VR	Mode	Tape	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
2-7	HS FV Check		HS	Made on Set	 (1) Check that the horizontal lines do not overlap in HS PB. (2) If overlapping occurs, recheck and adjust with steps 2-5 and 2-6 above. (3) If this does achieve the required results, recheck and adjust the CH-1, CH-2 and REC PHASE. * FV-2 and FV-4 are greatly affected by prior adjustments, and so may not fully match from set to set. Check point (3) above, and adjust the ideal point in recording and playback on the set and playback the recorded tape (The CH-1 and CH-2 switching points should be within ± 10 to 15 μs). 	[Visual]

TEST POINT LAYOUT OF Y/C CIRCUIT




Figure 40

- Adjustment of playback preamplifier
- * Adjustment Method Using a RF Sweep Tape
 - 1. Playback a RF Sweep Tape.
 - Make adjustments at TP308 according to the procedures below: (GND is TP309, H-SW-Pulse is TP310)
 - 1. At CH-2 on the oscilloscope, apply the trigger (H-SW Pulse).
 - 2. Set the peak frequency to 5 MHz at C311 (CH-1) and C317 (CH-2).
 - 3. Adjust so that 2 MHz: 5 MHz = 2:1 at R347 (CH-1) and R348 (CH-2).


PEAK CH-1 C311 CH-2 C317 DUMP CH-1 R347 CH-2 R348

Note:

This adjustment should be made only when the upper drum is replaced or IC303 is replaced: do not attempt it unless thus keenly required.

- I. Put the set in PLAY mode (with no tape loaded).
- 2. Connect the output of a video sweeper to TP-305 and TP-306. See figure 41 (a).

- 3. Observe the output of TP-308 on an oscilloscope (external trigger, sweep).
- Then proceed with the adjustment, looking at figure 41 (b).
 - 1) Adjust the sweep of the oscilloscope to produce the waveforms of 1-ch. and 2-ch. simultaneously on the oscilloscope.
 - 2) Adjust the V-gain control of the oscilloscope so that the 2 MHz zone of the resultant waveform will be shown in Fig. 41 (b). Consider the zone to be I (a reference value).
 - 3) Adjust C311 (ch. 1. trimmer) and C317 (ch. 2. trimmer) to make the maximum waveform at 5 MHz.
- 4) Adjust R347 (ch. 1. dump control) and R348 (ch. 2. dump control) so as to attain a maximum waveform, at least 3 times the size of the reference.



Note:

When playing back the tape (stepped signal) without a video sweep, adjust C311, C317, R347 and R348 so that there is no flicker or distortion of the reproduced picture.

Adjustment of reproduced video signal level

Note:

The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.

- Put the set in PLAY mode, and reproduce an alignment tape (with stepped signal).
- 2. Observe the output of TP-401 on the oscilloscope (internal trigger), and adjust R488 (playback level control) so that the resultant waveform will be as shown in figure 42.




Figure 42

Adjustment of EE level

Note

The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.

- I. Put the set in RECORD mode.
- Apply colour bar signal (stepped signal) to the set.
 Observe the output of TP-401 on the oscilloscope
 (internal trigger) and adjust R204 (EE level control)
 so that the resultant waveform will be as shown in
 figure 43.




Figure 43

FM 3.8 MHz/4.8 MHz adjustment

Note:

This adjustment should be made only when IC201 is replaced or a mis-alignment of the carrier-set (3.8 MHz) control and deviation (4.8 MHz) control is found. Do not attempt unless thus required.

- Put the set in RECORD mode, and apply colour bar signal to the set.
- Rotate R230 (dark clip control) clockwise and R208 (white clip control) counterclockwise.

Connect the oscilloscope to TP-202 and read the DC voltage of SYNC-TIP.

Remove the colour bar signal input.

- 3. Connect a frequency counter to TP-203.
- 4. Adjust C223 (3.8 MHz control) so that the frequency counter will read 3.8 MHz (at the sync tip).
- Connect a regulated power source to pin 16 of IC201 and observe the resultant DC voltage on the oscilloscope.
- 6. Adjust the DC voltage of the power source so that the frequency counter will indicate 4.8 MHz.
- 7. Apply stairsteps signal to the input terminal and adjust R215 (deviation adjustment) so that the white peak will be of DC voltage the same as that obtained in step 6 above.

· Adjustment of white/dark clip

- 1. Put the set in RECORD mode.
- 2. Apply colour bar signal (stepped signal) to the set.
- Observe the output on the oscilloscope and adjust R208 (white clip control) and R230 (dark clip control) so that the respective resultant waveforms will be as shown in figure 44.




Figure 44

Adjustment of FM record balance and record level 2

- 1. Put the set in RECORD mode.
- 2. Apply colour bar signal to the set and set the input of TP-201 to be about 1 Vp-p.
- 3. Observe the resultant waveforms on a dual-beam oscilloscope (internal trigger, TP-309) and proceed with the following adjustment.
 - 1) Observe the waveforms of both channels ch. 1 and ch. 2 simultaneously: for ch. 1, the GND of the oscilloscope is connected to TP-304 and terminal SIG to TP-303; for ch. 2, connect GND to TP-302 and SIG to TP-301.
 - 2) Set R345 (record FM level control) at "min" position.
 - 3) Adjust R346 (record balance control) to balance the two channels as shown in figure 45-(A).

- * 4. Adjust the oscilloscope to show the ch. 2 signal only.
 - 5. Adjust R345 (record colour level control) so that the burst level will be Vc as shown in figure 45-(B).

• Adjustment of Video Clip

- 1. Put the set in VS mode.
- Connect a resistor (18 Kohm) to TP-502 across so that the amplitude of the noise bar is 1.15 Vp-p.

Adjustment of 4.43 MHz VXO


- 1. Put the set in RECORD mode and feed in a colour bar signal.
- 2. Connect a resistor (18 Kohm) to TP-502 across TP508 (ground).
- 3. Connect a capacitor of 0.01 μ F between TP-501 and TP-510 (ground) and in parallel with the resistor of 39 Kohm.
- 4. Connect a frequency counter to TP-503.
- 5. Adjust R544 (APC) so that the frequency counter reads 4,433619 MHz-± 20 Hz.

Adjustment of 4.43 MHz local oscillator

- 1. Put the set in PLAY mode.
- 2. Connect a frequency counter to TP-506.
- 3. Adjust C558 so that the frequency counter will read 4.433619 MHz ± 10 Hz.

AFC adjustment

- 1. Put the set in RECORD mode and feed in a colour bar signal.
- 2. Connect a 47 μ F/16V between TP-511 and TP-508 (ground).
- 3. Connect a frequency counter to TP-505.
- 4. Adjust R537 (AFC) so that the frequency counter reads 15.625 kHz.
- 5. Remove the 47 $\mu F/16V$ connected in the step (2) above.






Figure 45

ADJUSTMENT OF AUDIO CIRCUIT

TEST POINT LOCATION




Figure 46

CHECKING AND ADJUSTMENT

tep No.	Step	VR	Mode	Video signal	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
1.	PB level CH1	R677	P.B		-2.5dB+/-1dB by Dolby tape reproduction (120nWb/m400Hz)	
	CH2	R638	P.B		-2.5dB+/-1dB by Dolby tape reproduction (120nWb/m400Hz)	TP602
2.	Bias frequency	1608	REC	Optional	70 kHz ± 2 kHz	TP606
3.	REC Bias CH1	R6613	REC		1 :1	AH 10 ohms resistance both ends (CH1)
	CH2	R6611	REC		Adjust to 3.2 mV (no sound signal)	AH 10 ohms resistance both ends (CH2)
	APPEOR	L603	PB (CH2	Optional	Adjust to 3.2mV (no sound signal)	AH 10 ohms resis-
4.	AF REC Bias (CH2 only) CH1 CH2	None	only) dubling PB (CH2 only)		Must be smaller than 0.3mV (no sound signal)	tance both ends AH 10 ohms resistance (CH2)
5.	FEH Erase	1607-	dubling	Optiona	1 70 kHz ± 3 kHz	F.E.H. Both ends
6.	frequency Erase Voltage	None	REC	Optiona	More than 50Vp-p (synchroscope measure- ment)	F.E.H. Both ends
		*I.	REC	Ontion	ment) al More than 7Vp-p (synchroscope measurement)	TP607
	Erase Voltage	None	PB	Option	al Less than 40dB (vacuum-tube voltmeter	F.E.H. Both ends
7.	AF REC mode confirmation	None	(CH1+2) dubling PB	Option	measurement) al More than +10dB (vacuum-tube voltmeter	TP607
		None	only)	g 2 Option	measurement) Less than 40dB (vacuum-tube voltmeter measurement)	F.E.H. Both end
		None	dubling	g Option	nal Must be smaller than the value of (CH1+2) dubbing by more than 10dB.	TP607
8.	E.E. Level	R660	3 E.E. o REC		bar The output must be -5dB+/-1dB when shortin TP604 and 605 or 610 and applying a -20dB, 1 kHz signal.	
	CH2	R664	4 E.E. o		bar The output must be -5dB+/-1dB when shorting TP603 and 605 or 610 and applying a -20dB, 1 kHz signal.	
9	Frequency character confirmation	er		PB Color	bar 10 kHz/1 kHz is -1dB+/-3dB. If not within specifications, change the bias current. Make the sound signal level 42.5dB. Dolby NR is compared to the sound signal level 42.5dB.	TP601
	CHI			DD C	r har	TP602
	CH2	1	REC/		r bar Record with -20dB, 1 kHz and the playback	TP601
1	O. REC/PB level CH1 CH2	R69			must be -5dB+/-1dB.	TP602

Step No.	Step	VR	Mode	Video signal	Nature of check/adjustment & points to note	T.P.
11.	Dolby encode characteristic CH1	None	REC	Color bar	With 42dB, 2 kHz input, must increase more than 3dB during Dolby off-on.	TP609
	CH2	None	REC	Color bar		TP608
12.	Microphone amplifier operation con- firmation CH1	None	E.E.	Optional	With -70dB, 1 kHz MIC socket input. the output must be -14dB+/-5dB.	TP601
	CH2	None	E.E.	Optional		TP602

ADJUSTMENT OF 32.768 kHz TIMER REFERENCE FREQUENCY

TEST POINT LOCATION




Figure 47

Using a Universal Timer

- 1. Press the ACL switch in the Kangaroo pocket ON.
- 2. Check that the digitron is flashing.
- 3. Connect the probe to Q5003 (S).
- 4. Check that the signal lamp is flashing.
- 5. Adjust C5003 by rotating.
- 6. Rated accuracy: ±0.3 sec./day.

Using a Frequency Counter

- 1. Press the ACL switch in the Kangaroo pocket ON.
- 2. Check that the digitron is flashing.
- 3. Connect the counter probe to Q5003 (S).
- 4. Adjust C5003 by rotating.
- 5. Rated accuracy: 32,768 kHz ± 4 Hz.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG BEI DER AUFSTELLUNG


- Das Gerüt nicht an heißen oder feuchten Orten aufstellen, oder dort, wo es starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Die Standard-Bauweise des Video-Cassettenrecorders erfordert den Betrieb des Geräts in horizontaler Lage. Auf gar keinen Fall in senkrechter Lage bereiben.
- Zum Schutz der Aufnafme eines bespielten Bandes das Sicherungsplättehen auf der Rückseite der Cassette herausbrechen.
 - Wenn eine derartige Cassette erneut bespielt werden soll, ein dickes Stück Papier über die Öffnung kleben, aus der das Sicherungsplättchen herausgebrochen wurde. Unbedingt sorgfältig darauf achten, daß kein Papier über die seitliche Oberfläche der Cassette herausragt.
- 4. Das Gerät während des Betriebs niemals transportieren. Das Gerät vor dem Transport unbedingt abstellen.

- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden soll, auf jeden Fall die Cassette aus dem Cassettenhalter herausnehmen. Ebenfalls das Netzkabel herausziehen.
- 6. Der eingebaute HF-Umformer wurde vor dem Versand auf den "UHF-Kanal 36" eingestellt. Falls erforderlich, auf irgendeinen anderen, nicht von einem örtlichen Sender belegten Kanal umstellen. Hierzu einen kleineren Schraubendreher verwenden.
- Staubablagerungen auf dem Video-Kopf verursachen Verzerrungen, die das wiedergegebene Bild stören. Daher das Gerät auf gar keinen Fall an einem staubigen Ort betreiben.
- Niemals das Gerät selbst oder Video-Cassetten mit Teilen in Verbindung bringen, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.


MECHANISCHER ANTRIEB, ANORDNUNG DER TEILE

Nr.	Name	Nr.	Name		Nr.	Name
1	A-Chassis	25	Spulenimpulsgeber		49	Capstanriemenscheibe
2	B-Chassis	26	Zählwerkriemen B8010	1	50	Capstanschwungscheibe
3	Kopftrommel	27	Spulensensor	1	51	Capstanriemen
4	V-Basis	28	Schieberarm	1	52	Spulenbremse
5	V-Blöcke	29	Hilfsbremse		53	Spulenmotor
6	Gesamtlöschkopf	30	Hilfsbremsenfeder		54	Lademotor
7	AC-Kopf (Audio/Steuerung)	31	Cassette-Abwärts-Schalter		55	Schiebeschalter
8	S.IRolle	32	Andruck-Antriebshebel		56	L-Block
9	Führungsröllen (T, S)	33	Andruck-Umkehrhebel U		57	Laderiemen
10	S schräger Pol	34	Andruck-Umkehrhebel L]	58	Ladennocken
11	T schräger Pol	35	Andruck-Einrückfeder	1	59	Segment-Zahnrad
12	Polbasis A	36	Andruckrollenhebel		60	Ladezahnrad A
13	Polbasis B	37	Andruckrolle		61	Ladezahnrad B
14	Spannarm	38	Capstan		62	Ladezahnradplatte
15	Spannarm, komplett	39	Capstanhalter	7	63	Kopftrommel-Direktantriebsmotor
16	Spannarmfeder	40	Cassettenlampe		64	Spulensensorplatte
17	Schieber A	41	TI-Rolle		65	Mechanismus-Leitungshalter
18	Schieber B	42	Stationäre Führung	7	66	Cue-Kopf Zwischenplate
19	Schieberfeder	43	Capstanführung	7	67	Erdungsanschlußplatte
20	Abwickelspulenteller	44	Offener Winkel		68	Cue-Kopf
21	Aufwickelspulenteller	45	Feuchtigkeits-Sensor		69	Mechanismus-Zwischenplatte
22	Spulenzwischenrolle	46	Wechselstromkopf-Ahmeinheit		70	Rest-Halter X
23	Spulenzwischenrolle-Einrückfeder	47	Mechanismus-Zwischenplatte		71	Rest-Platte
24	Cassette-Abwärts-SW-Halter	48	DPG-Zwischenplatte			

Oberseite



Unterseite



Beim Einbau und Ausbau zu beachtende Punkte

- Das Cassettenfach beim Einbauen und Ausbauen auf jeden Fall genau senkrecht heben und senken. Dabei vorsichtig verfahren, um keinen der in der Nähe befindlichen Führungsstifte zu beschädigen.
- Die Abwärts-Führungen werden mit den stationären Führungen an beiden Seiten des Cassettengehäuses positioniert, sicherstellen, daß diese genau ausgenchtet werden.
- Beim Einbau bzw. Ausbau die Cassettengehäuseschrauben nicht vergessen, beim Ausbau außerdem den Anschlußstecker an der linken Seite des Cassettengehäuses lösen.

• Einbau

- Das Cassettengehäuse genau positionieren und die vier Schrauben (XHPSD30P06WSo) festziehen.
- Den Anschlußstecker an der linken Seite des Cassettengehäuses wieder anschließen.
- 3. Die Abwärts-Führungen korrekt positionieren und die zwei Schrauben (XJBSF40P16000) festziehen.

BETRIEB MIT EINER EINGELEGTEN CASSETTE OHNE CASSETTENGEHÄUSE

- Die Cassettenschutzklappe von Hand öffnen und mit Klebeband fixieren.
- 2. Die Cassette mit geöffneter Klappe einlegen. Um stabilen Betrieb zu gewährleisten und um zu verhindern, daß die Cassette durch den Mechanismus nach oben herausgedrückt wird, legt man ein Gewicht (ca.500g) auf die Cassette. Das Gewicht sollte 500g nicht überschreiten.

EINSTELLUNG, AUSWECHSELN, MONTIEREN UND REINIGEN DER MECHANISCHEN BAUTEILE

Wir beschreiben nachfolgend relativ leichte Wartungsarbeiten (in diesem Bereich) und beziehen nicht kompliziertere Arbeitsgänge mit ein, die hohe Technologie verlangen (möglicherweise unter Zuhilfenahme von Spezialausrüstungen und -werkzeugen). Überlassen Sie zum Beispiel Montage oder Auswechseln der Trommel nur einem aus-

gebildeten Spezialisten. Natürlich ist auch für die regelmäßige Wartung des Geräts eine Anzahl verschiedener leicht zu handhabender Werkzeuge erforderlich, um die Maschine stets auf dem ursprünglichen Leistungsvermögen zu halten.

_	Bezeichnung der Vorrichtung	Teile-Nr.	Konfiguration	Bemerkungen
1	Hauptebenen- und Spulentellerhöhen- Einstellvorrichtung	JiGMA0001		Diese Vorrichtung dient zur Prüfung und Einstellung der relativen mechanischen Höhen zwischen Spulenteller und Ständer.
2	Führungsstifthöhen-Einstellehre	JIGGH0110		Diese Vorrichtungwird für die Einstellung des laufenden Bandes zum Video-Kopf verwendet.

	Bezeichnung der Vorrichtung	Teile-Nr.	Konfiguration	Bemerkungen		
3	X-Position-Einstellvorrichtung	JiGXP0004		Diese Vorrichtung wird zur Einstellung von A/C- und AE-Kopf verwendet und besitzt eine besondere Konfiguration.		
-	Drehmomentlehre	JiGTG1200				
4	Drehmomentlehre	JIGTG0090		Diese Lehren werden zur Prüfung und		
5	Lehrenkopf	JiGTH0006		Einstellung des Drehmoments von Abwickel-/Aufwickelteller verwendet.		
6	Spannungslehre (300 g)	JiGSG0300		Für die Spannungsmessung werden mehrere Lehren verwendet. 300 g und		
	Spannungsiehre (5,0 kg)	J1GSG5000		5,0 kg sind erforderlich.		
_	Sechskantschlüssel (0,9 mm)	JiGHW0009		Diese Vorrichtungen sind zum Lösen und		
7	Sechskantschlüssel (1,2 mm)	JiGHW0012		Festziehen der speziellen Innensech- skantschrauben erforderlich.		
	Sechskantschlüssel (1,5 mm)	JIGHW0015		Skalitschiadden erfolgenden.		
8	Justierband	VROCPSV		Dieses Band dient besonders der elekt- rischen Feineinstellung.		
9	Trommelwechsel-Vorrichtung	JiGDT-0001		Diese Vorrichtungen werden zum Auswechseln der oberen Trommei des Video-Cassettenrecorders benötigt.		
10	DD-Rotoreinheits-Montagevorrichtung	JiGGAST110		Diese Varrichtung wird zum Auswechsein des O.DMotors verwendet.		

Nichtgebrauch der aufgeführten werkzeuge verlängert die Reparaturzeit, führt zu ungenauem Ausprobieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unbefriedigenden Ergebnissen. Diese Werkzeuge werden häufig gebraucht, man sollte auf jeden Fall die in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise für Reparatur, Einstellung und Überprüfung befolgen.

VORBEUGENDE ÜBERPRÜFUNGEN UND SERVICE-INTERVALLE

Um die hohe Qualität der mechanischen Komponenten zu erhalten, sollten die folgenden Zeiträume für Serviceleistungen und Überprüfungen beachtet werden.

Stunden	500 Std.	1.000 Std.	1.500 ·Std.	2.000 Std.	3.000 Std.	Hinweise
Führungsrolleneinheit	0		0	0		Austausch im Falle von unnormalem Verhalten, wie z.B. (beträchtliche) Rotation und Wackeln.
S.IRolle					1	
S.IRolle Innenteil		0				Mit Methyl-Alkohol reinigen.
S.IRoile Flansch A	0		0	<u> </u>		
S.LRoile Flansch B	0	0				

Stunden Teilebezeichnung	500 Std.	1.000 Std.	1.500 Std.	2.000 Std.	3.000 Std.	Hinweise
T.IRolle	0	<u> </u>				Die mit dem Band in Kontakt kommenden Teile reinigen.
Stationäre Führung		0	0	0	0	Hierfür nur den vorgeschriebenen flüssigen Reiniger verwenden.
Führungsflansch B	=	3	3	ū	ت ا	
Schräger Pol	a		_		0	
Videoköpfe	0	00	0	СП	٥٥	Die mit dem Band in Kontakt kommenden
Gesamtlöschkopf			0			Teile reinigen. Hierfür nur den vorgeschriebenen flüssigen
A.C. Kopf		а	a	Ö	0	Reiniger verwenden.
Laderiemen		а		0		
Capstanriemen				0		Die Gummiteile und die mit den Gummiteilen
Zählwerkriemen				0		in Kontakt kommenden Teile reinigen. Hierfür nur den vorgeschriebenen flüssigen
Andruckrolle	0			0	2 🗖	Reiniger verwenden.
Spulenzwischenrolle	ū	0	0		0 0	
Spulenmotor-Rillenscheibe	0					Die mit Gummi in Kontakt kommenden Teile reinigen.
Spulenmotor				0		
Capstanmotor				0		
Lademotor				0		
Abwickel- und Aufwickelspulenteller		۵۵		□△		Mit Methyl-Alkohol reinigen
Spannband-Einheit					0	
Bremse					0	

O...austauschen

□ . . . reinigen

△...ölen

AUSBAU UND EINBAU DES CASSETTENGEHÄUSES

Ausbau

- Die beiden Abwärts-Führungsschrauben entfernen, wobei sich die Cassette in der Abwärts-Betriebsstellung befindet und die Abwärtsführungen entfernen.
- Die Auswurftaste drücken und die Cassette entnehmen.
- Den links am Cassettengehäuse befindlichen Anschlußstecker lösen (vorsichtig vorgehen, so daß die Leitung nicht beschädigt wird).
- 4. Die 4 Cassettengehäuse-Halteschrauben entfernen und die Cassettenfach-Einheit direkt nach oben gerichtet abheben.




Abbildung 5.

AUSTAUSCH DES SPULENTELLERS UND HÖHEN-**EINSTELLUNG**

Ausbau

(Abwickelspulenteller)

- 1. Das Spannband entfernen.
- 2. Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Spiel-Einstellscheibe (2) entfernen.
- 4. Den Abwickelspulenteller (3) nach oben abheben und austauschen.

(Aufwickelspulenteller)

- 1. Den Zühlwerkriemen (6) entfernen
- Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Spiel-Einstellscheibe (2) entfernen.
- 4. Den Aufwickelspulenteller (4) nach oben abheben und austauschen.

Hinweise:

- 1. Beim Einbau stets die Spulentellerhöhe einstellen.
- 2. Beim Ein- und Ausbau des Spannbandes darauf achten, daß es nicht verformt bzw. beschädigt wird.
- 3. Darauf achten, daß die Hilfsbremsenstange nicht verbogen wird.
- 4. Die Spannpol-Stellungen überprüfen und einstellen.
- 5. Der Abwickelspulenteller soll in die Verzahnung der Spulen-Rutschkupplungsplatte eingreifen. Zusammenbau die Spule langsam von Hand drehen.
- Whenn man die Höhne-Einstellscheiben (5) entfernt, sollten diese auch gereinigt werden.




Abbildung 6.

Einbau

(Abwickelspulenteller)

- 1. Die Spulentellerwelle reinigen und die Höheneinstell-Unterlegscheibe (5) anbringen.
- Den neuen Abwickelspulenteller anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit der Einstellschablone und der Spulenhöhe-Einstellvorrichtung ausrichten.
- 4. Den Austausch-Abwickelspulenteller abnhmen, die Spulenwelle ölen und den Austanusch-Abwickelspulenteller wieder anbringen.
- 5. Die Spieleinstell-Unterlegscheibe (2) anbringen. (Das Spulentellerspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen.)
- Den E-Ring (1) anbringen.
- 7. Das Spannband anbringen.

(Aufwickelspulenteller)

- 1. Die Spulentellerwelle reinigen und die Höheneinstell-Unterlegscheibe (5) anbringen.
- 2. Den Austausch-Aufwickelspulenteller anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit der Einstellschablone und einer Spulenhöhe-Einstellvorrichtung ausrichten.
- 4. Den Austausch-Aufwickelspulenteller abnehmen und die Spulenwelle ölen, daraufhin den Austausch-Aufwickelspulenteller wieder anbringen.
- 5. Die Spieleinstell-Unterlegscheibe (2) anbringen. (Das Spulentellerspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen.)
- Den E-Ring (1) anbringen.
- Den Zählwerkriemen (6) anbringen.

Hinweise:


- 1. Beim Ausbau und Einbau mit der gebührenden Sorgfalt vorgehen, so daß man die Spulentellerwelle nicht mit dem E-Ring oder Werkzeug beschädigt.
- Nach dem Einbau stellt man den VS-Bandzug gemäß ÜBERPRÜFUNG DES BREMSZUGS BEIM BILD-SUCHLAUF IN RÜCKWÄRTSRICHTUNG ein.
- 3. Der Abwickelspulenteller soll in die Verzahnung der Spulen-Rutschkupplungsplatte eingreifen. Zusammenbau dreht man die Spule langsam von Hand.

ÜBERPRÜFUNGEN UND EINSTELLUNG DER HÖHE

- 1. Das Cassettengehäuse abbauen und die Einstellschablone wie aus Abb. 7 ersichtlich, in den Mechanismus einsetzen, wobei man vorsichtig verfährt, um eine Berührung der Kopftrommel zu vermeiden.
- Mit der Einstellvorrichtung für die Spulentellerhöhe überprüft man, ob Teil A in Abb. 8 niedrig ist und Teil B hoch. Falls diese nicht den vorgeschriebenen Werten entsprechen, stellt man die Höhe mit der Höheneinstell-Unterlegscheibe ein. Die Einstellung so vornehmen, daß das vertikale Spiel 0,1 bis 0,5 mm beträgt.

Hinweis:

Beim Austausch der Spulenteller stets die Spulentellerhöhe überprüfen und einstellen.



Spulentellerhöhe-Einstellvorrichtung Abbildung 7.

Spulenteilerhöhe-Einsteilvorrichtung Einstellschablone 18mm Abwickelspuienteiler Einstell-Unterlegscheibe Abbildung 8.


AUFWICKELDREHMOMENT BEIM SCHNELLEN VOR-LAUF, ÜBERPRÜFUNGEN UND EINSTELLUNG

Hinweis:

- Wenn man den Drehmomentmesser am Spulenteller anbringt und die Taste für schnellen Vorlauf drückt, um die Drehung des Spulentellers zu starten, sollte man darauf achten, daß der Drehmomentmesser nicht durch Fliehkrafteinwirkung herausgeschleudert wird.
- 2. Die Überprüfung und Einstellung sollte ohne eingelegte Videocassette durchgeführt werden.

• Überprüfung

- Das Cassettengehäuse entfernen und die Taste des Cassette-Abwärts-Schalters mit Klebeband in gedrückter Stellung halten.
- Den Drehzahlmesser auf die Aufwickelspule aufsetzen und durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste die Betriebsart Schneller Vorlauf aktivieren.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam von Hand in Aufwickelrichtung drehen (ca. 1 Drehung in 2 bis 3 Sekunden), dabei überprüfen, ob bei einem Drehmoment von 800 g.cm. oder darüber kein Rutschen zwischen Spulenzwischenrolle, Spulenmotor-Rillenscheibe und Aufwickelspulenteller auftritt.



Einstellung

Wenn das Schnellvorlauf-Aufwickeldrehmoment außerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, reinigt man die Spulenmotor-Rillenscheibe, die Spulenzwischenrolle und den Aufwickelspulenteller mit flüssigem Reiniger, daraufhin die Überprüfung nochmals durchführen.

AUFWICKELDREHMOMENT BEIM SCHNELLEN RÜCK-LAUF, ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG


Hinweis:

- Wenn man den Drehmomentmesser am Spulenteller anbringt und die Taste für schnellen Rücklauf drückt, um die Drehung des Spulentellers zu starten, sollte man darauf achten, daß der Drehmomentmesser nicht durch Fliehkrafteinwirkung herausgeschleudert wird.
- Die Überprüfung und Einstellung sollte ohne eingelegte Videocassette durchgeführt werden.

Überprüfung

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Taste des Cassette-Abwärts-Schalters mit Klebeband in gedrückter Stellung halten.

- Den Drehzahlmesser auf die Abwickelspule aufsetzen und durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste die Betriebsart Schneller Rücklauf aktivieren.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam von Hand in Aufwickelrichtung drehen (ca. 1 Drehung in 2 bis 3 Sekunden), dabei überprüfen, ob bei einem Drehmoment von 800 g.cm. oder darüber kein Rutschen zwischen Spulenzwischenrolle, Spulenmotor-Rillenscheibe und Aufwickelspulenteller stattfindet.



Einstellung

Wenn das Rücklauf-Aufwickeldrehmoment außerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, reinigt man die Spulenmotor-Rillenscheibe, die Spulenzwischenrolle und den Abwickelspulenteller mit flüssigem Reiniger, daraufhin die Überprüfung nochmals durchführen.

ÜBERPRÜFUNG DES AUFWICKELDREHMOMENTS BEI WIEDERGABE. ZEITRAFFER UND ZEITLUPE

Überprüfung

- Das Cassettengehäuse ausbauen und die Taste des Cassette-Abwärts-Schalters mit Klebeband in gedrückter Stellung fixieren.
- 2. Den Drehzahlmesser auf den Aufwickelspulenteller aufsetzen und mit konstanter Geschwindigkeit drehen, und zwar eine Umdrehung in ca. 3 Sekunden bei normaler Wiedergabe, eine Umdrehung in ca. 1,5 Sekunden bei Zeitraffer-Betrieb und eine Umdrehung in ca. 6 Sekunden bei Zeitlupen-Betrieb, wobei man überprüft, ob das Drehmoment sich innerhalb der festgelegten Werte (170 ± 15 g.cm. bei Wiedergabe und Zeitlupe und 185 ± 15 g.cm. bei Zeitraffer) befindet.

Hinweis:

- Da die Drehmoment-Regelkreise für Wiedergabe, Zeitraffer und Zeitlupe unabhängig voneinander sind, muß die Überprüfung für jede Betriebsart einzeln durchgeführt werden.
- Das Aufwickeldrehmoment verändert sich den Schewankungen des Motordrehmoments entsprechend, man nimmt also einen Mittelwert asl Einstellwert.

Einstellung

 Ween das Wiedergabe-Aufwickeldrehmoment nicht innerhalb des festgelegten Wertes liegt, stellt man das Aufwickeldrehmoment mit dem Einstell-Potentiometer ein.

- Das Gerät auf Wiedergabe stellen und den R7775 so einstellen, daß das Aufwickeldrehmoment 170 ± 15 g.cm beträgt.
- Die Betriebsart Zeitraffer aktivieren und den R7779 so daß das Aufwickeldrehmoment 185 ± 15 g.cm beträgt.
- 4. Die Betriebsart Zeitlupe aktivieren und den R7787 so einsten, daß das Aufwickeldrehmoment 170 ± 15 g.cm beträgt.

ÜBERPRÜFUNG DES BREMSZUGS BEIM SCHNELLEN VORLAUF

Hinweis:

- Für die Messung muß der Drehmomentmesser fest auf dem Spulenteller angebracht sein. Falls der Drehmomentmesser nicht ordnungsgemäß festsitzt, kann ein akkurates Meßergebnis nicht erzielt werden.
- Der Schnellvorlauf-Bremszug und der Abwickelseiten-Lastbremszug sind identisch, falls also der Lastbremszug schon überprüft wurde, ist eine Kontrolle des Schnellvorlauf-Bremszugs nicht erforderlich.

• Überprüfung

- Das Cassettengehäuse abbauen und die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband in gedrückter Stellung halten.
- Zum Aktivieren der Betriebsart Schneller Vorlauf drückt man die entsprechende Funktionstaste.
- 3. Den Drehmomentmesser auf den Abwickelspulenteller aufsetzen und langsam nach rechts drehen (eine Umdrehung ca. 2 bis 3 Sekunden), dabei überprüfen, daß das Drehmoment sich innerhalb des festgelegten Bereiches (10 g.cm. bis 20 g.cm.) befindet.

ÜBERPRÜFUNG DES BREMSZUGS BEIM SCHNELLEN RÜCKLAUF

Hinweis:

 Für die Messung muß der Drehmomentmesser fest auf dem Aufwickelspulenteller angebracht sein. Falls der Drehmomentmesser nicht ordnungsgemäß festsitzt, kann ein akkurates Meßergebnis nicht erzielt werden.

Überprüfung

- Das Cassettengehäuse abbauen und die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband in gedrückter Stellung halten.
- Zum Aktivieren der Betriebsart Schneller Rücklauf drückt man die entsprechende Funktionstaste.
- 3. Den Drehmomentmesser auf den Aufwickelspulenteller aufsetzen und langsam nach rechts drehen (eine Umdrehung ca. 2 bis 3 Sekunden), dabei überprüfen, daß das Drehmoment sich innerhalb des festgelegten Bereiches (10 g.cm. bis 20 g.cm.) befindet.

ÜBERPRÜFUNG DES BREMSZUGS BEIM BILDSUCH-LAUF IN VORWÄRTSRICHTUNG

Hinweis:

- 1. Überprüfung und Einstellung des Bremszugs beim Bildsuchlauf in Vorwärtsrichtung unternimmt man nach Einstellung der Position des Spannarms.
- 2. Bei der Messung muß der Drehmomentmesser fest auf dem Abwickelspulenteller angebracht sein. Falls der Drehmomentmesser nicht ordnungsgemäß festsitzt, kann ein akkurater Meßwert nicht erzielt werden.
- 3. Falls der Bremszug beim Bildsuchlauf in Vorwärtsrichtung nicht innerhalb des festgelegten Bereichs (10 g.cm. bis 20 g.cm) liegt, stellt man die Feder der Hilfsbremse ein und führt die Überprüfung nochmals durch.

Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebband in gedrückter Stellung fixieren.
- 3. Zum Aktivieren der Betriebsart Wiedergabe die entsprechende Funktionstaste drücken.
- Die Taste für Bildsuchlauf in Vorwärtsrichtung drücken und überprüfen, ob die Hilfsbremse auf den Abwickelspulenteller wirkt.
- 5. Zum Messen des Drehmoments bringt man den Drehmomentmesser am Abwickelspulenteller an und dreht ihn langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden), wobei man überprüft, ob das Drehmoment sich innerhalb des festgelegten Bereiches (10 g.cm. bis 20 g.cm.) befindet.

ÜBERPRÜFUNG DES BREMSZUGS BEIM BILDSUCH-LAUF IN RÜCKWÄRTSRICHTUNG

Hinweise:

Bei der Messung muß der Drehmomentmesser fest auf dem Aufwickelspulenteller angebracht sein. Falls der Drehmomentmesser nicht ordnugsgemäß festsitzt, kann ein akkurater Meßwert nicht erzielt werden.

Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband in gedrückter Stellung fixieren.
- 3. Zum Aktivieren der Betriebsart Wiedergabe die entsprechende Funktionstaste drücken.
- 4. Um die Betriebsart Bildsuchlauf in Rückwärtsrichtung zu aktivieren, drückt man die entsprechende Funktionstaste.
- 5. Zum Messen des Drehmoments bringt man den Drehmomentmesser am Aufwickelspulenteller an und dreht ihn langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden), wobei man überprüft, ob das Drehmoment sich innerhalb des festgelegten Bereiches (10 g.cm. bis 20 g.cm.) befindet.

ÜBERPRÜFUNG DER ANDRUCKKRAFT DER ANDRUCKROLLE

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen und die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband gedrückter Stellung fixieren.
- 2. Durch Drücken der Wiedergabetaste die Betriebsart Wiedergabe aktivieren.

- 3. Die Andruckrolle in entgegengesetzter Richtung zur Betriebsrichtung (Pfeil A) ziehen, bis die Andruckrolle vom Capstan getrennt ist.
- 4. Daraufhin die Andruckrolle langsam losiassen (Pfeil B) und die Andruckkraft messen, mit der die Andruckrolle auf den Capstan wirkt. Die Messung dann durchführen, wenn die Antriebswelle des Andruckrollen-Hebels nur der Zugwirkung der Feder ausgesetzt ist.
- Überprüfen, ob der gemessene Wert sich innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches (1900 bis 2740 g.) befindet.




Abbildung 11.

EINSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES SPALTS ZWISCHEN CAPSTAN UND ANDRUCKROLLE IN DER BETRIEBSART AUFNAHMEPAUSE

• Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband in gedrückter Stellung fixieren.
- 3. Die Aufnahmetaste drücken.
- 4. Die Pause-Taste drücken.
- Durch optische Überprüfung kontrollieren, ob der Spalt zwischen Andruckrolle und Capstan sich im vorgeschriebenen Bereich (0,7 bis 1,2 mm) befindet. Hinweis:

Auf Grund der eingebauten Funktion Assembly Edit dauert es 2 bis 3 Sekunden bis die Umschaltung auf die Betriebsart Pause abgeschlossen ist.

Einstellung

- Falls der Spalt zwischen Andruckrolle und Capstan sich nicht im vorgeschriebenen Bereich befindet, löst man die Schrauben (XBPSD30P06JSō) zum Sichern der Schieber A und B und nimmt die Einstellung vor.
- 2. Nach vollendeter Einstellung sichert man die Schraubenköpfe (XBPSD30P06JSō) mit Siegellack.





Abbildung 12.

ÜBERPRÜFUNG DER WIRKKRAFT DER SPULEN-ZWISCHENROLLE

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Wie aus Abb. 13 ersichtlich, bewegt man die Spulenzwischenrolle zur Mitte hin.
- Die Spulenzwischenrolle wie Abb. 13 gezeigt mit dem Spannmesser in Pfeilrichtung (A) drücken, bis sie von der Spulenmotor-Rillenscheibe getrennt ist.
- 4. Wie aus Abb. 13 ersichtlich, die Spulenzwischenrolle wieder langsam in Pfeilrichtung (B) zurückgehen lassen und überprüfen, ob der Wert des Spannmessers in dem Moment, wenn die Spulenzwischenrolle die Spulenmotor-Rillenscheibe berührt, sich innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs (120 bis 170 g.) befindet.



Angewandtes Verfahren mit Wickelmesser

Abbildung 13.

ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER SPANNPOL-POSITION

Überprüfung der Position

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Eine Videocassette einlegen und die Wiedergabetaste drücken.
- Die Polbasen A und B ziehen gleichzeitig das Band aus der Cassette, der Spannpol bewegt sich nach links und das Einfädeln beginnt. In diesem Zustand überprüft man die Steilung des Spannpols.
- Als nächstes kontrolliert man durch Sichtprüfung, ob am Bandende (E-180) der Mittelpunkt des Spannpols sich 0,5 bis 1 mm links vom Mittelpunkt der SI-Rolle befindet.
- Sicherstellen, daß das Videoband sich an der SI-Rolle nicht kräuselt und nicht über den Flansch läuft.
- 6. Sicherstellen, daß während des Bildsuchlaufs das Spannband nicht auf den Spulenteller einwirkt.




Abbildung 14.

- · Positions-Einstellung
 - Wenn der Spannpol sich weniger als 0,5 mm links vom Mittelpunkt der SI-Rolle befindet, bewegt man den Spannband-Einstellwinkel (1) in Pfeilrichtung (B) gemäß Abb. 14 und zieht die Schraube fest.
 - Wenn der Spannpol sich mehr als 1 mm links vom Mittelpunkt der SI-Rolle befindet, bewegt man den Spannband-Einstellwinkel (1) in Pfeilrichtung (A) gemäß Abb. 14 in Führung wie in 73 dargestellt ansetzen.

Hinweis:

- Nach der Einstellung sichert man die Schraubenköpfe mit Siegellack.
- Um eine Beschädigung der Schraubgewinde im Chassis zu vermeiden, die Schrauben nicht übermäßig fest anziehen.

ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES SPANN-POLS AUF SENKRECHTE STELLUNG

- Überprüfung auf senkrechte Stellung
 - Das Cassettengehäuse ausbauen und die Cassette-Abwärts-Taste mit Klebeband in gedrückter Stellung fixieren.
 - Die Höheneinstell-Vorrichtung für die stationäre Führung wie in 15 dargestellt ansetzen.
 - In diesem Zustand überprüft man auf senkrechte Stellung des Spannpols.




Abbildung 15.

• Überprüfung

Verwendung einer Bremszug-Meßcassette

 Das Cassettengeh\(\text{a}\) ausbauen und die Cassette-Abw\(\text{a}\)rts-Taste mit Klebeband in gedr\(\text{u}\)ckter Stellung fixieren.

- 2. Die Bremszug-Meßcassette einlegen.
- Die Wiedergabetaste drücken. Anhand des Zeigerausschlags der Bremszug-Meßcassette überprüft man, ob der Bremszug sich innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches (50 bis 57 g.cm.) befindet.
- 4. Sicherstellen, daß das Videoband um die stationäre Führung herum geführt wird.
- Überprüfen, ob das Band vom Anfang bis Ende ohne Schlaufenbildung und ohne Beschädigung der Kanten durchläuft.




Abbildung 16.

Einstellung

- Wenn der Bandzug unter 50 bis 57 g.cm beträgt, korrigiert man die Aufhängung der Feder in Pfeilrichtung
 A. Abb. 16 und überprüft nochmals.
- Wenn der Bandzug größer als 50 bis 57 g.cm ist, korrigiert man die Aufhängung der Feder in Pfeilrichtung B, Abb. 16 und überprüft nochmals.
- 3. Nach Korrektur der Federaufhängung sichert man die Federaufhängung mit Kleber.

ÜBERPRÜFUNG DES SPULENBREMSEN-DREHMO-MENTS

Überprüfung der mittleren Bremskraft, Abwickelseite Hinweis:

- Vor Überprüfung der starken Bremskraft zunächst die mittlere Bremskraft überprüfen.
- Die Messung innerhalb von 10 Sekunden nach Anschluß des Netzsteckers durchführen und kurzgeschlossene Teile wieder in Ausgangsstellung bringen.
- Das mittlere Bremsdrehmoment der Abwickelseite rotationsmäßig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn überprüfen.
- Der vorgegebene Wert für das mittlere Bremsdrehmoment der Abwickelseite beträgt mindestens 100 g.cm. und höchstens 1/2 des großen Bremsdrehmoments der Aufwickelseite.

Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Das Netzkabel ziehen und die R813 Seite des R811 an der System-Steuertafel über GND kurzschliessen.
- 3. Die Spulenzwischenrolle vom Abwickelspulenteller trennen und den Drehmomentmesser ansetzen.
- 4. Das Netzkabel anschliessen.
- Den Drehmomentmesser langsam rotieren (eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und überprüfen, ob das mittlere Bremsdrehmoment der Abwickelseite mindestens 300 g.cm. beträgt.




Abbildung 17.

Aufwickelseite

Nor I Suprüfung der starken Bremskraft zunächst Yourels. se mittere Bremskraft überprüfen.

No Messung innerhalb von 10 Sekunden nach Anwilno des Nerzsteckers durchführen und kurzge-Chicago Teile wieder in Ausgangsstellung bringen. 3 38 mattere Bremsdrehmoment der Aufwickelseite Praising im Uhrzeigersinn und gegen den hereseisum überprüfen.

Ver wegegebene Wert für das mittlere Bremsdrehder Aufwickelseite beträgt mindestens Missions 1/2 des hohen Bremsdrehnousen der Abwickelseite.

· Subunjand

is chargenause ausbauen.

See Newschel ziehen und die R813 Seite des R880 an an Astem-Steuertafel über GND kurzschliessen, Aufwickelspulenteiler renave and den Drehmomentmesser ansetzen.

. 38 Willahel anschliessen. Ten Tenmomentmesser langsam rotieren (eine The wife alle 2 bis 3 Sekunden) und überprüfen, ob ass mittlere Bremsdrehmoment der Aufwickelseite medicateus 300 g.cm. beträgt.




Abbildung 18.

: Decentium der starken Bremskraft, Abwickelseite

. he vessens innerhalb von 10 Sekunden nach An-Mach Les Netzkabels durchführen und kurzge-Telle wieder in Ausgangsstellung bringen. : A length der starken Bremskraft nach Messen der mineral Emmskraft durchführen.


1. Das Cassettengehäuse ausbauen.

2. Das Netzkabel ziehen und den R881 der Systemsteuertafel an der C3011-Seite durch Erdung kurzschliessen.

3. Die Spulenzwischenrolle vom Abwickelspulenteller trennen und den Drehmomentmesser ansetzen.

4. Das Netzkabel anschliessen.

5: Den Drehzahlmesser langsam im Uhrzeigersinn rotieren (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) und überprüfen, ob das hohe Bremsdrehmoment der Abwickelseite mindestens 300 g.cm. beträgt, und daß es mindestens doppelt so viel wie das mittlere Bremsdrehmoment der Aufwickelseite beträgt.



4) Überprüfung der starken Bremskraft, Aufwickelseite Hinweis:

- 1. Die Messung innerhalb von 10 Sekunden nach Anschliessen des Netzkabels durchführen und kurzgeschlossene Teile wieder in Ausgangsstellung bringen.
- 2. Die Messung der starken Bremskraft nach Messen der mittleren Bremskraft durchführen.

Überprüfung

1. Das Cassettengehäuse ausbauen.

- 2. Das Netzkabel ziehen und den R881 der Systemsteuertafel an der C3011-Seite durch Erdung kurz-
- 3. Die Spulenzwischenrolle vom Aufwickelspulenteller trennen und den Drehmomentmesser ansetzen.

4. Das Netzkabel anschliessen.

5. Den Drehzahlmesser langsam im Uhrzeigersinn rotieren (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) und überprüfen, ob das hohe Bremsdrehmoment der Aufwickelseite mindestens 300 g.cm. beträgt, und daß es mindestens doppelt so viel wie das mittlere Bremsdrehmoment der Abwickelseite beträgt.





Abbildung 20.

ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER HÖHE DER STATIONÄREN FÜHRUNG AN DER S.I.-ROLLE

Überprüfung

1. Wie aus Abb. 21 ersichtlich, überprüft man bei laufendem Band, ob die Kanten des Videobands nicht geknickt bzw. geknittert werden.



Einstellung

Die folgenden Einstellungen sollten nur durchgeführt werden, wenn eine Fehleinstellung effektiv festgestellt wurde.




Abbildung 22.

- 1. Wie aus Abb. 22 ersichtlich, setzt man die Führungshöhe-Einstellvorrichtung am Hauptchassis A an.
- 2. Die Muttern der stationären Führung und den oberen Teil der SI-Rolle mit einem Schraubenzieher langsam drehen und die Höhe auf l = 26,35 + 0.1 mm einstellen.

Hinweis:

1. Nach der Einstellung durch Probelauf eines Bandes das Ergebnis überprüfen.

2. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, auf jeden Fall den Bandlauf einstellen, desgleichen sollte man vor Durchführung der Überprüfungen gemäß Abb. 21 die T- und S-Führungsrollen einstellen.

 Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, die Muttern nicht mehr verändern.

AUSTAUSCH DES AC-KOPFS

Hinweis:

Nach Beendigung des Austauschs auf jeden Fall die Einstellung des Bandlaufgangs überprüfen. Beim Austausch der Köpfe die Kopfoberfäche nicht berühren.

Auswechseln

- 1. Den Kabelverhinder (TA) der an der Anschlußplatine des wechselstromkopfs befestigt ist, ablöten und die kabel von der Platine abnehmen.
- Die Platine des Wechselstromkopfs abnehmen.
- Die Schrauben (3P+8S) entfernen.
- Die Wechselstromkopfschrauben entfernen. Vorsichtig vorgehen, weil zwischen Montageplatte und Wechselstromkopf eine Feder eingebaut ist.
- 5. Die Justierschrauben entfernen und den Wechselstromkopf auswechseln.




Abbildung 23.

Plattenabstand-Einstellung

In den schrauffierten Teil eine Dickenlehre von 2,0 mm einführen und die Platte so einstellen, daß der schraffierte Teil eben wird.




Abbildung 24.

LIBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG VON AC-KOPF-HÖHE UND -NEIGUNG

Überprüfung

- Eine 180 Minuten Cassette einlegen und das Gerät auf Wiedergabe stellen.
- Sicherstellen, daß das Band sich nicht am Flansch der stationären Führung der Aufwickelseite kräuselt.
- 3. Überprufen, ob der A/C-Kopf die in Abb. 25 dargestellte Höhe und Neigung zum Band aufweist.




Abbildung 25.

Einstellung

- 1) Falls unnormales Verhalten beim Bandlaufbetrieb erkennbar ist, führt man die folgenden Einstellungen mit Bezug auf Abb. 23 und 25 durch.
 - Eine 180 Minuten Cassette einlegen, das Gerät auf Wiedergabe stellen und den Bandlauf überprüfen.
 - Überprüfen, ob das Band glatt und sauber durchläuft und auf dem Weg von der Führungsrolle zur Aufwickel-Hemmrolle, von der Aufwickel-Hemmrolle zur stationären Führung, von der stationären Führung zur Capstanwelle flach und unverzogen bleibt.
 - 3. Wenn auch nur eine geringe Fehlausrichtung zwischen A/C-Kopf und der stationären Führung vorliegt, ist es absolut unmöglich, ein befriedigendes Bild zu erhalten. Daher überprüfen, ob das Band nicht über die Flansche der stationären Führungen läuft, wodurch leicht Knittern entsteht.
 - 4. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, führt man diese mit Hilfe der Stellschrauben (B in Abb. 23) durch. Die Schrauben B leicht festziehen. Zur Beachtung: die Stellung der stationären Führung
 - der Aufwickelseite nicht verändern.
 - Wie aus Abb. 25 ersichtlich, sollte die H

 ühe des A/C-Kopfes mit Bezug auf das Band eingestellt werden.
- 2) 1. Den Neigungswinkel des Tonkopfs mit der Höheneinstellvorrichtung und der Einstellschraube B wie in Abb. 23 gezeigt einstellen.
 - Die Einstellschraube (2)-B und die Schraube (3) (3P + 8S) etwas drehen, um den maximalen Audio-Ausgangspegel zu erzielen.
 - Hinweis: Über 1,4Vp-p sind in der Maximalstellung der Wiedergabepegel-Einstellautstärke (R638,

- 677 erforderlich. Gleichzeitig auf geringsten Pegelunterschied einstellen.
- Das 7-kHz-Audiosignal von Justierband wiedergeben (das Schirmbild zeigt eine stufenförmige Wellenform) und TP-602 (AUDIOAUSGANG, KANAL-1) und TP-601 (AUDIO-AUSGANG, KANAL-2) auf dem Audio-schaltbrett mit eimen Oszilloskop messe.
- 4. Die Azimuth-Einstellschrauben (3) (3P + 8S) so einstellen, daß die Ausgänge von Kanal-1 und Kanal-2 maximal werden und die Phasenverschiebung innerhalb von 30° liegt. (Siehe 26.)
- 5. Die Einstellung der Bandführung erneut überprüfen,




Abbildung 26.

BANDLAUF-EINSTELLUNG

- Mit der Einstellschablone und der Spulenhöhen-Einstellvorrichtung die Höhe der Spulenteller überprüfen und einstellen.
- Die Höhe der SI-Rollen und der stationären Führungen überprüfen und einstellen, wobei man die Höheneinstell-Vorrichtung für stationäre Führungen verwendet.
- Die Position und Senkrechtstellung der Spannpole überprüfen, wobei man eine Spannpolpositions-Einstellvorrichtung verwendet.
- 4. Man spielt ein Band für Grobeinstellung ab und führt die Grobeinstellung der Führungsrollenhöhe mit einem Schraubenzieher durch, so daß die untere Kante des Bandes mit der Kopftrommelführung ausgerichtet wird.
- 5. Eine bespielte Standardcassette abspielen und die Feineinstellung der Führungsrollen-Höhe so vornehmen, daß die Hüllkurve linear ist, was auch durch Einstellen der Spurlagenregler nicht übermässig beinträchtigt wird.
- Die Toneinstellungen entsprechend der vorher erläuterten Einstellverfahren in Seite 42, 2) durchführen.
- Den Spurlagenknopf auf die voreingestellte Position stellen und die in Abb. 24 gezeigte Einstellmutter für die X-Position einstellen, so daß die Hochfrequenz-Hüllkurve auf der CH1-Seite ihr Maximum erreicht.
- 8. Die Schaltstation auf 6,5H ± 0,5H einstellen.
- Überprüfen, daß die Hochfrequenz-Hüllkurve gleichmäßig ist. Ferner mit manueller Aufnahme und Wiedergabe den Klang überprüfen.
- 10.An jeder Einstellschraube und -mutter nach Beendigung aller Einstellungen eine Befestigungsschrauben anbringen.

AUSTAUSCH DES TROMMELOBERTEILS

Austausch

- Die beiden Halteschrauben (5) (3P+4S) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernen.
- 2. Die Videokopf-Zuleitungsklemmplatte (6) entfernen.
- Die Zuleitungen (1) (2 x Gelb) ablöten und entfernen.
- 4. Die Zuleitung (2) (1 x Rot) ablöten und entfernen.
- 5. Die Zuleitung (3) (1 x Braun) ablöten und entfernen.
- Die zwei Befestigungsschrauben (4) (W3P+98 mit flacher Unterlegscheibe) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernen.
- Das Kopftrommel-Oberteil nach oben abnehmen und austauschen.

Hinweis:

Die Trommeloberfläche nicht direkt berühren.




Abbildung 27.

• Einbau

 Wie in Abb. 27 dargestellt, setzt man die Austauschtrommel ein, wobei man auf korrekte Position der entsprechenden Zuleitungen achtet.

Hinweis:

Die gelben und braunen Zuleitungen an Kanal I (Ch-1) und die roten und gelben Zuleitungen an Kanal 2 (Ch-2) anschliessen.

- 2. Das Kopftrommel-Oberteil mit 2 Befestigungsschrauben (4) befestigen.
- Die Zuleitungen (1), (2) und (3) vorschriftgemäß anlöten.

Hinweis:

Der Lötvorgang sollte so kurz wie möglich durchgeführt werden. Desgleichen Beschädigung der Scheibe, ihrer Ränder, der inneren Teile der Kopftrommel und deren Ränder, usw. sorgfältig vermeiden, außerdem keinen Staub und Schmutz eindringen lassen.

- Die Videokopf-Leitungsklemmplatte (6) mit den Befestigungsschrauben (5) befestigen.
- Wenn der Austausch abgeschlossen ist, überprüft man den Bandlauf und führt einen elektrischen Test durch.
 - 1) Den Wiedergabe-Schaltpunkt einstellen.
 - 2) Den Aufnahme-Schaltpunkt einstellen.
 - 3) Die Tracking-Voreinstellung überprüfen.
 - 4) Die Tracking-Lautstärke überprüfen.
 - 5) Kopfresonanz und Kopf-Q überprüfen und
 - 6) die FM-Kanalbalance überprüfen.

EINSTELLUNG DER FÜHRUNGSROLLE

· Einstellung mit Videoband

- 1. Das obere Gehäuse abbauen.
- 2. Eine Einstellcassette ins Cassettengehäuse einlegen.
- Netzkabel, Monitorausgangskabel und Videoeingangskabel anschliessen.
- Kanal I eines Oszilloskops an den HF-Hüllkurven-Ausgant TP308 und Kanal 2 an den Schaltimpuls TP310 anschliessen.
- 5. Die Wiedergabetaste drücken.

Einstellung

- Die Führungsrollen-Stellschrauben werden mit vernünftiger Kraftanwendung so fest wie möglich angezogen, hierzu verwendet man den zum Einstellen der Führungsrollen vorgesehenen Schraubenzieher.
- 2. Mit einem Schaltimpuls triggern und die Hüllkurve beobachten. (Abb. 28)
- 3. Die Höhe der Führungsrollen einstellen, dabei die Hüllkurve beobachten, und das Videoband um die Zuleitungsftrommel laufen lassen. Ob sich das Videoband oberhalb oderunterhalb der Schrägspur-Steigungslinie befindet, ergibt sich aus der Wellenform, die in den Hüllkurven in Abb. 29 bzw. 30 dargestellt ist.




Abbildung 28.

a. Hüllkurven-Wellenformen, wenn das Videoband unterhalb der Schrägspur-Steigungsposition "schwimmt",

"Schwimmen"	Klein	Mittel	Groß
Abwickel- seite (Kopf- trommel- eingang)		\times	XX
Aufwickel- seite (Kopf- trommel- ausgang)			

Abbildung 29.

 b. Hüllkurven-Wellenformen, wenn das Videoband zu stark zur Schrägspur-Steigungsposition hin gedrückt wird.

Unterdrückung	Gering	Mittel	Stark
Abwickel- seite (Kopf- trommel- eingang)			
Aufwickel- seite (Kopf- trommel- eang)			

Abbildung 30.

- 4. Die Höhe der Führungsrolle feineinstellen, dabei die Hüllkurve beobachten und eine möglichst lineare Hüllkurve anstreben. Die Einstellung so vornehmen, daß eine Veränderung der Spurlagenregler die Linearität nicht stark beeinträchtigt.
- 5. Die Einstellung so vornehmen, daß bei Veränderung des Spurlagenreglers aus seiner normalen Stellung (der Spurlagenregler wird bewegt und A der HF-Wellenform sinkt) das Verhältnis zwischen A und B in Abb. 31 besser als A (10); B (7) ist.
- 6. Den Wiedergabe-Schaltpunkt einstellen.
- Einen Farbbalken auf Cassette aufnehmen und wieder abspielen, um die Hüllkurve auf Linearität zu überprüfen,
- 8. Nach der Einstellung die Stellschrauben der Führungsrollen endgühtig festziehen.
- 9. Danach die HF-Hüllkurve nochmals überprüfen.




Abbildung 31.

AUSTAUSCH DER SPULENEINHEIT

1) Spulenmotor-Austausch

Ausbau

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- Die Köpfe an den Spulenmotor-Anschlußklemmen ablöten.
- 3. Die zwei Schrauben (XHPSD30P08WSō), mit denen der Cassette-Abwärts-Schalterhalter befestigt ist, lösen und den Cassette-Abwärts-Schalterhalter ein kleines Stück bewegen (vorsichtig vorgegen, um die Zuleitungen des Cassette-Abwärts-Schalters nicht zu verformen bzw. abzubrechen).

- 4. Während man den Spulenmotor von der Rückseite des Chassis her unterstützt, die zwei Schrauben (6) (XBPSD30P05J00) zur Befestigung des Spulenmotors entfernen und den Motor herausnehmen. Zu diesem Zeitpunkt die Spulenzwischenrolle nach links oder rechts bewegen, damit sie nicht herausfällt. Gleichzeitig den Winkel zum Einhaken der Feder entfernen. Hinweis:
- 1. Beim Einlöten der Kentakte des Spulenmoters darauf achten, die Pole nicht zu vertauschen.
- Zum Befestigen des Spulenmotors nur die vorgeschriebenen Schrauben verwenden. Die Verwendung anderer Schrauben o. dgl. kann zur Beschädigung des Motors führen.
- 3. An den Cassette-Abwärts-Schalterhalter sind Leitungsdrähte angelötet, man kann ihn daher nicht herausnehmen, selbst wenn die zwei Befestigungsschrauben entfernt sind. Mit gebührender Sorgfalt vorgehen, damit diese Zuleitungsdrähte nicht durch übermäßige Kraftanwendung abreissen.

Einbau

- Sicherstellen, daß die Spulenzwischenrolle (4) fest mit dem Spulenchassis (1) verbunden ist und daß die Spulenzwischenrollen-Einrückfeder (5) ordnungsgemäß in die Spulenzwischenrolle eingehakt ist.
- Einen Austausch-Spulenmotor mit 2 Schrauben (XBPSD30P05J00) installieren, dabei vorsichtig verfahren, so daß die Spulenmotor-Riemenscheibe 7 nicht beschädigt. wird.
 - Die Installation so vornehmen, daß die Einbaurichtung von Spulenmotor-Anschlußklemme und Feder-Hakenwinkel der Zeichnung in Abb. 33 entsprechen. (Durch Gebrauch längerer Schrauben wird der Motor beschädigt.)
- 3. Die Zuleitungen an die Spulenmotor-Anschlußklemmen anlöten.
- Spulenmotor, Spulenzwischenrolle, Abwickelspulenteller und Aufwickelspulenteller mit dem vorgeschriebenen flüssigen Reiniger säubern.
- Den Cassette-Abwärts-Schalterhalter wieder in Ausgangsstellung bringen und die beiden Befestigungsschrauben (XHPSD30P08WSō) anbringen.
- Das Aufwickeldrehmoment bei schnellem Vorlauf und schnellem Rücklauf überprüfen, desgleichen das Wiedergabe-Aufwickeldrehmoment überprüfen und einstellen.

Austausch der Spulenzwischenrolle Hinweis:

Für den Austausch der Spulenzwischenrolle ist ein Ablöten der Spulenmotorleitungen nicht erforderlich. (Schritt 2 von Abschnit 1 kann ausgelassen werden.) Dabei ist jedoch mit besonderer Vorsicht zu verfahren, so daß die Spulenmotorleitungen nicht abgerissen werden, desgleichen Spulenmotor, Spulenmotor-Rillenscheibe, usw. nicht durch unsanfte Behandlung, Stoß, Schlag, usw. beschädigen.

Ausbau

 Die Schritte 1 bis 4 des obigen Abschnitts 1 bzgl. Ausbau des Spulenmotors durchführen.

- 2. Die Spulenzwischenrolle wie aus Abb. 33 ersichtlich, in die Mitte des Spulenchassis bewegen, daraufhin zieht man sie leicht in Richtung Spulenmotor, um sie zu entfernen.
- 3. Die Spulenzwischenrollen-Einrückfeder (5), die in die Spulenzwischenrolle eingehakt ist, entfernen.

Hinweis:

- 1. Vorsichtig verfahren, so daß die Spulenzwischenrollen-Feder nicht verformt wird.
- ? Wenn die Spulenmotorleitungen für den Austausch nicht abgetrennt werden, kann man Schritt 3 des obigen Abschnitts 1 auslassen.
- 3. Selbst wenn man nur die Spulenzwischenrolle austauscht, ist eine Überprüfung der Aufwickeldrehmomente wie in Schritt 6 der obigen Einbauhinweise beschrieben erforderlich.

Einbau

- 1. Die Spulenzwischenrollen-Einrückfeder ordnungsgemäß in die Zwischenrolle einhaken und den Einbau vornehmen, indem man die Spulenzwischenrolle auf dem Spulenchassis installiert.
- 2. Die Spulenzwischenrolle nach links oder rechts bewegen.
- 3. Den Spulenmotor wie in den obigen Schritten 1 bis 5 von Abschnitt 1 (Einbau) beschrieben einbauen.

3) Bremsen-Austausch

Hinweis:

- 1. Nach Austausch einer Bremse stets die Spulentellerhöhe, den Bremszug bei Bildsuchlauf und bei schnellem Vorlauf überprüfen.
- 2. Beim Ein- oder Ausbau der Spulenteller unbedingt die aufgeführten Hinweise in "ÜBERPRÜFUNGEN UND EINSTELLUNG DER HÖHE" beachten.
- 3. Zum Einbau der Bremse nur die vorgeschriebenen Schrauben verwenden.
- Ausbau (sowohl die Bremse auf der Aufwickel- als auch der Abwickelseite werden nach dem folgenden Verfahren ausgebaut)
 - 1. Den Spulenteller ausbauen.
 - 2. Die Zuleitungen zur Bremse an der Unterseite des Chassis ablöten.
 - 3. Die 3 Halteschrauben (8) (XBPSD30P06J00) der Bremse entfernen und die Bremse hernusnehmen.
- Einbau (der Einbau erfolgt sowohl für die Bremse der Aufwickel- als auch der Abwickelseite nach dem gleichen Verfahren)
 - 1. Die Austauschbremse in der in Abb. 33 dargestellten Stellung einbauen und mit 3 Schrauben (XBPSD30P06J00) befestigen.
 - 2. Die Zuleitungen an die Bremse anlöten.
 - 3. Den Spulenteller nach dem beschriebenen Verfahren in "UBERPRUFUNGEN UND EINSTELLUNG DER HÖHE" einbauen.
 - 4. Zusätzlich zu den beschriebenen überprufungen sollte man auch, wie in "ÜBERPRÜFUNG DES BREMS-ZUGS BEIM SCHNELLEN VORLAUF" beschrieben, den Bremszug bei Vorlauf überprüfen. (Gilt nur für den Austausch der Bremse auf der Abwickelspulenseite.)





Abbildung 32.






Abbildung 33.

CAPSTANMOTOR-AUSTAUSCH

Ausbau

- 1. Den Capstanriemen entfernen.
- 2. Die vier Motorzuleitungen von der Relaisleiterplatte ablöten.
- Die zwei Pfannen-Spannschrauben (XHPSD30P08WSö) entfernen und den Capstanmotor aus dem A-Chassis herausnehmen.
- 4. Die 3 Schrauben (XBPSD20P04J00) entfernen und den Kapstan-Motr von der Montageplatte abnehmen.

Einbau

- Den Capstanmotor mit den drei Schrauben (XBPSD-20P04J00) an der Capstanmotor-Stützplatte befestigen.
- Die Capstanriemenscheibe an der Capstanwelle befestigen, so daß ein Spalt von 1,8 mm ± 0,1 mm zwischen Unterkante Riemenscheibe und der Stützplatte entsteht; die Riemenscheibe durch Festiehen der Stellschraube mit einem Sechskantschlüssel fixieren.
- Sicherstellen, daß die Motorwinkel-Isolierplatte montiert ist und die Platte mit zwei Pfannen-Spannschrauben (XHPSD30P08WSö) am A-Chassis befestigen.
- Die Motorzuleitungen an die Relaisleiterplatte anlöten.
- Nach Reinigung von Capstanriemen, Capstanriemenscheibe und Capstanschwungscheibe, den Capstanriemen anbringen.

Hinweis:

- Nach dem Einbau setzt man den Capstan in Betrieb, um Riemenlauf und den Abschnitt zwischen Motor und Riemenscheibe auf mögliche ungewöhnliche Betriebsweise hin zu untersuchen.
- Gleichzeitig die Servoschaltungen überprüfen und einstellen.
- Den Spalt zwischen Capstanriemenscheibe und Capstanmotor-Schutzplatte auf 1,8 mm ± 0,1 mm einstellen.
- Zur Montage nur die vorgeschriebenen Schrauben verwenden. Die Verwendung anderer Schrauben als der vorgeschriebenen kann zur Beschädigung des Motors führen.




Abbildung 34.




Abbildung 35.

LADEMOTOR-AUSTAUSCH

Austausch

- 1. Den Laderiemen entfernen.
- 2. Die Zuleitung ablöten.
- Die zwei Schrauben (XBPSD30P05JSō) entfernen und den Lademotor herausnehmen.
- 4. Den Lademotor zusammen mit der Riemenscheibe austauschen.

Hinweis:

- Sicherstellen, daß der Abstand zwischen Motor und Riemenscheibe 6,2 mm ± 0,2 mm beträgt.
- 2. Nach dem Einbau den Lademotor in Betrieb setzen, um auf korrekten Riemenlauf zu überprüfen.




Abbildung 36.

DIREKTANTRIEBSMOTOR-AUSTAUSCH

 Werkzeug...Die D.D.-Rotor-Bausatz-Einbauvorrichtung wird benötigt.

Ausbau


- Die beiden Direktantriebsmotor-Stellschrauben mit einem Drehmomentschlüssel lösen..
- 2. Die D.D.-Rotoreinheit ausbauen.
- Die drei D.D.-Statoreinheit-Halteschrauben entfernen und die D.D.-Statoreinheit abnehmen.

• Finhau

- Die D.D.-Statoreinheit auf den Lagerhalter setzen. (Dabei auf die Richtung der Steckverbinder für die D.D.-Statoreinheit achten.)
- Die Schrauben festziehen, wobei man die D.D.-Statoreinheit festhält. (Darauf achten, daß die Schraubenköpfe nicht in Kontakt mit der Statorspule kommen.)
- Die D.D.-Rotoreinheit-Einbauvorrichtung auf die Grundfläche der D.D.-Statoreinheit stellen.
- 4. Die D.D.-Rotoreinheit auf die Antriebswelle aufsetzen
- 5. Die D.D.-Rotoreinheit in Kontakt mit der Einbauvorrichtung bringen.
- 6. Die Stellschrauben festziehen, wobei man die D.D.-Rotoreinheit festhält. (Die zwei Stellschrauben mit einem Drehmoment von 8 kg. festziehen.)
- 7. Die D.D.-Rotoreinheit-Einbauvorrichtung abnehmen.
- 8. Auf die Stellschrauben Siegellack auftragen.

Hinweis:

- Darauf achten, das Kopftrommel-Oberteil und die Videoköpfe nicht zu beschädigen.
- Beim Arbeiten am Direktantriebsmotor vorsichtig mit dem Werkzeugen umgehen.
- Darauf achten, daß die Werkzeuge, die D.D.-Rotoreinheit usw. nicht in (unsanften) Kontakt mit den Hallgeneratoren kommt.



KAPSTAN-RIEMEN AUSWECHSELN

• Ausbau

- Die Schrauben (1) und (2) lösen und, wie in der Abbildung gezeigt, das mit (7) bezeichnete Teil entfernen.
- Den Bereich A mit dem Finger in Pfeilrichtung bewegen, den Riemen nach vom ziehen und von (4) abnehmen.
- 3. Den Riemen aus dem Zwischenraum zwischen (5) und (6) herausziehen.

• Einbau


- 1. Den Riemen durch den Zwischenraum zwischen (5) und (6) führen und auf (5) auflegen.
- 2. Das antriebslose Schwungrad (4) im Uhrzeigersinn drehen und den Riemen von A auf das Schwungrad aufziehen.
- Überprüfen, daß die mit A und B bezeichneten Teile nicht verdreht sind. Nun (7) im Uhrzeigersinn drehen und (2) einrasten. Mit der Hand festhalten und (2) festziehen.
- 4. Die Nut (8) so ausrichten, daß sie sich innerhalb des durch den Pfeil gekennzeichneten Bereichs befindet. In dieser Stellung mit der Hand festhalten und die Schraube (1) festziehen.
 - * Bei allen Befestigungsarbeiten besonders darauf achten, daß kein Staub, Schmutz und insbesondere Öl an die Stellen (3), (4) und (5) gelangen. Wenn Schmutz vorhanden ist, alle Bauteile reinigen.

Erläuterungen zum Kapstan-Riemen

Der VC-388 hat keinen Kapastan-PG. Die Bandgeschwindigkeit bei der Aufnahme kann durch Wechsel del Strärke des Riemens innerhalb des Sollwertes gehalten werden. Aus diesem Grunde stehen 5 Riemenstärken zur Anpassung an die Erfordernisse zur Verfügung. Verwenden Sie als Standard die Kapstan-FG (CFG)-Frequenz die Sie bei der Wiedergabe des MH-2 oder MH-3-Farbstreifens erhalten haben. Durch Verwendung eines Riemens mit einer höheren Zahl kann die CFG-Frequenz verringert oder mit einem Riemen einer niedrigeren Zahl vergrößert werden.

• Wahl des Kapstan-Riemens

- 1. Einen Riemen derselben Zahl, wie er aus dem Gerät entnommen wurde, einsetzen.
- 2. Einen Farbstreifen wiedergeben und die CFG-Frequenz mit einem Frequenzzähler messen.
- 3. Falls diese innerhalb 995 ± 7 liegt, ist der gewählte Riemen richting. Falls dieser Sollwert nicht erricht wird, die Zahl des Riemens vergrößern oder verringern, je nachdem, ob die CFG-Messung zu hoch oder zu niedrig lag.
- Den neuen Riemen einbauen und die CFG-Frequenz erneut pr
 üfen. Wenn die CFG-Frequenz innerhalb des Sollwertes liegt, ist der gewählte Riemen richtig.
 - * Die CFG-Frequenz stets prüfen, wenn der Riemen ausgewechselt wird.



[Beispiel]

Es soll angenommen werden, daß ein Riemen mit der Zahl 3 verwendet wurde. Die CFG-Frequenz wurde mit 1004 Hz gemessen. Die Messung Liegt damit 2 Hz au-erhalb der vorgeschriebenen 995 ± 7 Hz. Daher kann ein Riemen mit der Zahl 4 verwendet werden, der den Frequenzbereich zwischen 999 Hz und 1002 Hz verschieben könnte. Nach der Montage des Riemens mit der Zahl 4 ergibt sich eine CFG-Frequenzmessung von 1001 Hz. Diese Messung liegt innerhalb des Sollwertes und die Riemenwahl ist daher korrekt.

In diesem Beispiel könnte die Verwendung eine Riemens mit der Zahl 5 die CFG-Frequenz in den Bereich von 994 Hz bis 1002 Hz fallen lassen. Dies liegt ebenfalls im Rahmen des Sollwertes, so daß ein Riemen mit der Zahl 4 oder 5 verwendet werden kann.

Wenn zwei verschiedene Riemengrößen den Sollwert erfüllen, ist der Riemen zu verwenden, der dem Mittelwert am nächsten kommt. (D.h. in unserem Beispiel ist der Riemen mit der Zahl 5 zu verwenden).

EINSTELLUNG ELEKTRISCHER SCHALTUNGEN

VOR DURCHFÜHRUNG ELEKTRISCHER EINSTEL-LUNGEN

Einstellungen an elektrischen Schaltungen sind normalerweise nur dann erforderlich, wenn ein Verschleiß mechanischer Komponenten vorliegt, bzw. Austausch von Videoköpfen usw. Daher vor jeglicher elektrischer Einstellung nächst sicherstellen, daß die mechanischen Teile alle einwandfrei arbeiten (und alle mechanischen Einstellungen

richtig durchgeführt wurden).
Bei Ausfall eines Stromkreises muß stets der erste Schritt sein, mit Testinstrumenten die Fehlerquelle zu lokalisieren und dann die Reparatur, Austausch oder Einstellung an der betreffenden Stelle zu beginnen. Keine Einstellungen ohne angemessene Test- und Meßausrüstung durchführen.

Meßwerkzeuge und Ausrüstung

- Farbfernsehgerät
- Farbbalken-Testgenerator
- · Feste Gleichspannungsquelle
- Einstellband
- Valvol ~ VTVM
- Oszilloskop
- Frequenzzähler
- Tonfrequenzgenerator
- Aufnahmeband (VHS-Spezifikation)

ANORDNUNG DER TESTPUNKTE




Abbildung 39.

SERVO-EINSTELLUNG UND PRÜFUNG

Schritt Nr.	Schritt	Regel - widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
1.	[Trommel und Spule Servos]					
1-1	Pufferoszillator- Einstellung	R745	E.E.	N.	 Ohne Signal den Pufferoszillator für freien Lauf mit 48 Hz ± 0,5 Hz einstellen. Einen Tuner- bzw. Videoeingang anlegen und sicherstellen, daß die Frequenz rasch auf 50 Hz ansteigt. 	[Zählwerk] TP-707 [Synchro] TP-707

Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
Einstellung T-Sperre	R752	P.B.	VMPE bzw. MH-2		[Synchro] TP-708
				Es sollte nur zu geringer Veschiebung kommen (2 bis 3 Mal) * Spulendrehmoment und Bremszug sollten vor diesem Schritt überprüft und eingestellt werden.	
Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2	R779			 TP-706 (H.SW.P.) bei Anstieg und Abfall triggern und den Abstand zwischen V-OUT und V-SYNC auf 6,5 ± 0,5H einstellen. Der relative Fehler zwischen Kanal 1 und Kanal 2 sollte 0,2 bis 0,3H betragen. Diese Maßnahme beeinflußt die FV-Einstellung. 	[H.SW.P.] TP-706 [V-OUT] TP-402 [Synchro]
Einstellung der Aufnahmephase	R782	REC	Wird am Gerät durchge- führt	(1) Abstand zwischen V-SYNC und H.SW.P. auf 6,5 ± 0,5H einstellen.	[Synchro] TP-706 TP-402
VS-FF Trommelverschiebung, VS-FF Drehzahleinstellung	R750, R759	VSFF	E-30 Wird am Gerät durchge- führt	 Die Betriebsart VS-FF einschalten und R750 so einstellen, daß max. 15,625 kHz ± 0,5% am TP505 auftreten. Den R759 so einstellen, daß die Steuerschrittweite am Stift (2) von I701 ca. 4,4ms beträgt. Schritt 5 (1) nochmals überprüfen. 	[Zählwerk] TP-505 [Optische Synchroni- sierung]
Trommelver- schiebung bei VS REV, VS REV Geschwin- digkeitsein- stellung	R751 R7628	VSREV	E-30 Wird am Gerät durchge- führt	 Die Betriebsart VS-REV einschalten und R751 so einstellen, daß 15,625 kHz bei TP-505 erscheint. R7628 so einstellen, daß bei VS-REV 4 Rauschstreifen erscheinen. Schritt 6-(1) nochmals überprüfen. 	[Zählwerk] TP-505 [Optisch]
[Capstanservo- Einstellung]					
C-LOCK- Einstellung	R798	PB	MH-2	 TP-704 bei R798 (C-LOC) auf 4,5 ± 0,2V max. einstellen. D-LOCK und das normale Spulendrehmoment sollten vor diesem Schritt eingestellt werden. Wiederholt zwischen Standbild und Normal hin- und herschalten, um zu überprüfen, ob innerhalb 0,5 bis 1 Sekunde Stabilität erzielt wird. 	[Synchro] TP-704
	Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 Einstellung der Aufnahmephase VS-FF Trommelverschiebung, VS-FF Drehzahleinstellung Trommelverschiebung bei VS REV, VS REV Geschwindigkeitseinstellung [Capstanservo-Einstellung] C-LOCK-	Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 Einstellung der Aufnahmephase VS-FF Trommelver-schiebung, VS-FF Drehzahleinstellung Trommelver-schiebung bei VS REV, VS REV, VS REV Geschwindigkeitseinstellung [Capstanservo-Einstellung] C-LOCK- R752 R752 R779 R779 R779	Einstellung T-Sperre Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 Einstellung der Aufnahmephase VS-FF Trommelverschiebung, VS-FF Drehzahleinstellung Trommelverschiebung bei VS REV, VS REV Geschwindigkeitseinstellung [Capstanservo-Einstellung] C-LOCK- R752 P.B. R752 P.B. R752 RF79 P.B. VSFF RF62 RF62 VSFF RF62 VSFF VSFF VSFF VSREV VSREV R759 PB	Einstellung T-Sperre R752 P.B. VMPE bzw. MH-2 Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 Einstellung der Aufnahmephase VS-FF Trommelverschiebung, VS-FF Drehzahleinstellung Trommelver-schiebung bei VS REV, VS	Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 Einstellung der Aufnahmephase Einstellung der Serbriebung, R759 VSFF Trommelverschiebung, R759 VSFF Trommelverschiebung bei VS REV, VS R

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
2-2	N.S. Tracking Einstellung der Voreinstellung	R7720	PB	MH-2	(1) R7720 auf eine Tracking-Multivibrator-Laufzeit von 25 ± 1 µs einstellen. 25 ± 1 µs * R7711 Tracking-Regelwiderstand-Mittelstellung.	[Synchro] TP-705
-3	Aufnahme-Track- ing Einstellung der Voreinstellung	R7712	REC	Wird am Gerät durchge- führt	 R7712 für eine Tracking-Multivibrator- Laufzeit von 25 ± 1 μs einstellen. 	[Synchro] TP-705
2-4	HS Einstellung C-Lock	R7730	HS	Wird am Gerät durchge- führt	 R7730 für eine TP-704 Spannung von 4,5±0,2V max. einstellen. Das Zeitlupen-Spulendrehmoment sollte vor dieser Maßnahme eingestellt werden. Wiederholt zwischen Normal und HS hin und herschalten, um zu überprüfen, daß innerhalb ca. 1 Sekunde Stabilität erzielt wird. 	[Synchro] TP-704 [Synchro] TP-704
2-5	HS-Tracking- Einstellung der Voreinstellung	R7717	HS	Wird am Gerät durchge- führt	 R7717 für eine Tracking-Multivibrator- Laufzeit von 18 ± 1 μs einstellen. R7711 Tracking-Regelwiderstand- Mittelstellung. 	[Synchro] TP-705
2-6	DSC-Lock- Einstellung	R7722	DS	Wird am Gerät durchge- führt	 R7722 für eine Spannung am TP-704 von 4,5 ± 0,2V max. einstellen. Das Zeitraffer-Spulendrehmoment sollte vor dieser Maßnahme eingestellt werden. Wiederholt zwischen Normal und DS hinund herschalten, um zu überprüfen, daß innerhalb ca. 1 Sekunde Stabilität erhalten wird. 	[Synchro] TP-704 [Synchro] TP-704
2-7	DS-Tracking- Einstellung der Voreinstellung	R7714	DS	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7714 für eine Tracking-Multivibrator- Laufzeit von 23 ± 1 µs einstellen. * R7711 Tracking-Regelwiderstand- Mittelstellung.	[Synchro] TP-705
2-8	HS, DS- Tracking-Prüfung	R7717, R7714	HS, DS	MH-2 Wird am Gerät durchge- führt	 Eine VROCPSV Cassette oder eine mit dem Testgerät aufgenommene Cassette sowohl mit HS als auch mit DS abspielen, um sicherzustellen, daß die Rauschbalken in die Austastlücke fallen. Bei krasser Fehlanpassung von Rauschbalken und Austastlücke überprüft man die X-Position des AC-Kopfes, HS und DS C-Lock, die HS- und DS-Tracking-Voreinstellungen, dann R7717 und R7714 feineinstellen und den obigen Punkt (1) nochmals überprüfen. 	

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
2-9	Edit	R7712	REC Pause REC	Gerät durchge- führt	nahme schalten und überprüfen, ob bei Umschaltung von Assembly Edit auf Aufnahme die Spannung des TP-704 inner- halb ±1V ist.	[Synchro] TP-704 [Fernsehgerät] Optisch
3	[Einstellung- Spulendreh- moment]					
3-1.	Einstellung NS-Spulendreh- moment	R7775	РВ	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7775 so einstellen, daß das Aufwickeldrehmoment innerhalb 170 ± 15 g.cm. ist.	
3-2	Einstellung HS-Spulendreh- moment	R7787	HS	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7787 so einstellen, daß das Aufwickelspulen-Drehmoment innerhalb 170 ± 15 g.cm. liegt.	
3-3	Einstellung DS-Spulendreh- moment	R7779	DS	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7779 so einstellen, daß das Aufwickeldrehmoment innerhalb 185 ± 15 g.cm. liegt.	

TRIKBEWEGUNG-EINSTELLUNG UND PRÜFUNG

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
1	[FS-Einstellung]					(Carachae)
1-1	Bremsimpuls- Einstellung	R7051	FS	Wird am Gerät durchge- führt	(1) Das Gerät auf Einzelbild-Weiterschaltung stellen und den Bremsimpuls auf 28 μs ± 1 μs einstellen.	(Synchro)

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
1-2	Standbild-Track- ing, Einstellung der Voreinstel- lung	R7005	FS	Wird am Gerät durchge- führt	 (1) Den Standbild-Trackingregler ganz nach links (auf Max.) stellen. (2) Die FS-Taste gedrückt halten und R7005 so einstellen, daß der Rauschstreifen in der Mitte des Bildschirms erscheint. (3) Sicherstellen, daß in Mittelstellung des Standbild-Tracking-Regelwiderstands keine Rauschstreifen sichthar sind, und daß der Rauschstreifen bei ca. 2/5 der Strecke zwischen Mittellinie und unterem Rand ist, desgleichen daß der Rauschstreifen anders aussieht als der unter dem obigen Punkt (2) erzeugte. * Die X-Position sollte vor den obigen Überprüfungen und Einstellungen eingestellt werden. 	
1-3	Einstellung FS- Startverzögerung	R7030	FS	Wird am Gerät durchge- führt	 TP7001 (+) triggern und R7030 so einstellen, daß die Phasendifferenz zwischen TP-308 FM-Hüllkurve und Capstanmotor-Antriebsimpuls. (Stift 9 (Td) von I7003 entspricht ca. 16 μs). spricht ca. 16 μs). Falls Rauschstreifen bei FS-Start oder kurz vor dem Stoppen am oberen oder unteren Rand des Bildschirms auftreten, stellt man R7030 ein. 	
2	[FV-Einstellung]				 (Vorbereitungen) (1) Die Servos für Kanal 1, Kanal 2, D-Lock, C-Lock, HS, DS- und normales Tracking, VS-Geschwindigkeit und VS-Trommelverschiebung (REW und FF) einstellen. (2) Die maximal zulässige FV-Fehlanpassung beträgt ±0.5H (±30 μs). 	
-1	Aufnahme- phasenprüfung Kanal 1, Kanal 2	R779, R780	PB	VMPE bzw. MH2 STO	 Sicherstellen, daß die Impulspause zwischen H.SW.P. und PB V-SYNC innerhalb 6,5 ± 0,5H, und die Phasendifferenz zwischen Kanal 1 und Kanal 2 innerhalb 0,2 bis 0,3H liegt. REC-Phase 6,5-±0,5H. 	
2-2	Einstellung FV-1	R7027	STILL	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7027 so einstellen, daß die Unterbrechung zwischen dem H.SW.PAnstieg und dem vorderen Rand des F.V. 190 ± 10 μs beträgt. (Philips Muster)	[Synchro] TP-706 (TP-7003 oder Video- ausgang)

いてきてきない 古代のはまでするのはのはないというには、これのはないないのでは、大変のないないのでは、

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
2-3	FV-3	R7017	STILL	Wird am Gerät durchge- führt	 R7017 so einstellen, daß die Unterbrechung zwischen dem H.SW.P. Abfall und dem vorderen Rand von FV ca. 286 μs (die Stellung, in der keine Bildstörung auftritt) beträgt. Falls die Anpassung nicht innerhalb von 286 ± 30 μs liegt, unternimmt man die Einstellung von Kanal 1 und Kanal 2 und überprüft nochmals. 	[Synchro] TP-706 (TP-7003 oder Video- ausgang)
2-4	Überprüfung VS FV	-	VS	Wird am Gerät durchge- führt	 Sicherstellen, daß die horizontalen Linien bei VS sich nicht überlappen. Kanal 1 und Kanal 2 nochmals für eine Differenz von ±30 µs oder darunter einstellen. Falls dies nicht erzielt wird, überprüft man den Schwingpunkt von Kanal 1 und Kanal 2 und die Videokopfmontage. 	[Synchro] TP-706 (TP-7003 oder Video- ausgang)
2-5	Einstellung FV-2	R7044	HS	Wird am Gerät durchge- führt	(1) R7044 so einstellen, daß die Impulspause zwischen 2 FVs in der H.SW.P. (+)-Periode 96 µs beträgt. (H.SW.P.) 286 µs (Auf Fehlabgleichung achten)	[Synchro] TP-706 (TP-7003 oder Video- ausgang)
2-6	Einstellung FV-4	R7016	HS	Wird am Gerät durchge führt	(1) R7016 so einstellen, daß die Impulspause zwischen 2 FVs in der H.SW.P. (-)-Periode	TP-706 TP-7003 [Synchro]

Schritt Nr.	Schritt	Regel- widerstand	Betriebs- art	Band	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
2-7	Überprüfung HS FV		HS	Wird am Gerät durchge- führt	 Sicherstellen, daß die horizontalen Linien sich bei HS PB nicht überlappen. Falls Überlappung auftritt, nochmals die Überprüfung und Einstellung der obigen Schritte 2-5 und 2-6 durchführen. Falls hierdurch nicht die geforderten Ergebnisse erzielt werden, unternimmt man nochmals die Überprüfung und Einstellung der Aufnahmephase, Kanal 1 und Kanal 2. FV-2 und FV-4 werden durch frühere Einstellungen stark beeinflußt, möglicherweise kann daher eine Übereinstimmung von Gerät zu Gerät nicht erzielt werden. Den obigen Punkt (3) überprüfen und die Einstellung des idealen Punktes bei Aufnahme und Wiedergabe und die Weichzeichnung einstellen. (Die Schwingpunkte von Kanal 1 und Kanal 2 sollten innerhalb ±10 bis 15 μs liegen.) 	[Optisch]

EINSTELLUNG DER Y/C-WIEDERGABESCHALTUNG




Abbildung 40.

- Anordnung der Testpunkte
 Einstellung des Wiedergabe-Vorverstärkers
- * Einstellverfahren mit Hilfe eines HF ABTASTBANDES (SWEEP TAPE)
 - Ein HF ABTASTBAND wiedergeben.
 - An TP 308 die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vornehmen: (Dabei ist TP 309 Erde, TP 310 ist H-SW-Impuls).
 - Den Trigger an CH-2 am Oszilloskop anlegen (H-SW-Impuls)
 - 2. Die Spitzenfrequenz auf 5 MHz an C311 (Kanal 1) und C317 (Kanal 2) einstellen.


3. So einstellen, deß 2 MHz: 5 MHz = 2 : 1 an R 347 (Kanal 1) und R348 (Kanal 2) ist.

SPITZE	Kanal 1	C311
	Kanal 2	C317
DÄMPFER	Kanal 1	R347
	Kanal 2	R348

Hinweis:

Diese Einstellung sollte nur vorgenommen werden, wenn das Trommeloberteil oder der IC303 ausgetauscht wird: die Einstellungen nur dann vornehmen, wenn unbedingt erforderlich.

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe stellen (ohne eingelegte Cassette).
- 2. Den Ausgang eines Video-Wobblers an TP-305 und TP-306 anschliessen. Siehe Abb. 41-(a).
- Den Ausgang von TP-308 auf einem Oszilloskop beobachten (externer Trigger, wobbeln)
- 4. Daraufhin die Einstellung durchführen, wobei man sich auf Abb. 41-(b) bezieht.
 - Die Kippspannung des Oszilloskops so einstellen, daß die Wellenformen von Kanal 1 und Kanal 2 gleichzeitig auf dem Oszilloskop dargestellt werden.
 - 2) Den Bildhöhen-Regler im Oszilloskop so einstellen, daß die 2 MHz-Zone der entstehenden Wellenform wie in Abb. 41-(b) gezeigt wird. Diese Zone nimmt man als I an (ein Referenzwert).
 - C311 (ch. 1. Trimmer) und C317 (ch. 2. Trimmer) so einstellen, daß eine max. Wellenform von 5 MHz erhalten wird.
 - 4) R347 (ch. 1. Dumpregelung) und R348 (ch. 2. Dumpregelung) so einstellen, daß die max. Wellenform erhalten wird, mindestens 3 Mal so groß wie die Bezugswelle.



Hinweis:

Beim Abspielen eines Videobandes (abgestuftes Signal) ohne Video-Wobbeln C311, C317, R347 und R348 so einstellen, daß das Bild ohne Flackern und Verzerrungen wiedergegeben wird.

Einstellung des Wiedergabe-Videosignalpegels Hinweis:

Der Videoausgang muß mit einem 75 Ohm Widerstand abgeschlossen werden.

- Die Betriebsart Wiedergabe einschalten und ein Einstellband (mit abgestuftem Signal) abspielen.
- Den Ausgang von TP-401 auf dem Oszilloskop (Selbstrigger) beobachten und R488 (Wiedergabepegelregelung) so einstellen, daß die erhaltene Wellenform der in Abb. 42 entspricht.




Abbildung 42.


• Einstellung des EE-Pegels

Hinweis:

Der Videoausgang muß mit einem 75 Ohm Widerstand abgeschlossen werden.

1. Die Betriebsart Aufnahme aktivieren.

 Das Farbbalken-Signal (abgestuftes Signal) an das Gerät anlegen. Den Ausgang von TP-401 auf dem Oszilloskop (Selbstrigger) beobachten und R204 (EE-Pegelregelung) so einstellen, daß die erhaltene Wellenform der in Abb. 43 gezeigten entspricht.



• FM 3,8 MHz/4,8 MHz-Einstellung

Hinweis:

Diese Einstellung sollte nur im Falle eines Austauschs von IC201 vorgenommen werden, bzw. wenn eine Fehlabgleichung von Trägersatz (3,8 MHz)-Regelung und Abweichungs ausregelung (4,8 MHz) festgestellt wird. Nur wenn aus diesen Gründen erforderlich, die Einstellung vormehmen.

- Die Betriebsart Aufnahme aktivieren und das Farbbalken-Signal ans Gerät anlegen.
- R230 (für Schwarz-Begrenzungs-Regelung) im Uhrzeigersinn drehen und R208 (Weiß-Begrenzungs-Regelung) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 Das Oszilloskop an TP-202 anschliessen und die Gleichspannung von SYNC-TIP messen.
 Das Eingangssignal des Farbbalkens elimineren.
- 3. Einen Frequenzzähler an TP-203 anschliessen.
- 4. C223 (3,8 MHz-Regelung) einstellen, so daß der Frequenzzähler 3,8 MHz (an der Synchronisierspitze) anzeigt.
- Eine Konstantstromversorgung an Stift 17 von IC201 anlegen und die daraus resultierende Gleichspannung auf dem Oszilloskop beobachten.
- Die Gleichspannung der Stromversorgung so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,8 MHz anzeigt.
- 7. Das abgestufte Signal an die Eingangsklemme anlegen und R215 (Abweichungseinstellung) so einstellen, daß das Maximum an Weiß bei Gleichspannung genauso groß ist, wie der im obigen Schritt 6 erhaltene Wert.

• Einstellung der Weiß/Schwarz-Begrenzung

- 1. Die Betriebsart Aufnahme aktivieren.
- Das Farbbalkensignal (abgestuftes Signal) ans Gerät anlegen.
- Den Ausgang am Oszilloskop beobachten und R208 (Weiß-Begrenzungs-Regelung) und R230 (Schwarz-Begrenzungs-Regelung) so einstellen, daß die jeweiligen erhaltenen Wellenformer den in Abb. 44 gezeigten entsprechen.




Abbildung 44.

- Einstellung von FM-Aufnahmebalance und Aufnahmepegel 2
 - 1. Die Betriebsart Aufnahme aktivieren.
 - Das Farbbalken-Signal ans Gerät anlegen und den Eingang vom TP-201 auf ca. 1 Vs-s. einstellen.
 - 3. Die erhaltenen Wellenformen auf einem Zweistrahl-Oszilloskop (Selbsttrigger, TP-309) beobachten und die folgenden Einstellungen vornehmen.
 - Die Wellenformen beider Kanäle, Kanal 1 und Kanal 2 gleichzeitig beobachten: für Kanal 1 ist eine Erdungsklemme des Oszilloskops mit TP-304 und ein Signalanschluß mit TP-303 verbunden, für Kanal 2 wird die Erdungsklemme an TP-302 und Signal an TP-301 angeschlossen.
 - R345 (Aufnahme-FM-Pegelregelung) auf "min" einstellen.
 - R346 (Aufnahmebalance-Regelung) zur Balance der beiden Kanäle wie in Abb. 45-(A) dargestellt einstellen.
 - Das Oszilloskop so einstellen, daß nur das Signal von Kanal 2 dargestellt wird.
 - R345 (Aufnahme-Farbstärke-Regelung) so einstellen, daß der Burst-Pegel wie in Abb. 45-(B) dargestellt Vc wird.

• Einstellung des Video-Clip

- 1. Die Betriebsart Bildsuchlauf aktivieren.
- Ein Synchronoskop an TP-402 anschliessen und R458 so einstellen, daß die Amplitude des Rauschbalkens 1,15 Vs-s beträgt.

• Einstellung des 4,43 MHz VXO


- 1. Das Gerät auf Aufnahme stellen und einen Farbbalken Signal eingeben.
- Einen Widerstand (18 kohm) über TP-508 (Erdung) mit TP-502 verbinden.
- 3. Einen Kondensator mit 0,01 μ F zwischen TP-501 und TP-510 (Erdung) anschliessen und mit dem 39 kOhm Widerstand parallelschalten.
- 4. Einen Frequenzzähler an TP-503 anschliessen.
- R544 (APC) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz ± 20 Hz anzeigt.


Einstellung des 4,43 MHz Überlagerungsoszillators

- 1. Die Betriebsart Wiedergabe aktivieren.
- 2. Einen Frequenzzähler an TP-506 anschliessen.
- C558 so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz ± 10 Hz anzeigt.

AFC-Einstellung

- 1. Die Betriebsart Aufnahme aktivieren und ein Far balken-Signal eingeben.
- Einen Kondensator mit 47 μF/16V zwischen TP-51 und TP-508 (Erdung) anschliessen.
- 3. Den Frequenzzähler an TP-505 anschliessen.
- R537 (AFC) so einstellen, daß der Frequenzzähl-15,625 kHz anzeigt.
- 5. Den in Schritt (2) oben verbundeten Kondensato mit 47 μ F/16V entfernen.





(B) Vy 110 mV ± 10 mV

Abbildung 45.

EINSTELLUNG DES AUDIO-STROMKREISES

TESTPUNKTE-ANORDNUNG




Abbildung 46.

EINSTELLUNG UND PRÜFUNG

chritt Nr.	Schritt	VR E	Betriebsart	Video- Signal	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
1.	PB-Pegel Kanal 1	R677	P.B	stattung	-2dB±1 1dB bei Wiedergabe eines Dolby- Tonbandes (120nWb/m400Hz)	TP601
	Kanal 2	R638	P.B	Sonderaus-	-2.5dB±1 1dB bei Wiedergabe eines Dolby- Tonbandes (120nWb/m400Hz)	TP602
2.	Vormagnetisie- rungsfrequenz	1608	REC	Sonderaus- stattung	70 kHz ± 2 kHz	TP606
3.	REC-Vormagne- tisierung Kanal 1	R6613	REC	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (klein Tonsignal)	Tonfrequenz (AH) 10 Ohm Widerstand an beiden Enden (Kanal 1)
	Kanal 2	R6611	REC	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (klein Tonsignal)	Tonfrequenz (AH) 10 Ohm Widerstand an beiden Enden (Kanal 2)
4.	AF REC- Vormagnetisie- rung (Nur Kanal 2)	L603	PB- Syncro- nisation	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (kein Tonsignal)	Tonfrequenz (AH) 10 Ohm Widerstand an beiden Enden
	Kanal 1 Kanal 2	Keine	PB- Syncro- nisation	Sonderaus- stattung	Muß kleiner sein als 0,3 mV (Kein Tonsignal)	Tonfrequenz (AH) 10 Ohm beiden Enden (Kanal 2)
5.	FEH- Löschfrequenz	1607	REC Syncro- nisation	Sonderaus- stattung		F.E.H. Beide (AH) 10 Ohm beiden Enden
6.	Löschspannung	Keine	REC	Sonderaus	(Messung mit Synchronoskop)	Beide Enden
	Löschspannung	Keine	REC	Sonderaus stattung	Mehr als 7 V von Spitze zu Spitze (Messung mit Synchronoskop)	TP607
7.	Bestätigung de Betriebsart Tonaufnahme (AF REC)	r Keine	PB- Syncro- nisation (Nur Kanal 1+2)	Sonderau stattung	Röhrenvoltmeter)	F.E.H. Beide Enden
		Keine			Röhrenvoltmeter)	TP607
		Kein		Sondera stattun	g Röhrenvoltmeter)	F.E.H. Beide Enden TP607
		Keir	ne	Sondera stattur	1 (77 1 1 ± 7) mit	11001

511

hler

ator

Schritt Nr.	Schritt	VR	Betriebsart	Video- Signal	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
1.	PB-Pegel Kanal 1	R677	P.B	Sonderaus- stattung	-2dB±1 1dB bei Wiedergabe eines Dolby- Tonbandes (120nWb/m400Hz)	TP6
	Kanal 2	R638	P.B	Sonderaus- stattung	-2.5dB±1 1dB bei Wiedergabe eines Dolby- Tonbandes (120nWb/m400Hz)	TP6
2.	Vormagnetisie rungsfrequenz	1608	REC	Sonderaus- stattung	70 kHz ± 2 kHz	TP6
3.	REC-Vormagne- tisierung Kanal 1		REC	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (klein Tonsignal)	Tonfred (AH) 10 Widersta beiden 1 (Kana
	Kanal 2	R6611	REC	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (klein Tonsignal)	Tonfred (AH) 10 Widersta beiden 1 (Kana
4.	AF REC- Vormagnetisie- rung (Nur Kanal 2) Kanal 1	L603	PB- Syncro- nisation	Sonderaus- stattung	Auf 3,2 mV einstellen (kein Tonsignal)	Tonfred (AH) 10 Widersta beiden 1
	Kanal 2	Keine	PB- Syncro- nisation	Sonderaus- stattung	Muß kleiner sein als 0,3 mV (Kein Tonsignal)	Tonfred (AH) 10 beiden 1 (Kana
5.	FEH- Löschfrequenz	I607	REC Syncro- nisation	Sonderaus- stattung	70 kHz ± 3 kHz	F.E.H. (AH) 10 beiden
6.	Löschspannung	Keine	REC	Sonderaus- stattung	Mehr als 50 V von Spitze zu Spitze (Messung mit Synchronoskop)	Beide I
	Löschspannung	Keine	REC	Sonderaus- stattung	Mehr als 7 V von Spitze zu Spitze (Messung mit Synchronoskop)	TP6
7.	Bestätigung der Betriebsart Tonaufnahme (AF REC)	Keine	PB- Syncro- nisation (Nur Kanal 1 + 2)	Sonderaus- stattung	Weniger als -40 dB (Messung mit Röhrenvoltmeter)	F.E.H. End
		Keine	PB- Syncro- nisation (Nur Kanal 1 + 2)	Sonderaus- stattung	Mehr als +10dB (Messung mit Röhrenvoltmeter)	TP6
		Keine	PB- Syncro- nisation (Nur Kanal 2)	Sonderaus- stattung	Weniger als 40dB (Messung mit Röhrenvoltmeter)	F.E.H. End
		Keine		Sonderaus- stattung	Muß kleiner sein als der Wert der Synchronisation (Kanal 1 + 2) mit mehr als 10 dB.	TP6

Ref. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
Q704,	VS2SC536EF/-1	DS Switching,	DS-Schaltung,	AC
0.706,	V3236330E17-1	DS Switching,	DS-Schaltung,	
		HS Switching,	HS-Schaltung,	
0707,			VS-Dämpfer,	
0.709,		VS Dumping,	Pufferschwinger,	
Q710.		Buffer Oscillator,	Pufferschwinger,	}
Q711.		Buffer Oscillator,	Pufferschwinger,	
Q712.		Buffer Oscillator,	CTI -Verstärker.	i
Q713		CTI, Amn,		i
Q715.		Switching,	Schaltung,	
Q716,		Switching,	Schaltung,	
Q717,		L.P.F.,	L.P.F.,	
Q718,		Drum Motor Drive,	Trommelmotorenantrieb,	1
0719,		Muting,	Unterdrückung,	1
Q720,		Edit Switching,	Edit-Schaltung,	l
Q724.		HS Switching,	HS-Schaltung,	
Q725,		HS Switching,	HS-Schaltung,	
Q726,		NS Switching,	NS-Schaltung,	
Q727.		C.M. Drive,	CM-Antrieb.	
Q728.		C.M. Drive,	CM-Antrieb.	
Q730,		C.M. Drive,	CM-Antrieb,	
			CM-Antrieb.	
Q731,		C.M. Drive,	CM-Unterdrückung,	
Q734,		C.M. Mute,	CM-Unterdrückung,	
0.735,		C.M. Mute,		
Q736,		C.M. Mute,	CM-Unterdrückung,	
Q737,		C.M. Mute,	CM-Unterdrückung,	
Q738,	_	Inverter,	Inverter,	
0.740,		VS Switching,	Suchlauf-Schaltung,	
Q802,		A.C.L.,	A.C.L.,	1
0.803,		Dew Detect,	Feuchtigkeits-Detektor,	
Q804,		Dew Detect,	Feuchtigkeits-Detektor,	
0805,		Reel Pause Amp.,	Spulenpausenverstärker,	
Q810,		Switching,	Schaltung,	
03001,		Cue Amp.,	Fingerzeigverstärker,	
03002,		Cue Amp.,	Fingerzeigverstärker,	
03003,		Cue Rec. Amp.,	Fingerzeig-Aufnahmeverstärker,	į
Q4002,		A.C.L. Switching	A.C.L. Schaltung	
•		Still Switching (2SC536EF)	Stilsbildstandeschaltung (2SC536EF)	1
07005	VC2CDGG1 BO 1		Spulenmotorenantrieb,	AC
0708.	VS2SD882-PQ-1	Reel Motor Drive,	CM-Antrieb.	
0732.		C.M. Drive,	CM-Antrieb (2SD882)	
Q733		C.M. Drive (2SD882)		A
0722,	VS2SK30AG//2E	S.F.	SF	1
0723.		S.F.	S.F.	
05003		OSC Buffer (2SK30AG)	Oszillator-Puffer (2SK30AG)	1
Q729	VS2SD880-Y/-1	C.M. Drive (2SD880Y)	CM-Antrieb (2SD880Y)	AF
0744	VHiDTC124N/-1	Reel VS	Spulen-VS	AC
Q806,	VS2SD1286LK-1	TU Brake Drive,	Aufwickel-Bremsenantrieb,	AF
0807		Supply Brake Drive (2SD1286)	Abwickel-Bremsenantrieb (2SD1286)	
0808,	VS2SB562C//-1	PB 11V Switching,	Wiedergabe-11V-Schaltung,	A
0809		Rec. 11V Switching (2SB562C)	Aufnahme-11V-Schaltung (2SB562C)	
QB111	VS2SB772-PQ-1	AT 13V Delay (2SB772P, Q)	AT 13V-Verzögerung (2SB772P, Q)	Al
03004.	VS2SC496-Y/-1	Cue Rec. Amp.,	Fingerzeig-Aufnahmeverstärker,	A
Q5002	40200-00-11-1	5V Regulator (2SC496Y)	5V-Regulator (2SC495Y)	
05004	VHiDTC124F/-1	Reel VS	Spulen-VS	A
U3004	VIIDICI2447-1	neer vS		
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
1701	VHiAN6344//-1	Drum Servo	Trommel-Servo	А
1702	VHIAN6341N/-1	Capstan Servo	Capstan-Servo	A
1703,	VHiUPD40278-1	CFG/CTL Divider,	CFG/CTL-Wahrsager.	A
1705	11.10, 5 19=1-	CFG Divider	CFG-Wahrsager	1
1704	VHISH1010//-1	Reel Control	Spulenregulung	A
1704	VHITC4018BP-1	CFG Divider	CFG-Wahrsager	A
	ALUL CACLORICAL			Α .
1707	RH-IZ0022GEZZ	i Reel Servo	Spulen-Servo	1 *

			Beschreibung	Code Kade
f. No.	Part No. Teile Nr.	Description		AW
f. No.	1 8118 /41.	l G inhing	Trommel-geschwindigkeitschaltung	AF
708	RH-IZO026GEZZ	Drum Speed Switching	Soulen/Capstan-Verstärker	AQ
709	VHiiR94558/-1	Real/Capstan Amp.	Tracking-Verstärker	BA
710	RH-IZO002GEZZ	Tracking Switch	System-Aufseher	AK
801	VHILU52012/1E	System controller	Inverter-Puffer,	
802,	VHiTD62104P-1	Inverter Buffer,	Inverter-Puffer	AV
1807	••••	Inverter Buffer	System-Leitungausbreitung	I AL
1803	VHiTMS1025C-1	System Control Expander	Puffer	AD
	VHITD62706P-1	Buffer	Cassettenmotorenantrieb,	AD
1804	VHiSi6900A/-1	Cassette Motor Drive,	Lademotorenantrieb	1 1
1805.	V1(10100001	Loading Motor Drive	Alarm-Oszillator	AE
1806	VHiUPD4011B-1	Alarm OSC	Fingerzeig-Verstärker	AG
1808	VHITA7120P/-1	Cue Amp.	Übrig Band	VA
. 51	RH-iX0057GEZZ	Tane Remaining	AND-Tor (Übrig Band),	AE
01	RH-IXUUS/GEZZ	AND Gate (Tape Remain),	AND-Tor (APLD Spannungsregelung)	1 1
14002,	VHiUPD4081B-1	AND Gate (APLD P-CON)	AND-Tor (APED Spanishings)	AK
15003		Inverter Buffer	Inverter-Puffer	BA
15001	VHiiR3403//-1	Timer Control	Timer-Steuerung	AL
15002	VHILU52011/1E		Puffer	AK
17001	VHITD62706P-1	Buffer	inverter-Puffer	AR
17002	VHITD62104P-1	Inverter Buffer	Wiedertrigger	AE
17003	VHITC4528BP-1	Re-trigger Multivibrator	FV-Tor (NOR-Tor)	AE
17004	VHIUPD40018-1	FV Gate (NOR Gate)	FV-Tor (NAND-Tor)	AH
17005	VHIUPD4011B-1	FV Gate (NAND Gate)	M.D.PVerstärker,	
17005	VHIUPD4013B-1	M.D.P. Amp.,	D_Flip-Flop (Bremse-CTL)	
	111101111	D-Flip-Flop (Brake CTL)	D-Flip-Flop (Wahrsager)	(1
17007.		D-Flip-Flop (Divider)	Barting and	
17008				
		Diades	Diaden	
		Diodo		AB
		1	(155119)	
D701,	VHD1SS119//-1	(188119)		
D703	1	'		1
D703	D801 D830	D5007,		1
D706,	4 1	D5008,		
D700,	D803, D832,	D7001.		l
, D/03	D805, D835,	D7002.		
D715	0006	07006		
D715,	2007			
D717.	2000	D7025,		
D720		D7027, (1
	04001	p7029.		
D735	, 50.0,	D7030.		1
D738		D7031,		
		07037		1
D751	.,	D7032.		ļ
D754	4, D828,	D7034.		
D75	8, D829, D5005,	D7035)		1
			(SV-05)	AG
		=77 (SV-05)	[94-09]	AB
D70	2 RH-DX0068C			}
D73	6, VHDERB1201	f=1		AB
	7.	Zener Diode	Zenerdiode	AB
D73			Dioden	\
1	9 RH-EX0023G			1
D73		EZZ Diode	•	
D73 D75 D80	4, RH-DX0021G	EZZ		}
D73 D75 D80	14, RH-DX0021G	EZZ		AE
D73 D75 D80 D80	96. 177,	(00.5.259)	Zenerdiode (RD6.2EB)	AE
D73 D75 D80 D80 D80	14. RH-DX0021G 16. 017, 124 RH-EX0024G	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiade (RD6.2EB) Zenerdiade (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D80 D82 D50	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D80 D82 D50	RH-DX0021G	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D82 D82	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D82 D82	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D82 D82	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D82 D82	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	
D73 D75 D80 D80 D80 D82 D50	RH-DX0021G 96. 97. 24 RH-EX0024C	EZZ Zener Diode (RD6.2EB)	Zenerdiode (RD6.2EB) Zenerdiode (RD10EB)	

Teile Nr. Capacitors Cap		Part No.	Description	Beschreibung	Kode
No.	ef, No.			Kondensatoren	
732 RC-EZ0102TAZZ 1000μF, 16V, Electrolytic 1000μF, 16V, Electrolytic 100μF, 16V, 10% Tantalum AD 10μF, 16V, 10kF, 10μF, 10μ		CSATA1VE106K			AD
S03 S05 S05 S05 S07 S07	782 723, F 776,	RC-EZ0102TAZZ		·	АВ
R719, R894, R4017, R5030 R813, R836 VRD-RA2BE153J VRD-RA2BE153J VRS-PU3DB89U, VRS-PU3DB89U, R818 VRD-RA2BE153J VRS-PU3DB89U, R83015 R830, R815 R83016 R880, R881 R83015 R83016 R880, R881 R83016 R880, R881 R83016 R880, R881 R83015 VRD-RA2BE153J VRS-PU3DB89U R83015 VRS-PU3DB89U R83015 R83016 R880, R881 R83016 R830	2803, 2805, 2811,	VCSATA1CW106K	10μF, 16V, 10%, Tantalum		
R719, R894, R4017, R5030 R818, R896 VRD-RA2BE213J VRS-PU3DB380J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J VRS-PU3DB390J R8018 R800, R8018 R800, R8019			Trimmer	Trimmer	
R719, R894, R4017, R5030 R813, R5039 R818 VRD-RA2BE153J VRD-RA2BE222J R856 VRS-PU3DB890J VRD-RA2BE222J R8315 R3016 R880, R881 R3015 R3016 R8401 RMPTC0008GEZZ R4010 R4018 RMPTC0008GEZZ R4010 RMPTC0008GEZZ R5050 VRD-RA2HD12J R5050 R6019 RMPTC0008GEZZ R5050 VRD-RA2HD12J R7055 R7750 VRD-RA2HD12J R7759 R7780 VRD-RA2HD12J R7759 R7780 VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD18J R7759 R7780 VRD-RA2HD18J VRD-RA2HD21J R7759 R7780 VRD-RA2HD22J R7750 VRD-RA2HD21J R7759 R7780 VRD-RA2HD22J R7750 VRD-RA2HD22J R77	C5003	RTG-HOO10TAZZ		SOPF	AE
R719, R894, R4017, R5030 R813, R836 VRD-RA2BE153J VRD-RA2BE22J VRD-RA2BE22J VRD-RA2BE22J VRD-RA2BE30J R880, R881 R3015 VRD-RA2HD12DJ R4008 RMPTC0016EZZ RMPTC0016EZZ R6009 R4010 RMPTC00106EZZ R6009 R6010 R6010			Resistors	Widerstände	
	R894, R4017, R5030 R813, R5039 R818 R836 R856 R880, R881 R3015 R4008 R4010 R4011 R5029 R7029 R775 R775 R775	RMPTC0014GEZ: VRD-RA28E153J VRD-RA28E222- VRS-PU3DB680- VRS-PU3DB390- VRD-RA2HD100 VRD-RA2HD120 RMPTC0008GE RMPTC0009GE VRD-RA2HD15 VRD-RA2HD15 VRD-RA2HD168 1. VRD-RA2HD168 1. VRD-RA2HD168 1. VRD-RA2HD68	2 1 kohm x 8 (DIP) 1 15 kohm x 7 2.2 kohm x 4 68 ohm, 2W, 5%, Oxide Film 39 ohm, 2W, 5%, Oxide Film 10 ohm, 1/2W 12 ohm, 1/2W, 5%, Carbon Film 22 kohm x 8 (SIP) 22 kohm x 4 (SIP) 22 kohm x 4 (SIP) 23 kohm x 4 (SIP) 13 150 ohm, 1/2W 140 ohm, 1/2W 150 ohm, 1/2W 150 ohm, 1/2W 150 ohm, 1/2W 151 ohm, 1/2W 152 ohm, 1/2W 153 kohm x 5 (SIP) 1.2 ohm, 1/2W 154 Oxide Film 255 Oxide Film	15 kohm x 7 2.2 kohm x 4 68 ohm, 2W, 5%, Oxydschicht 39 ohm, 2W, 5%, Oxydschicht 10 ohm, 1/2W 12 ohm, 1/2W, 5%, Kohlenstoff-Folie 4,7 kohm x 8/SIP (Einreihenpackung) 22 kohm x 4/SIP (Einreihenpackung) 82 kohm x 4/SIP (Einreihenpackung) 150 ohm, 1/2W 120 ohm, 1/2W, 5%, Kohlenstoff-Folie 33 kohm x 5/SIP (Einreihenpackung) 1,2 ohm, 1/2W 680 ohm, 1/2W	AA AB AB AA AA AB AB AB AB AB AB AB AB A

. No.	Part No.	Description	Beschreibung	Kode
No.	Teile Nr.	Controls	Regler	
			100 kohm, Pot., F-REF	AD
7.45	RVR-B4113GEZZ	100 kohm, Pot., F-REF	Aufnahme Phase	
745, 782.	NVII-DT. 10 CELL	Rec. Phase	FV-4	-
7016.		FV-4	rv-s	
7017.		FV-3	FV-2	- \
7044,		FV-2	Aufnahme Spurlage	1 1
7712.		Rec. Tracking	DS-Spuriagenvoreinstellung	1
7714.		DS Tracking Preset	HS-Spurlagenvoreinstellung	
7717.		HS Tracking Preset	NS-Spurlagenvoreinstellung	\
7720.		NS Tracking Preset	FV-1	1
77		FV-1	47 kohm Pot., VS-FF-Umschaltung	AE
	RVR-M4034GEZZ	47 kohm, Pot., VS-FF Shift	VS-Rückspulumschaltung	1
751,		VS-Rew Shift	D-Sperre	
752.		D-Lock	C Coorre	
798		C-Lock	100 kohm, Pot., VS-FF-Geschwindigkeit	AE
1759	RVR-M4036GEZZ	100 kohm, Pot., VS-FF Speed	VS-Rückspulgeschwindigkeit	
7628		VS-Rew Speed	47 kohm, Pot., Kanal 1, Phase	AD,
1779.	RVR-B4111GEZZ	47 kohm, Pot., Ch-1 Phase	47 kohm, Pot., Kanal 2, Phase	
3780	,,,,,	47 kohm, Pot., Ch-2 Phase	10 kohm. Pot., P-Ton	AD
R4404	RVR-B4069GEZZ	10 kohm, Pot., P-Tone	120 kohm, Pot., Standbildprojektion	AD
R7005.	RVR-B4115GEZZ	220 kohm, Pot., Still Tracking	FS-Startverzögerung	1
R7030,		FS Start Delay	Bramsstrom P-Einsteiler	1
R7051		Brake P Adj.	200 kohm, Pot., Standbildprojektion	AD
R7012.	RVR-84074GEZZ	200 kohm, Pot., Still Tracking	Sourlage	
R7711		Tracking	15 kohm, Pot., Kapstan-DS-Sperre	AE
R7722.	RVR-M4031GEZZ	15 kohm, Pot., Capstan DS Lock	Kanstan-HS-Sperre	1
R7730		Capstan HS Lock	4.7 kohm. Pot., NS-Drehmoment	AD
R7775,	RVR-B4105GEZZ	4.7 kohm, Pot., NS Torque	4.7 kohm. Pot., DS-Drehmoment	1
R7779,		4.7 kohm, Pot., DS Torque	4.7 kohm, Pot., HS-Drehmoment	1
R7787		4.7 kohm, Pot., HS Torque		
			Spulen	
		Coils		AB
			220µH	AB
L701	VP-DF221K0000	220µH	82µH	1
L4401	VP-LK820J0000	82µН		1
			Sonstige Teile	
		Miscellaneous		AK
	A 5: 11 A 5 5 5 5 5 5 5	Switch,	Schaltung,	AE
SW80	TO THE PARAMETER	***	Schaltung, Alarm	
SW80		Cue	Fingerzeig Schaltung,	AC
SW80				AF
SW60			Relais	A
RY70		_	Filter	A
F801	1	Z Crystal	Kristall	A
X400		77 Crystal	Kristall Stecker (5-Stift)	A
X500	OPLGN0513GE	1 1 1	Stecker (8-Stift)	A
EP		i in mit i	Stecker (12-Stift)	A
EA, E			Stecker () 2-3mm	
EC, E	IK, UPLGMIZISGE		Stecker (15-Stift)	A
EL	M OPLGN1513GE	ZZ Plug (15 Pin)	Stecker (15-5tift)	A
EE, E	OPLGN1510GE	14	Stecker (13-3th)	F
ED			Discret 19-2414	1
EF, §			Stecker (10-Stift)	
EO,		ZZ Plug (10 Pin)	STROKE! (10-0111)	
EG,	CI CITEDITIONS			
l l				1
- 1	l	I	1	

No.	Part No.	Description	Beschreibung	Kode
No.	Taile Nr.		Stecker (14-Stift)	АВ
1	QPLGN1413GEZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (6-Stift)	. AB
, EQ.	QPLGN0613GEZZ	Plug (6 pin)		AG
	QS5CZ2003GEZZ	Socket	Buchse	AF
, EV		Socket	Buchse	AH
)	QSTCZ1602GEZZ	Plug (20 Pin)	Stecker (20-Stift)	AG
, LC	QPLGZ2001GEZZ	Plug (16 Pin)	Stecker (16-Stift)	AL
3	QPLGZ1601GEZZ	Camera Socket	Kamerabuchse	! AL
	QS@CD1001GEZZ	Camera Socket		1
				1
		PWB-G	Integrierte Schaltkreise	
		Integrated Circuits	Integrierce Constitution	AL
				AL
01801	VHITD62706P-1			į
1				
C1805				
	•			
	·	Diodes	Dioden	т_
				AC
D1801.	RH-PX0038GEZZ			
D1802.				
D1806		-		
1				AD
D1809		1		
D1803	RH-PX0047GEZZ			AD
D1804	RH-PX0043GEZZ			
D 1004				
			Sonstige Teile	
		Miscellaneous	Sonstige Tene	
			Digitron	BD
DG180	1 VVK14BT22ZK-1	Digitron	Stecker (11-Stift)	AC
GA	OPLGN1128GEZZ	Plug (11 Pin)	Stecker (15-Stift)	AC
			Stecker (13-6414	1
G8, G0	uredivided			
		PWB-I		
		Transistors	Transistoren	
		Itanaiarora		A
		15 A (2501906)	ZF-Verstärker (2SC1906)	A
0150	1 VS2SC1906//1E	IF Amp. (2SC1906)	PIF/SIF-Entmischung (2SC1959Y)	A
0150		PIE/SIE Senaration (2001000)	Emitterfolger (2SA608F)	A
0150		Fmitter Follower (23A0001)	Emitterfolger (2SC2001)	1
		Fmitter Follower (2302001)	Top-Unterdrückungsschalter (25C536Er)	A
Q150		1 Sound Mute Svy (23C3302)	Ton-Unterdrückungsschalter (2SA608EF)	A
		Sound Mute SW 123A000CT	AFT-Unterdrückung (2SK30AG)	A
0150	II VAZAMUUULIT"	- LOCKBOACI	Al 1-Olices and a second	
Q150				
			I .	
Q150				- 1
Q150			Integrierte Schaltkreise	
Q150		Integrated Circuits		
Q150		Integrated Circuits	Bild-ZF-Verstärkerdetektor	-
Q150 Q150	08 VS2SK30AG//21	Integrated Circuits Z PIF Amp. Detector		A
Q150 Q150	08 VS2SK30AG//21	Integrated Circuits Z PIF Amp. Detector	Bild-ZF-Verstärkerdetektor	1 '
Q150 Q150	08 VS2SK30AG//21	Integrated Circuits Z PIF Amp. Detector	Bild-ZF-Verstärkerdetektor	1 '
Q150 Q150	08 VS2SK30AG//21	Integrated Circuits Z PIF Amp. Detector	Bild-ZF-Verstärkerdetektor	1

f. No.	Part No.	Description	Beschreibung	Koda
f. No.	Teile Nr.	Diodes	Dioden	
1503	VHD1SS119//-1	(155119)	(155119)	АВ
		Capacitors	Kondensatoren	
		Capacitors	100μF, 16V, Elektrolytisch	АВ
C1 CU C1510	VCEAAA1CW107M VCEAAA1CW477M VCE9AA1HW105M	100 μ F, 16V, Electrolytic 470 μ F, 16V, Electrolytic 1 μ F, 50V, Electrolytic (Nonpolar)	470μF, 16V, Elektrolytisch 1μF, 50V, Elektrolytisch (nicht polar)	AC AB
		Controls	Regier	
R1509	RVR-B4004CEZZ	10 kohm, Pot., AGC	10 kohm, Pot., AGC	AC
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
		Cons and Transfer		АВ
L1501, L1502 L1503, L1504 L1513 L1505 L1506 L1507 L1509 17 '0 J1 T1502 T1503 CF150 CF150 SF150	2 RFILCOOOTCEZZ	.47μH 2.2μH 47μH 4.7μH 10μH 47μH 22μH 15μH PIF Detector AFT SIF Detector Ceramic Filter Ceramic Filter SAW Filter	,47μH 2,2μH 47μH 4,7μH 10μH 47μH 22μH 15μH Bild-ZF-Detektor AFT Ton-ZF-Detektor Keramik-Filter Keramik-Filter SAW-Filter	AB AB AB AE AE AL
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
IA IB	VTUACEE1-005 VTUACDE1-005 QPLGN0913GE QPLGN1113GE	Tuner (VC-388S) Tuner (VC-388N) ZZ Plug (9 Pin)	Tuner (VC-388S) Tuner (VC-388N) Stecker (9-Stift) Stecker (11-Stift)	BM BK AE

ef, No. ef, No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode Kode
1, 1101		PWB-U		
		Transistors	Transistoren	
		AFT Mute Pulse,	AFT-Unterdrückungimpuls,	AC
11401,	VS2SA608EF/-1		Band-Schalter (UHF)	İ
11409,		Band Switch (UHF)	Band-Schalter (VH)	Ì
1410.	1	Band Switch (VH)	Band-Schalter (VL) (2SA608EF)	
21411		Band Switch (VL) (2SA608EF)	Kanal-Oben/Unten-Impuls,	l ac
11402,	VS2SC536EF/-1	Ch Up/Down Pulse,	Kanal-Oben/Unten-Impuls.	
11403,		Ch Up/Down Pulse,	Kanal-Open/Unten-Impuls,	
1406,		VT Drive (2SC536EF)	VT-Antrieb (2SC536EF)	AD
01404	VS2SA893AE/-1	Switch (2SA893AE)	Schaltung (2SA893AE)	AD
01405	VS2SC2240BL1E	Switch (2SC2240BL)	Schaltung (2SC2240BL)	I AC
01408	VS2SC536EF/-1	Switch (2SC536EF) (VC-388Sonly)	Schaltung (2SC536EF) (für VC-388S)	AC
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
			Kanalwähier	AR
IC1401	RH-iX0147CEZZ	Channel Select	, Administration of the second	
		Diodes	Dìoden	
			(151555)	AA
D1401	VHD1S1555//-1	(181555)		
D1424		(1.00110)	(15\$119)	AB
D1426	VHD1SS119//-1	(1SS119) Zener IC	Zener-IC	AF
D1427	RH-iX0037CEZZ	Zeneric		
		Capacitors	Kondensatoren	
04.400	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch	AB
C1406	VCEAAATCWTOTM	Ι		AB
		Controls	Regier	
	THE MARCHESA	Tuning Volume (VC-388N)	Lautstärke-Abstimmung (VC-388N)	A)
R1434 R1434	RVR-Y4060GESA RVR-Y4050GESA	Tuning Volume (VC-388S)	Lautstärke-Abstimmung (VC-388S)	A
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
		MISCONDING	1	
011/4 402	QSW-S0036GEZZ	Switch, AFT	AFT-Schalter	AE
SW1401 UA	QPLGN1513GEZZ	Plug (15 Pin)	Stecker (15-Stift)	AC
		PWB-Y		
A CONTRACTOR			Netzschalter	A
A SW901		Switch, Power	Stecker (3-Stift)	A
ΥA	QPLGN0334GEZZ	Plug (3 Pin)	State to State	
}				

1	Part No.	Description	Beschreibung	Kode
No.	Teile Nr.		UNTERBRECHER-REGULATOR TEILE	
		CHOPPER REGULATOR PARTS	Transistoren	
		Transistors	Zerhacker 4 74 75 728064253V 1	AR
		Chopper	Zerhacker A TA Treiberstufe	AU
11	96J02SC2625CDE	Driver	Traiberstufe	Aii
12	90J02502552	Driver	Fehler-Verstärker	AC
23	96J02SA0911 96J02SC3051	Error Amp	Fehler-Verstärker	
04	96J02SC3031	Error Amp	Fehler-Verstärker	AD
Q5,	9030237070	Error Amp	Starter	AD
Q6 Q7	96J02SA0893A	Starter	Starter	BO- AN
08	96J02SC1890A	Starter		864 3 11
QS.	96J02SC2542E	Inverter analysis Schallen 2885-2	Umformer lat.#3	AK
010	CORREDUCTION OF CHI	Regulator	Regler Leistungssteuerung	AC
Q11	96J02SD0553	Power Control	Leistungssteuerung	AK
Q12	96J02SA0733	Power Control	Fehler-Verstärker	AC AC
Q13	96J02SD0553	Error Amp	Leistungssteuerung	AC
014	96J02SC1815YGR 96J02SA0733	Power Control	Netzausfall-Verstärker	
Q15 Q16	96J02SA0733	Power Fail Amp		
			Integrierte Schaltkreise	
		Integrated Circuits	MEIGHT MAGGET ETUNY	AP
	963000 PC 541 N-A	Photo Coupler ER	Ontischer Kuppler	AM
ıcı .	96J00000PC511N	-, Photo Coupler ER	Reglerfehler-Verstärker	AG
1C2	96J0000UPC251C	Regulator Entition Anna	Gleichrichter	AH
D1	96J0000S1WBX40	Recutier	Gleichrichter Detector für weichen Start	AB
D2	96J0000S1RBA60	Rectifier Soft Start Detector	n=fungsdiode	AF
D3	96J000001S1558	Dumper Diode	Varancetisierungs-Umkenrung	AB
D4	96JOOERC2406H	5:	Vormagnetisierungs-Umkehrung	AE
D5,	96J000001S1558	Reverse Bias	Schutzschaltung	1 2-
D6 -	96JOOERB440404		Schutzschaltung	AB
D7	96J000001S155	8 Protector	Gleichrichter	AK
	96J00ESAC2502	C Rectifier	Gleichrichter	AE
₽10 D11,	96J00ERB44040	A : Rectifier	Gleichrichter	
D11,	300	Rectiner	Gleichrichter	
D13,		Rectifier	Gleichrichter	
D14,	į	Rectifier Rectifier	Gleichrichter Gleichrichter	
D15,		Rectifier	Schutzschaltung	AB
D16,		Protector	Rückstromblock	AB
D17		C. react	Rückstromblock	AC
D18,	96J000001S15	Reverse Current	Bezugsspannung	1
D19	- ALICONDO ER 1 E	Reference Voltage	Bezugsspannung	AC
ZD2		Reference Voltage	Vormagnetisierung	AG
ZD3	4000000000	Bias	Weicher Start	AG
ZD5	96J00000CR2	AMB SOIL SIRIL	Schutzschaltung	1
SCF	IDOORFORIA	Protector		
			Kondensatoren	
-		Capacitors	D 0,1μF, 250V, Metallbeschichteter Polyc	esterfilm Ah
		104 0.1μF, 250V, Metalized Polyester Fil	m 0.1μF, 250V, Metallideschild 470pF, 400V, Keramisch	AF
C2	96JECQEW2E	AZOSE 400V. Ceramic ATTACHER	4/Upr, 4004, 100	1
∆ c:	96JECKDHS4			\
A C	4.	71MB 470p.		A
A C	5.	The second secon	33μF, 16V, Elektrolytisch	A
∆c	6 96JUIB1C33	23.15 16V. Electrolytic	1500 450V. Elektrolytisch	A
C	7 96JUIB1033	150uF 450V, Electrolytic	0,01 µF, 630V, Keramisch	\
l c	96J0TDXM2			
	9630107147	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·

Ref. No. Ref. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
C10	96JUIB1E4R7MAF	4.7μF, 25V, Electrolytic	4,7μF, 25V, Elektrolytisch	AB
C11	VCKYPU3AB101K	100pF, 1kV, Ceramic	100pF, 1kV, Keramisch	AD
C12	96JUNA2G100TSC	10μF, 400V, Electrolytic	10µF, 400V, Elektrolytisch	AK
C13	VCKYPU2HB561K	560pF, 500V, Ceramic	560pF, 500V, Keramisch	AA
C14	96JUIB1HR47MAF	.47µF, 50V, Electrolytic		AB
C15,	96J00TDY1H103J	.01μF, Capacitor	0.47µF, 50V, Elektrolytisch	
C16	000001011111000	.orpr. capacitor	0,01μF, Kondensator	AB
C17	96JOCTDY1H472J	.0047μF, Capacitor	2047 5 4	
C18,	96JUIB1A101MEF		0047μF, Kondensator	AB
	303010 TATOTIVIER	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V Elektrolytisch	ΨĈ
C19	i oc lootovillaan i			1
C20	96J00TDY1H223J	.022μF, Capacitor	0.022µF, Kondensator	AC
C22,	96JOTDXM2E224J	.22μF, 250V, Ceramic	22μF, 250V, Keramisch	AD
C23				
C24	96JUIB1C222MKC	2200μF, 16V, Electrolytic	2200μF, 16V, Elektrolytisch	AG
C25	96JUI81C471MJC	470μF, 16V, Electrolytic	470μF, 16V, Elektrolytisch	AD
C26	96JUIB1E101MEF	100μF, 25V, Electrolytic	100μF, 25V, Elektrolytisch	AC
C27	96JUIB1H470MEF	47μF, 50V, Electrolytic	47μF, 50V, Elektrolytisch	AC
C28	96JUIB1J220MEF	22μF, 63V, Electrolytic	22μF, 63V, Elektrolytisch	AC
C29	96JUI81C330MAF	33μF, 16V. Electrolytic	33μF, 16V, Elektrolytisch	AB
C31	96JUIB1H010MAF	1μF, 50V, Electrolytic	1μF, 50V, Elektrolytisch	AB
		, pr., 307, Electrolytte	1μr, 50V, Elektrolytisch	^3
		Resistors	Widerstände	
∆ R1	96J0000HT121MK	12 Mohm, 1/2W, Oxide Film	12 Mohm, 1/2 Watt, Oxidschicht	AE
		Controls	Steuereinheiten	
VR1,	96J0V6EKPV102B	1 kohm, 6.46, Carbon	1 kohm, 6,4φ, Durchmesser, Kohleschicht	AD
VR2	JOSSOF GERN VIOLE	1 Konin, 5.45, Calbum		
		. Coils	Spulen	
			the second secon	4-
<u>^</u> L1 L2	96J00NF0001211	150mH, Line Filter	150mH, Netzfilter	AT
	96J00CL0001011	6.5mH, Line Filter	6,5mH, Netzfilter	AQ.
L3	96J00L1000111	10μH, Line Filter	10μF, Netzfilter	AD
		Miscellaneous	Sonstige Teile	4
		<u> </u>		
2 F1	96JOST2R5A250V	Fuse 2.5A, 250V	Sicherung 2,5A, 250V	AG
F2	96J0110C2A250V	Fuse 2A, 250V	Sicherung 2A, 250V	AF
L Ti	96J00NT0001211		_	AZ
T2	96JOONTOO01211	Soft Start Winding	Pilot-Trägerfrequenz (54,69kHz)-schwingkreis	1
T3	96J00000000PT5	+33V, -30V, Source Winding	+33V, -33V, Quellenwicklung	AT
T4		Kick Starter Winding	Impuls-Starterwicklung	AF
14	96J00000000FBL	Kick Starter Winding	Impuls-Starterwicklung	AF
		PWB-Z		
		Transistors	Transistoren	
0.805,	VS2SC536EF '-1	Transistor	Transistoren	AC
Q3001, Q3002,				

	Part No.	Description	Beschreibung	Kode
ef. No.	Teile Nr.	integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	AG
			1C	AG
IC3001	VHITA7120P/-1	IC		
1000			Dioden	
		Diodes	Diodeil	AB
			Dioden	AB
D817	VHD1SS119//-1	Diode Zener Diode	Zenerdiode Dioden	AB
D3002	RH-EX0010GEZZ VHD1SS119//-1	Diode		\ \.
03003	WIID IOC			
			Kondensatoren	
		Capacitors		AC
		100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch 10μF, 16V, Nichtpolar	AC
C3005	RC-EZ0042GEZZ VCE9AA1CW106N		(одг. 1337	
C810	ACEAWLCALOGO		Taile	
ı		Miscellaneous	Sonstige Teile	АВ
			Stecker (5-Stift)	AB
ZA	QPLGN0529TAZZ	Plug (5 Pin)		
1 2M			DIE AUDERE TEIL	.E
		OTHER PARTS		AP
			Natzkabel 1	BG
A Colonia	OACCV2009GE	ZZ AC Cord RF Converter	HF-Konverter Booster (VC-388N)	BA BA
	RTUNEO086GEZ OJTB-0026GEZ	2 IN DOC 299NI O 1 0 15	Booster (VC-388S)	AY
	031B-00m+cm	Booster (VC-3885)	Antennen-Anschluß	l OF
	QJTB-0022GEZ	Antenna Terminal	Fernbedienungübersender	BA
	QTANN9054GE	Remote Control Transmitter	Fernbedienungsempfänger	AE
	RRMCG0009GE	Antenna Terrimos Remote Control Transmitter EZZ Remote Control Receiver	Fernbedienungübersender Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung	AE AC AC
	RRMCG0009GI RRMCU0011GI PMAGP1005G	Antenna Terrimonal ESA Remote Control Transmitter EZZ Remote Control Receiver EZZ Magnet EZZ Shield	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abschirmung	AE AC AC AB
	DTANN9054GE RRMCG0009GE RRMCU0011GE PMAGP1005G PSLDM3248GE PSLDM3318G	Antenna Terrimonal ESA Remote Control Transmitter EZZ Remote Control Receiver EZZ Magnet EZZ Shield EZZ Shield	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung	AE AC AC AB AB
	PSLDM33216	Antenna Terrimos ESA Remote Control Transmitter EZZ Remote Control Receiver EZZ Magnet EZZ Shield EZZ Shield EZZ Shield EZZ Shield EZZ Shield EZZ Shield	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung	AE AC AC AB AB AC
	PSIDM33220	Antenna Terrimos ESA Remote Control Transmitter Remote Control Receiver Magnet EZZ Shield EZZ Shield	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung Abschirmung	AE AC AB AB AC AC AC
	PSLDM33430 PSLDM33430 PSLDM33430 PSLDM33240 PSLDM33210 PSLDM33210 PSLDM33210 PSLDM33210	Antenna Terrimos ESA Remote Control Transmitter Remote Control Receiver Magnet EZZ Shield EZZ Shield	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung	AE AC AB AB AC AC
	DTANN9054GE RRMCG0009GE RRMCU0011GE PMAGP1005G PSLDM3248GE PSLDM3321GE PSLDM3321GE PSLDM3321GE PSLDM3341GE PSLDM3341GE PSLDM3341GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE PSLDM3343GE	Antenna Terrimos ESA Remote Control Transmitter Remote Control Receiver Magnet EZZ Shield EZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Spacer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	OTANN9054GE RRMCG0009GE RRMCU0011GE PMAGP1005G PSLDM3248GE PSLDM3321GE PSLDM3321GE PSLDM3321GE PSLDM3341GE PSLDM3341GE PSLDM3341GE PSLDM3343GE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM334AGE PSLDM34AGE PSLDM	Antenna Terrimos ESA Remote Control Transmitter Remote Control Receiver Magnet EZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shield SEZZ Shoeld SEZZ Spacer Spacer GEZZ Spacer Spacer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM32486 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM33216 PSLDM3016 PSCM0502	Antenna Terminal Transmitter Remote Control Transmitter Remote Control Receiver Remote Control Receiver Remote Control Receiver Stried	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	QTANN9054GE RRMCG0009GE RRMCU0011GE PMAGP1005G PSLDM3248GE PSLDM3321GE PSLDM3GE P	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC
	PSLDM33216 PSLDM3216 PSLDM33216 PSLDM3216 PS	Antenna Terrimonal Fermina Fer	Fernbedienungsampfänger Magnet Abschirmung Abstandhalter Abstandhalter Buchse Buchse Buchse	AE AC AB AB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC


MECHANISM CHASSIS PARTS / CHASSIS-TEILE DES MECHANISMUS

		ARTS / CHASSIS-TEILE DES MECH	Beschreibung	Kode
f. No.	Part No. Teile Nr.	B0001		AC
ef. Nr.	10110		Videokopf-bleiabdeckung	AC
		Video Head Lead Cover	Trommel-bielabschirmung	AE
	PCOVP3006GEFW	Drum Lead Shield Case	r .d. oechürstenaufbau l	BF
1	PSLDM3248GEZZ	Fach Brush Assembly I	Aufbau des Direktantriebsmotors	AH
3	OBRSK0012GEZZ	Direct Drive Motor Assembly	Erhitzer-Halter	AH
1	RMOTP1046GEZZ	Heater Holder D	PTC-Erhitzer	*
•	LHLDZ3016GEFW	Heater Holder D	V-Grundplattenaufbau B	AW
5	HHETPOOO1GEZZ	PTC Heater	V-Grundplattenadious Videokopf-Verstärkerleitungsklemme	AC
E	PGIDCO011GEZZ	V-Base Assembly B	Videokopt-Verstarkerendings	BS
7	PCOVP3007GEFW	V-Base Assertion	Oberer Trommelaufbau	BP
8	PC0VF3007GE	Unger Drum Assembly	Unterer Trommelaufbau	-
9	DDRMU0002HE05	I ower Drum Assembly	A-Chassis - 8374	AF
10	DDRML0002HE00	A-Chassis — 8374	Ladearm-A-Aufbau	AF
11	LCHSM0033GEZZ	Loading Arm A Assembly	Ladearm-B-Aufbau	1
12	MARMMO033GEZZ	Loading Arm B Assembly	Schwungradwinkel-Aufbau	AC
	MARMMO034GEZZ	Loading Arm B Assertary	Schwungradwinker	AC
13	LANGF9116GEZZ	Fly Angle Assembly	Audio-Steuerkopfarmeinheit	AC
14	MLEVF0185GEZZ	A/C Head Arm Assembly	Capstanmotor-Grundplatte	AD
15	MLEVFUIGOGEE	A Motor Base Plate	Öffnungswinkel-Aufbau für Cassette	AC
16	LANGT9046GEFW	Cassette Lid Open Angle Assembly	Hilfsbremsen-Aufbau	AE
17	LANGF9171GEZZ	Auxiliary Brake Assembly	Schieber-A-Aufbau	AE
18	MLEVF0137GEZZ	Slider A Assembly	Schieber-B-Aufbau	
19	PGIDHO018GEZZ	Slider A Assembly	20uiene - Courant	-
	PGIDHO019GEZZ	Slider B Assembly		AB
20	Falorisa		Kühlblech	AF
21	LANGO9005GEFW	Heat Sink	Andruckrollenhebel-Aufbau	! -
22	LANGU9005GET	Pinch Roller Lever Assembly		AB
23	MLEVF0129GEZZ		Ladegetriebeplatte	AD
24		Loading Gear Plate	Ladegetriebe-A-Aufbau	AD
25	LANGF9122GEFW		Ladegetriebe-B-Aufbau	
26	NGERH1021GEZ	Z Loading deal R Assembly	Segmentgetriebe-Aufbau	AD
	NGERH1022GEZZ	l cading (38g) D Casonia	Segmentgetriebe-Asiasa	AC
27	NGERH1023GEZZ	Seament Gear Assetting	Löschkopfarm	AD
28	MARMPOO15GEZ	Z Erase Head Arm	Aufwickelimpedanzrollenarm-Aufbau	AC
29	MARMPOOTSGEZ	Take-up Impedance Roller Arm Assembly		AE
30	MARMPOOTEGEZ	La Court PAI	Canstanmotorriemenscheiben-Aufbad G.	AB
31	PCOVQ9005GEZ	T I A CEPMIN O I A	Motorwinkelisolator	
32	NPLYVOOBOGEFV		Motorwing	_
33	PZETNO002GEZ	Motor Angle Misdato	Transistor-Isolatormuffe	AB
	, ==:		Transistor-Isolaturilla.	TA
34	PZETNO003GEZ	Z Transistor Insulating Bushing	B-Chassis-8010	AG
35	LCHSM0022GEZ	R_[]hassis-0010	Schiebearm-Aufbau	AE
36	MARMMO035GE	-77 Chittor Affil Maacrilan	Schieber-Aufbau A8010	AE
37	MARMMU035G	Wilderson Annual III	Schieber B8010	Ai
138	MSLIF0006GEZ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A
39	MSLiF0007GEF		Antriehshebel 8010	1
40	NGERH1024GE	Diver SUIT ASSETTION	1 In alter Minks BUIV	A
41	MI FVF0130GE	ZZ Pinch Holler Chros 8010	a developed in open in the state of the stat	A
	LANGQ9006GE	FW Slide Switch Angle Action Lever, Upper	Oberer Andruckronen-Doppedfunktionshebe	A
42	MLEVF0131GE	FW Slide Switch Arighe Soviet Lover, Upper	Unterer Andruckrollen-Doppelfunktionshebe	A
43	1 - H CUED 122 GE	Disch Roller Double Action Level, Lorente	Aufhau 801U	A
44	MLEVFUISZGE	- A ROID ASSEMBLY		1
45	MLEVF0133GE	Tarriag Band Double-acting Ass y	Cassetten-Abwärtsschalter-Haller	
46	LBNDK3013G		Coccetten-Abwärtsantrieb	
47	1 HLDZ1066GE		Spulensensor-Halter 8010	
48	MLEVF0135G	EFW Cassette Down Holder 8010	Lademotorriemenscheibe	
49	I HLDZ1067G	EOO Reel Sellson Holder	Lademotorrientensons	
	NPLYV00360	EZZ Loading Motor Care	Drahthalter 8010	
50	W DW10250	acas Mire Holder OU V	Spulenpulser-Aufbau — X	
5		CE77 Reel Pulser Assembly - X	' connarmfeder	1
5	MSPRT0138	Tennion Arm Soring	Andruckrollen-Druckfeder	
5	3 MSPR10138	CSE! Pinch Roller Pressure Spring	de and funktions feder	1
5	4 MSPRT0139	- Li- Action Spring	- indiamedanziollenarmieder	1
5	5 MSPRT0140		Vollöschkopfarmfeder	
	MSPRD0029	GEFJ Take-up Impedance	Tonsteuerungskopffeder	
1	MSPRD0030	OGEFJ Full Erase risad Amin Spring		
1 -	MSPRCOOOL	6GEFJ Audio Control House	Paßfeder	1
	1	ECEL Valuating Spring .	Schieberfeder	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Shifter Spring	Paßfeder B	
1	60 MSPRIUI4	CCEL Adjusting Spring B	' Hilfsbremsenfeder	
1	61 MSPRCOO1	0	E-shaning	
}	62 MSPRTO14	AC Hoad Screw	Spannungsabstandhalterschraube 8010	
1	co 1x-8Z3018	- C 9111U	Spanitaria	
1	572026	GGEFD Tension Spaces 43.	_	
	64 LX-BZ3026	-		

					Beschreibung	Kode	1
-		Part No.		Description		AB	\
	Teile Nr.				Stellmutter B		}
-			:	Nut B	Innere Abwickelimpedanzrolle	-	1
1	LX-NZ3008GEFW		Adjusting Nut B Supply Impedance Roller, Inner		AC-Kopfbasis	-	\
1	MEET	TI D215GEFW	Supply	ad Base		-	\
1	OPV	VBS0058GEZ7	YC He	30 0430	Mechanismus-Platte	1 -	1
į		_	-	nism Platform	Cacatta-Abwarts-Svv-Dasis	-	1
	OPV	NBF0495GEZZ	Mecha	tte Down SW Base	Coulensensor-Basis	\ -	1
	OPI	NBF0496GEZZ	Casse	Gensor Base	Trommel-PG-Basis	-	1
	OP	WBF0497GEZZ	Reel	PG Base	l a Janahassis	AG	1
	OP	WBF0498GEZZ	Drum	Unit Chassis	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL	
	LCI	HSS0004GEFW	Reel	Brake Assembly		AB	
	BP	U-0062GEZZ	Reel	Idler Assembly	Caulanzwischenfollendradin	BF	
	NET	1 -0005 GEZZ	Reel	Idler Pressure Spring	Coulegmotor-Autoau	BF	
	8.66	RERTO169GEFJ	Reel	Motor Assembly	Capstanmotor 8374	AV	
	BI	ASTV1006GEZZ	Reel	Motor Assertation	Lademotor	BF	1
	BI	MOTP1034GEZZ	Caps	stan Motor 8374	A C Konfaufbau	AX	(
	Be	MOTM 1017 GEZZ	1	ding Motor	l	AF	: \
	2	HEDWOOO4GEZZ	AC	Head Assembly Erase Head Assembly	Abwartsschalter	AI	N
	0	HEDTOOOSGEZZ	Full	Erase nead Asserted	Schiebeschalter 8010	A	A
	10	SW-KODO8GEZZ		ssette Down Switch	istor-Isolator		н
		SW-S0032GEZ		de Switch 8010	C-cetten-Lampenautoau		G
	1 2	ZETMOOO6GEZZ	110	Insistor Insulator	Caulogensor (Hall 15)		K
	1	RLMPM0008GEZ		ssette Lamp Assembly	Feuchtigkeitssensor	1 .	AA
		VHIDN6838//-1	1 He	el Sensor (Hall IC)	Widerstand	1 .	ΑF
		RDTCH0010GEZ		Sensor .	Widerstatio		_
	1	VRD-RAZEE100J	He	esistor	Transistor	\	AC
)		VS2SD880-Y/-1	Tr	ransistor	Laderiemen 8010	\ \ \ \ \ \	_
)		V3232000			Ladenemen	1	AC
1	1	NBLTK0020GEO	o L	oading Belt 8010	Zählerriemen B	1	AK
2.	1	MBCIROGAL				1	AR
3	1	NBLTKO021GEC	0 0	Counter Belt B	Capstanhalter-Aufbau 1 Au Capstan-Schwungrad-Aufbau 8012		AP_
4	1	NBRGC0016GE	ZZ	Capstan Holder Assembly PAL Capstan Flywheel Assembly 8012	Polbasis-Aufbau A	1	AP
15		NFLYVOO25GE	ZZ	Capstan Flywheel Assertion	Polbasis-Aufbau B	\	AG
96		LPOLMOO13GE		Pole Base A Assembly		1	AQ
		LPOLMOO14GE	77	Pole Base B Assembly	V-Block Andruckrollen-Aufbau Aufbau X	ì	AK
ゴゼ		PGIDCO010GE		V-Block	Andruckrollen-Aufbau — X Abwickelspulenscheiben-Aufbau = X		AL
99		NROLROODS GE	ZZ	Pinch-Roller Assembly Supply Reel Disk Assembly — X Supply Reel Disk Assembly 8010	Abwickelspulenscheiben-Aufbau 8010 Aufwickelspulenscheiben-Aufbau 8010		AR
100		NDAIV1015GE	ZZ	Take-up Reel Disk Assembly 8010	Ladebiock-Aufbau		AK
101		NDAIV1014GE	ZZ	Loading Block Assembly 8010	impedanzrollen-Aufbau		AE
10		NPLYV0069G	EZZ	Loading Block Assembly	Feststehende Führung		AC
10		NRELMOOTOG	EZZ	Impedance Roller Assembly	Führungsflansch B		AN
10		PGIDPO001G	EFW	Fixed Guide			AK
10		PGIDP0003G	EFW	Guide Flange B			Al
10		NROLPOOOT	EZZ	Guide Roller Assembly Supply Impedance (Si) Roller Assembly		-	A
	07	NROLMOO11	GEZZ	Supply Impedance to the Supply	Abwickelimpedanzrollenflansch B Abwickelimpedanzrollenflansch B		A
	80	PGiDS00040	EZZ	Si Roller Flange A Assembly	Photo-Steuerung		A
	09	PGIDSO005	SEZZ	Si Roller Flange B	Remanenzhalter X		12
	10	RH-PX0042	GEZZ	GP-2S02 (Photo interruptor)	Remanenzharis		
	11	LHLDZ1094	GE00	Residual Holder X	Widerstand, 560 ohm		1
	12	QPWBF064	5GEZZ	Residual Base	Widerstalld		
	113	VRD-RAZE	561J	Resistor, 560 ohm	Cue-Kopf Cue-Kopfmittelplatte		
	114	RHEDZOOO	BGEZZ	Cue Head			
1	115	QPWBF064	7GEZZ	Cue Head Platform	Mechanismusplatte-Z-Basis		
	116	TL 4101 20		7 8258			
1	117	QPWBF08	25GEZZ	Mecha Platform Z Base Nonpolar Electrolytic Condenser	Spillband 8191 (Auswählbar)		
	118	VCE9AA1	W476N	Nonpolar Electrolytic Condenses Capstan Belt 8191 (Selective)	Spillband of St. Little Spillband of Spil		
1	119	MRI THOOS	4GE00	Capstall	1		1
1	120	LANGKOO	66GEFW	Spring Hook Angle	Trommelmotor-Abschirmplatte		
	121	1		Chiefd Plate	DD-Abschirmisolator		-
1	122	l esi DM33	41GEZZ	Drum Motor Shield Plate	Eraleitungsklemm		
1	123	azeTV00	86GEZZ	OD Stiller	a. Benefter		
1	124	OFARPO)15GEFV	W Earth Comme	Stellmutter Audio-Steuerkopfarmfeder		
-{	125	1 x-NZ30	13GEFV	Augusting Spring	Stellmutter		
\[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	126	MSPRDO	046GEF	J Aic Head to	Stellmutter		
1	12	1 1 4 1721	14GEFV	N Adjusting Nut			
1	12	p L/\-(1.20\)					

3 MECHANISM CHASSIS PARTS CHASSIS-TEILE DES MECHANISMUS 376 **₹** (381) 74 78 (28) (25)

Figur Abbil



	PARTS / GEHÄ	Description	Beschreibung	Gode Kode
ło. Nr.	Part No. Teile Nr.	Cabinet Ass'y (VC-388N)	Behäuse-Aufbau (VC-388N) Behäuse-Aufbau (VC-388S)	8D BD
	CCABA1034GE05 GFTAT1006GESC GFTAT1006GESB GBDYU3008GEZZ PSPAH0010GEZZ PSPAH0028GEZZ	Cabinet Ass'y (VC-388S) Cabinet Preset Cover (VC-388N) Preset Cover (VC-388S) Bottom Plate Spacer Spacer	Gehäuse Vorsatzabdeckung (VC-388N) Vorsatzabdeckung (VC-388S) Unterplatte Abstandhalter Abstandhalter	AH AK AL AA

MOTE CONTROL PARTS / FERNAUS-TEILE


ABA4642PASB ABB4642PASB PRP0115PAZZ	Cabinet, Top Cabinet, Bottom Rubber Key Battery Cover Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+) Battery Terminal (-)	Gehäuse, Ober Gehäuse, Unter Gummkeil Primärelementabdeckung Infrorotfilter Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+) Primärelementklemm (-)	AL AH AK AD AD AB AB
ABB4642PASB PRP0115PAZZ 5VH0006PASB LW0035PASA PAN0011PASA ANZ0007VAZZ ANZ0008VAZZ	Cabinet, Bottom Rubber Key Battery Cover Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+)	Gehäuse, Unter Gummkeil Primärelementabdeckung Infrorotfilter Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+)	AK AD AD AB AB
ABB4642PASB PRP0115PAZZ 5VH0006PASB LW0035PASA PAN0011PASA ANZ0007VAZZ ANZ0008VAZZ	Cabinet, Bottom Rubber Key Battery Cover Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+)	Gummkeil Primärelementabdeckung Infrorotfilter Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+)	AD AD AB AB
PRP0115PAZZ 5VH0006PASB LW0035PASA PAN0011PASA ANZ0007VAZZ ANZ0008VAZZ	Rubber Key Battery Cover Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+)	Primärelementabdeckung Infrorotfilter Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+)	AD AB AB
ovhooo6pasb Lwoo35pasa Panoo11pasa Anzooo7vazz Anzooo8vazz	Battery Cover Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+)	Infrorotfilter Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+)	AB AB
LW0035PASA PAN0011PASA ANZ0007VAZZ ANZ0008VAZZ	Infrared Filter Protector Spacer Battery Terminal (+)	Schutzabstandhalter Primärelementklemm (+)	AB
PANOO11PASA ANZOO07VAZZ ANZOO08VAZZ	Protector Spacer Battery Terminal (+)	Primärelementklemm (+)	
ANZOOORVAZZ	Battery Terminal (+)	Primarelementklemm (-)	AC
ANZOOOBVAZZ	Dattery Terminal (-)	Drimarplementkietiiii \" \"	1
ANZOOOBVAZZ		LUlligiatellie	AA
	Battery Territory	Namenschild	AA
NDP0185PASA	Name Plate Fixing Screw, Cabinet	Befestigungsschraube	AA
3PSD20P06000	Fixing Screw, Cabinet	Öse. 62+5S	AA
3-BZ02-05000		Aufklebel	AS
ABNO012VAZZ		IC, 18801	AE
H-IX0331PAZZ		Keramik	AK
FIL FOOTOPAZZ	Ceramic	LED, D8801, D8802	AB
L PYON3OPAZZ	! LED, D8801, D8802	Transistor, Q8001	AD
e2901815Y/1E	Transistor, Q8001	Transistor, Q8002	
COCDERONC/1A	Transistor, Q8002	Gefahrenhinweis-Aufkleber	AA
5250552146174	Caution Label		i AD
INDPO 165 VASA	Base Supporter		AE
HLDF0032FAZZ			AD
H-PX0056PA22			AC
BTN-0144PASA			; AC
JBTN-0132PASB			. AC
JBTN-0115PASA			i AD
JBTN-0120PASB			, AC
JBTN-0116PASA	1	Taste	A
JBTN-0121PASB		Taste	A
JBTN-0125PASB	Button	Taste	A
IBTN-0126PASB	Button	Taste	A
IRTN-0119PASA	Button	Taste	Â
IRTN-0145PASA	Button	Taste	Ā
INTN-0114PASA	Button	Taste	i
IRTH-0146PASA	Button		Δ
	Button		
	3-BZ02-05000 ABN0012VAZZ 4-IX0331PAZZ 1-IX0331PAZZ 1-IX0330PAZZ 1-PX0030PAZZ 3-2SC1815Y/1E S2SD592NC/1A INDP0185VASA HLDF0032PAZZ H-PX0056PAZZ BTN-0144PASA BTN-0115PASA IBTN-0116PASA JBTN-0125PASB JBTN-0125PASB JBTN-0126PASB JBTN-0126PASB JBTN-0119PASA JBTN-0114PASA JBTN-0145PASA JBTN-0144PASA JBTN-0144PASA	S-BZ02-05000 ABN0012VAZZ A-IX0331PAZZ IIC, IB801 Ceramic LED, D8801, D8802 Transistor, Q8001 Transistor, Q8002 Caution Label Base Supporter LED BTN-0144PASA BTN-012PASB BTN-0145PASA BTN-0145PASA BTN-0114PASA BTN-0114PASA BTN-0114PASA BTN-0114PASA BTN-0114PASA BTN-0114PASA BUtton	Eyelet

CABINET PARTS / GEHÄUSE-TEILE

Ref. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode
1 1 1-1 1-2 1-2 2 3 4	CCABA1034GE04 CCABA1034GE05 GFTAT1006GESC GFTAT1006GESB GBDYU3008GEZZ PSPAH0010GEZZ PSPAH0028GEZZ	Cabinet Ass'y (VC-388N) Cabinet Ass'y (VC-388S) Cabinet Preset Cover (VC-388N) Preset Cover (VC-388S) Bottom Plate Spacer Spacer	Behäuse-Aufbau (VC-388N) Behäuse-Aufbau (VC-388S) Gehäuse Vorsatzabdeckung (VC-388N) Vorsatzabdeckung (VC-388S) Unterpiatte Abstandhalter Abstandhalter	BD BD AH AK AI. AA

REMOTE CONTROL PARTS / FERNAUS-TEILE

ef. No. ef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
81. 141.	10110		Gehäuse, Ober	AL
	GCABA4642PASB	Cabinet, Top	Gehäuse, Unter	AH
1	GCABA4642FA50	Cabinet, Bottom		AK
2	GCABB4642PASB	Rubber Key	Gummkeil	AD
3	MSPRP0115PAZZ	Battery Cover	Primärelementabdeckung	AD
4	GCTVHOOO6PASB	Infrared Filter	Infrorotfilter	AB
5	PFILWOO35PASA	Protector Spacer	Schutzabstandhalter	AB
6	PSPANO011PASA	Battery Terminal (+)	Primärelementklemm (+)	AC
	QTANZ0007VAZZ	Battery Terminal (-)	Primärelementklemm (-)	AA
	QTANZ0008VAZZ		Namenschild	AA
7	HINDPO185PASA	Name Plate	Befestigungsschraube	AA
8	XBPSD20P06000	Fixing Screw, Cabinet	Öse, \$2+5\$	
-	XG-BZ02-05000	Eyelet #2+5S	Aufklebel	AA
	TLABNO012VAZZ	Label	IC, 18801	AS
	RH-IX0331PAZZ	IC, I8801	Keramik	AE
	RFILFOO10PAZZ	Ceramic	LED, D8801, D8802	AK
9	RH-PX0030PAZZ	LED, D8801, D8802	Transistor, Q8001	AB
3	VS2SC1815Y/1E	Transistor, Q8001	Transistor, Q8002	AD
	VS2SD592NC/1A	Transistor, Q8002	Gefahrenhinweis-Aufkleber	AA
	HINDPO185VASA	Caution Label	Basishelfer	AD
	LHLDF0032PAZZ	Base Supporter		AF
10	RH-PX0056PAZZ	LED	LED	AD
11	HH-PXUUSBPACA	Button	Taste	AC
12	JBTN-0144PASA	Button	Taste	İAD
13	JBTN-0132PASB	Button	Taste	AC
14	JBTN-0115PASA	Button	Taste	AC
15	JBTN-0120PASB		Taste	AC
16	JBTN-0116PASA	Button	Taste	AC
17	JBTN-0121PASB	Button	Taste	AC
18	JBTN-0125PASB	Button	Taste	A
19	JBTN-0126PASB	Button	Taste	
20	JBTN-0119PASA	Button	Taste	A
21	JBTN-0145PASA	Button	Taste	A
22	JBTN-0114PASA	Button	Taste	A
23	JBTN-0146PASA	Button	Taste	A
24	JBTN-0147PASA	Button	1000	
24	05111		1	
				1
ļ				1
1				1
1				
1		·		
1				!
1				1
	I.			



C


D

Ε

Figure 74 Abbildung 74


ASSETTE HOUSING PARTS / TEILE DES CASSETTEN-GEHÄUSE

lef. No. lef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode	
	101DV2010CE77	Slider Assembly	Schieber-Aufbau	AK	
	LHLDX3010GEZZ	Cassette Holder (Right)	Cassettenhalter (Rechts)	AC	
	LHLDX1001GEZZ	Cassette Holder (Left)	Cassettenhalter (Links)	AC	
3	LHLDX1002GEZZ		Entriegelungs-Aufbau	AC	
-	MARMPO014GEZZ	Unlock Assembly	Zwischengetriebe	AC	
5	NGERH1025GEZZ	Intermediate Gear	Oberplatte	AD	
3	LANGF9118GEFW	Top Plate	Oberplatte	_	
7	_	_	_	i _	
8	_	-		AK	
e e	LANGF9119GEZZ	Cassette Controller Frame Right Assembly	Rechter Aufbau des Cassettensteuerungs- Rahmens		
10	LANGF9120GEZZ	Cassette Controller Frame Left Assembly	Linker Aufbau der Cassettensteuerungs- Rahmens	AK	
		Drive Arm Right Assembly	Rechter Aufbau des Antriebsarms	i AE	
11	CARMPO006GE01		Linker Aufbau der Antriebsarms	· AE	
12	MARMPOOOTGEZZ Drive Arm Left Assembly		Antriebsrad (Rechts)	. AC	
13	NGERH1006GEZZ	Drive Gear (Right)		AC	
14	NGERH1007GEZZ	Drive Gear (Left)	Antriebsrad (Links)	: AA	
15	NGERH1009GEZZ	Cassette Controller Pinion (Right)	Cassettensteuerungskegelrad (Rechts)		
	NGERH1010GEZZ	Cassette Controller Pinion (Left)	Cassettensteuerungskegelrad (Links)	AA	
16		Slide Guide, Right	Rechte Stößelführung	AF	
17	PGIDMO018GEZZ	Slide Guide, Left	Linke Stößelführung	AF	
18	PGIDMO019GEZZ		Gleitgetriebe	AE	
19	NGERH1011GEZZ	Slide Gear	Feststehende Führung (Rechts)	AC	
20	PGIDM0020GEZZ	Fixed Guide (Right)		A	
21	PGIDMO021GEZZ	Fixed Guide (Left)	Feststehende Führung (Links)	· AE	
22	NGERW1003GEZZ	Worm Wheel	Flügelrad		
23	LANGJ0013GEZZ	Double Action Plate	Doppelfunktionsplatte	- A	
	LANGA0011GEZZ	Worm Stopper	Flügelrad-Anschlag	. Al	
24		Doble Action Spring	Doppelfunktionsfeder	A	
25	MSPRD0021GEFJ		Antriebsfeder	1 A	
26	MSPRD0022GEFJ	Drive Spring	Antriebsfeder-Unterlegscheibe	A	
27	MARMM0022GEFW	DS Washer		A	
28	NSFTL0139GEFD	Main Shaft	Hauptwelle	A	
29	LANGF9121GEZZ	Lid Lever Angle Assembly	Deckelhebelwinkel-Aufbau		
30	MLEVF0123GEFW	D-Prevention lever	Feuchtigkeits-Schutzhebel	A	
	HDECA0035GESD	Cassette Cover	Cassettenabdeckung	A	
31	HDECAGGGGGG	-	_	-	
33	_		i -	-	
34 35	LANGT9040GEFW	SW Base Plate 1	Schalter-Grundplatte 1	A	
5	_	-	t and the state of	A	
37	MLEVP0034GEZZ	Write Disable SW Lever	Aufnahme-flockierschalter		
38	LHLDZ1068GE00	E-Sensor Holder	E-Sensor-Halter	A	
	LHLDZ1069GE00	S-Sensor Holder	S-Sensor-Halter	A	
39		Motor Holder X Assembly	Motorhalter-X-Aufbau	A	
40	CHLDZ1108GE01	L-Motor Pulley	L-Motorriemenscheibe	A	
41	NPLYV0036GEZZ		S-Sensor-Grundplatte	_	
42	QPWBF0189GEZZ	S-Sensor Base Plate		م	
43	NBLTKOOO9GEOO	Cassette Controller Loading Belt	Cassettensteuerungs-Laderiemen	1	
44	NGERW1006GEZZ	Worm Assembly	Flügelrad-Aufbau	Α	
45	QPWBF0651GEZZ	C-Base Plate X	C-Grundplatte X	-	
	LANGQ1030GEFW	Cassette Controller Base Plate Angle	Cassettensteuerungs-Grundplattenwinkel		
46		Cassette Controller Motor	Cassettensteuerungsmotor	A	
47	RMoTM1017GEZZ		Skelton-Schalter	1	
48	QSW-M0019GEZZ	Skelton SW	Phototransistor		
50	RH-PX0001GEZZ	Phototransistor			
51	VRD-RA2EE335J	Resistor	Widerstand		
52	VS2SD636-Q/1E	Transistor	Transistor		
53	VCKZPA1HF103Z	Capacitor	Kondensator		
	MSPRT0171GEZZ	Collar Spring	Kammfeder		
54	QPLGN0912GEZZ	Plug	Stecker	1	
55	1	Anti-Reverse Loading Lever	Anti-Reverse-Ladearm		
56	MLEVP0047GEZZ	Anti-Reverse Loading Lever Holder	Anti-Reverse-Ladearmhalter		
57	LHLDZ1070GEZZ		Cassetten-Abwärtsführung		
58	PGIDMO017GE00	Cassette Down Guide			
		(not included in Assembly)	(nicht Teil des Aufbaus)		
50	QSW-F0004GEZZ	Cassette SW (Reef SW)	Cassetten-Schalter (Reff-Schalter)	1	
59		Cassette Housing Assembly	Cassettengehäuse-Aufbau		
	CHLDX3015GE07		E-Schalterbasis		
		E SW Base		-	
60	QPWBF0652GEZZ		Gengschalter		
60 61	QSW-KO008GEZZ	Duct SW Diode	Gangschalter Diode	ļ	




MECHANICAL PARTS / MECHANISMUSTELLE

ef. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode	
lef. Nr.	19118 1411		Unterer Gehäuse	AY	
	GCABB1015GESB	Lower Cabinet	Leiterplatte-Halter	AC	
1		P.W.B. Holder	Leiterplatte-naite	AC	
2	LHLDF1012GEZZ	Lower P.W.B. Holder	Unterer Leiterplatte-Halter	AC	
3	LHLDF1014GEZZ		Unterer Platte-Halter	AA	
4	LHLDZ1090GEZZ	Lower Board Holder	Niete		
5	LX-LZ 1002GEOU	Rivet	Abdeckung	AC	
	PCOVZ1001GEZZ	Cover		AD	
6		Cover	Abdeckung	_	
7	PC6VZ9004GEZZ	Remote Control Receiver	Fernbedienung-Empfänger		
8	-		(Sehe Die Audere Teile)	40	
		(See Other Parts)	Rückwärtiger Winkel	AD	
9	LANGQ4018GEFW	Rear Angle		AD	
	LANGJ0015GEFW	Angle	Winkel	AA	
10		Hinge	Angel	AB	
	MHNG-1003GEZZ		Leiterplatte-Halter		
12	LHLDF1002GEZZ	PWB Holder	_		
13	_	_		AB	
14	PFLT-0006GEZZ	Felt	Filz	-	
		Chopper Regulator Ass'y	Unterbracher-Regulator-Aufbau		
15	RUNTKOO77GEZZ	Chopper hagainst items	(Kein Ersatzteil)	4.5	
		(Not replacement item)	Cassetten-Abwärt Führung	AE	
16	PGIDMO017GE00	Cassette Down Guide	Speicherabstimmungsverkleidung	AE	
	HPNLC1058GESB	Memory Adjuster Panel		AD	
17		Auto Fine Tuning Indicator	AFT-Anzeiger	AA	
18	HINDPO138GESB		Knopfabdeckung	AC	
19	PSPAH0014GEZZ	Knob Cover	Halter		
20	LHLDZ1085GEZZ	Holder	I ED-Halter	AC	
	LHLDZ1087GEZZ	LED Holder		AC	
21		LED Holder	LED-Halter	ÌAC	
22	LHLDZ1088GEZZ		LED	AC	
23	RH-PX0038GEZZ	LED	Leiterplatte-Winkel	1 .	
24	LANGQ5030GEFW	PWB Angle	Leiterplatte-Halter	AB	
25	LHLDF1001GEZZ	PW8 Holder		AE	
	QSW-S0036GEZZ	Switch	Schaltung	AC	
26		Lower P.W.B. Holder	Unterer Leiterplatte-Halter	A/	
27	LHLDZ1089GEZZ		Abstandhalter	A	
28	PSPAVOO16GEZZ	Spacer	Drahthalter		
29	LHLDW1006GEZZ	Wire Holder	Winkel	A	
	LANGO9003GEFW	Angle		A'	
30	LANGUSOUSGEPH	Case	Gehäuse	l Al	
31	96J00ND21006D2		Gehäuse	A	
iz	96J00ND21006D3	Case	Abdeckung		
1 33	96J00SR2118542	Cover	Büchse	A	
34	96J000000KG024	Bush		A	
	96J00ND21008D		Winkel) A	
35			Unterlegscheibe	l A	
36	96J0000JUB1622		Büchse	A	
37	LBSHZ1003GEZZ	Bush	Winkel		
38	96J00000FE3011	Angle	Winkel	A	
39	96J0000SA4024			Α .	
		_	Abdeckung	م	
40	96J0000SA5654		Abdeckung		
41	96J0000SA5654		Winkel		
42	96J0000SA3431	X Angle	Unterlegsheibe	,	
43	96J0094V6N6B1		_	A	
	96JOCZNSWM32		Mutter	1	
44			Schraube	1	
45	96JOCZNSWM3		Schraube		
46	96JOCZNSWM3	K6R Screw	Schraube		
47	96JOCZNSWM3	XBR Screw	Schraube	1 4	
1	96JOCZNSWM3				
48	9630021434443	X14 Screw	Schraube		
49	96J0CZNSWM3	X14 Sciew	Abdeckun g		
50	PZETV0098GEZ		Schraube		
51	96J0BZNSWM3	X6R Screw	Haiter	1	
52	LHLDW9022TAZ	ZZ Holder	LED		
	RH-PX0043GEZ	z LED			
53	HH-PX0043GEZ	Z LED	LED	}	
54	RH-PX0047GEZ			1	



FRONT PANEL PARTS / FRONTVERKLEIDUNGSTEILE

ef. No. lef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode	
		Front Panel Ass'y (VC-388N)	Frontverkleidungs-Aufbau (VC-388N)	BA	
	C) MEG () CT	Front Panel Ass'y (VC-388S)	Frontverkleidungs-Aufbau (VC-388S)	BA	
	CPNLC1108GE02		Abdeckung	AC	
-1	: GCOTATGTGGGT	Cover	Trackingabdeckung	AN	
1-2	GDGRF1017GESB	Tracking Cover	Timer-Fenster	AG	
1-3	GMADI0029GESA	Timer Window	Lichtfenster	AF	
1-4	GMADTO002GESA	Lighting Window	Tracking-Anzeige	AH	
1-5	HINDPO203GESA	Tracking Indicator	Mikrofonanzeige	НА	
1-0	HINDPO207GESA	Mic. Indicator	Frontverkleidung	AE	
1-7	HPNLC1058GESB	Front Panel	Auswurftaste	AE	
1-8	JBTN-1078GESC	Eject Button	1	AC	
1-9	JBTN-1079GESC	Open Button	Offener Taste	AD	
1-10	JBTN-1080GESA	Back Up Button	Unterstutzenstaste	AB	
1-11	JBTN-1081GESA	Push Lock Button	Torschlußtaste	AC	
1-12	LANGF9138GEFW	Lock Lever Angle	Verriegelungshebel-Winkel	AA	
13	MSPRC0018GEFJ	Push Button Spring	Drucktastefeder	1	
		Lock Spring	Verriegelungsfeder	AB	
1-14	MSPRTO150GEFJ	Digital Filter	Digital-Filter	AC	
1-15	PC6VU9027GESA	Lock Angle	Verriegelung-Winkel	AC	
1-16	LANGT9051GEFW	Earth Terminal	Erdleitungklemme	AB	
1-17	QEARPOO48GEFW	Cover	Abdeckung	AC	
1-18	PC6VP9001GEZZ		Feder	AC	
1-19	MSPRT0172GEFJ	Spring	Aufkleber, Trackingabdeckung	AA	
	TLABHOO41GEZZ	Label, Tracking Cover	Knob	AD.	
2	JKNBK1014GESA	Knob	Tasche-Winkel A	AC	
3	LANGT9052GEFW	Pocket Angle A	Tasche-Winkel B	AC	
4	LANGT9053GEFW	Pocket Angle B		AB	
5	MSPRT0151GEFJ	Open Spring	Offene Feder	80	
6	RUNTKOO63GESA	Control Pocket Ass'y (VC-388N)	Stellkastenaufbau (VC-388N)	BQ	
6	RUNTKOO63GESB	Control Pocket Ass'y (VC-388S)	Stellkastenaufbau (VC-388S)	AG	
6-1	LFRM-0030PASA	AL Displacer	AL-Verdränger		
6-2	HBDGB3005GESA	SHARP Badge	: SHARP-Marke	AC	
	LANGFOOB1PAZZ	Reflecting Plate	Spiegelplatte	AC	
6-3	GCABB4635PASC	Cabinet	Gehäuse	AL	
6-4		Eject Mecha. Unit (including of 6-6)	Auswurfmechanismuseinheit (6-6 einschließt)	I AC	
6-5	PSGYMOOO2PASA	Button	Taste	AE	
6-6	JBTN-0136PASA	Chip	Span	AE	
6-7	DTIP-0067PAZZ	Slide Switch Button	Shiebersschaltungstaste	AE	
6-8	JBTN-0073PASC	Slide Switch Button	Shiebersschaltungstaste	AE	
5-9	JBTN-0074PASC		Dämpfer-Winkel	A	
6-10	LANGF0072PAZZ	Damper Angle	Unterlegscheibe	A	
6-11	XWHSD28-05050	Washer	Feder	A	
6-12	XYPSC26P08000	Spring	Schaltraum-Ziermetail	A	
6-13	HPNLH0092PASA	Control Part Decoration Metal		A	
6-14	GCABA4655PASC	Control Part Cabinet	Schaltraum-Gehäuse	A	
6-15	MSPRP0116PAZZ	Rubber Key	Gummkeil	A	
6-16	GCTVA0014PASC	Back Cover	Rückwärtiger Abdeckung	A	
6-17	DPWB-0320PAZZ	P.W.B. Ass'y (excluding of 6-8, 6-9)	Leiterplattenaufbau (6-8, 6-9 ausschließt)		
6-18	JBTN-0074PASC	Button	Taste	A	
6-19	JBTN-0134PASA	Button	Taste	A	
6-20	JBTN-0133PASA	Button	Taste	A	
	MLIFVOOO7GEZZ	Lever	Hebel	A	
7	LANGKOO71GEFW	Angle	Winkel	A	
8	1	Screw	Schraube	Α	
A	XYPSC26P08000	Screw	Schraube	۸	
В	XYPSC26P06000	Screw	Schraube	Α.	
С	XBPSN26P06000	36,611		1	
	÷		1		
	!				
	† ·	1	1	Ì	
	1				
1			1		
!	• 1		!		
1		}		i	
1					
	Ì		; h		
1			į	Ì	
i .	1	l .		1	
ł	1		<u> </u>		



SCREW, NUTS, WASHERS, AND WIRE CLAMP / SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLEGSCHEIBEN UND DRAHTKLEMMEN

ef. No. lef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Size Grösse	Cod Kod
301	XBPSD20P04000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	2P+4S	АА
302	XBPSD20P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW 2P+5S	AA
303	XBPSD20P10J00	Pan Head Screw	Flachkopischraube	SW 2P+10S	AA
304	XBPSD30P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW 3P+4S	AA
305	XBPSD30P04000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	3P+4S	AA
306	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW 3P+5S	AA
	XBPSD30P06JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW 3P+6S	I AA
307	***************************************		Flachkopfschraube	SW 3P+6S	AA
308	XBPSD30P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	3P+6S	AA
309	XBPSD30P06000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SWS 3P +8S	AA
310	X8F5D3OF06J50	Pan Head Screw	: Flachkopfschraube	SW 3P+8S	AA
311	XBPSD30P08J00	Pan Head Screw		3P+8S	AA
312	XBPSD30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW 3P+10S	AA
313	XBPSD30P10JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	3P+6S	
314	XBPSN30P06000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	1	A.
315	XBSSD26P06000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	2.6+6S	AA
316	XEBSD40P10000	P Tight Screw	Flachkopfschraube		A/
317	XEBSD40P16000	P Tight Screw	Flachkopfschraube		A/
318	XEBSD40P25000	P Tight Screw	Flachkopfschraube		A/
319	XHPSD20P06WS0	Cup Tight Screw	Rundkopfschraube	C 2P+6S	A
320	XHPSD30P05000	S Cup Tight Screw	S-Schraube	S 3P+5S	A,
321	XHPSD30P06WS0	Cup Tight Screw	Rundkopfschraube	C 3P+6S	A.
322	XHPSD30P06000	S Cup Tight Screw	S-Schraube	S 3P+6S	A.
323	XHPSD30P08WS0	Cup Tight Screw	Rundkopfschraube	C 3P+8S	A
			Rundkopfschraube	C 3P+10S	A
324	XHPSD30P10WS0	Cup Tight Screw		_	A
325	XLHAZ30-06000	Rivet	Niete	, E-2	A
326	XRESJ20-04000	E Ring	E-Ring	E-3	A
327	XRESJ30-06000	E Ring	E-Ring		
328	XRESJ40-06000	E Ring	E-Ring	E-4	A
329	XRESJ50-06000	E Ring	E-Ring	E-5	A
330	XUASD30P10000	Tapping Screw	Schneidschraube	A 3P+10S	A
331	XWHJZ18-05040	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	1.8W 4-0.5	A
332	XWHJZ21-05045	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	2.1W 4.5 - 0.5	A
333	XWHJZ31-01054	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.1W 5.4-0.13	. A
334	XWHJZ31-02054	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.1W 5.4-0.25	A
335	XWHJZ31-05054	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.1W 5.4-0.5	A
336	XWHJZ38-05100	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.8W 10-0.5	A
337	XWHJZ42-05070	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	4.2W 7-0.5	A
338	XVVHSD21-04060	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	2.1W 6-0.4	A
339	LHLDF1001CEZZ		Klemme	1	A
-		Clamp	Klemme		A
340	LHLDW1001GEZZ	Clamp		1	A
341	LHLDW1006GEZZ	Clamp	Klemme	1	
342	LHLDW1008GEZZ	Clamp	Klemme		
343	LHLDW1033CE00	Clamp	Klemme	i	A
344	LHLDW1046CEZZ	Clamp	Klemme		1
345	LHLDW1049CEZZ	Clamp	Klemme		1
346	LHLDW9003CEZZ	Clamp	Klemme	:	4
347	LX-BZ3004GEFD	AC Head Screw	AC-Kopfschraube	1	1
348	LX-BZ3008GEZZ	Screw	Schraube		1
349	LX-BZ3009GEFD	Screw	Schraube	1	1
35C	LX-8Z3011GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlegscheibe	i	
351	LX-LZ1002GE09	Rivet D4	Niete D4		
352	LX-NZ3002GEFW	Nut	i Mutter	:	1.
353	LX-NZ3005GEFW	Nut	Mutter	§	
354	LX-NZ3003GEFV	Nut	mutter	į	
355	LX-PZ3001GEFJ		Federstift	1	
356	LX-WZ0015TAFW	Spring Pin	Unterlegscheibe		
		Washer	Befestigungsschraube	M 2x3	
357	LX-XZ3001GEFP	Fixing Screw		M 2.6x4	
358	LX-XZ3003GEFP	Fixing Screw	8efestigungsschraube	W 2.0x4	•
359	LX-XZ3009GEFP	Fixing Screw	Befestigungsschraube	M 0 FC	
360	LX-XZ3013GEFP	Fixing Screw	Befestigungsschraube	M 3-5S	1
361	XCBSD40P08000	Tapping Screw	Schneidschraube	M 4×8	1
362	LX-RZ3001GEFP	Grip Ring	Spannring	φ2	Ì
363	XJBSD30P10000	Fixing Screw B	Befestigungsschraube B	B 3P+10	
364	LX-JZ3001GEFD	Special Screw	Spezialschraube	WSW 3P+6S	
				9.5	

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Size Grösse	Code Kode
366	XHPSF30P08WSō	Cup Tight Screw	Rundkopfschraube	C 3P+8S	AA
367	LX-RZ3003GEFJ	Retainer CS	Befestigung		AA
368	PSPANO002GEZZ	Spacer	Abstandhaiter		AB
369	XWHSD31-05080	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.1W 8 - 0.5S	AA
370	LX-WZ1001GE00	Washer	Unterlegscheibe		AA
371	LHLDW9001GEZZ	Wire Holder	Drahthalter		AA
372	XWHSD31-05060	Plain Washer	Glatte Unterlegscheibe	3.1W 6-0.5S	AA
373	XHPSD30P22000	Cup Tight Screw	Rundkopfschraube	\$ 3P+22S	AA
274	LX-HZ3002GEFD	Tightening Screw B	Zugschraube	B 3P+8S	I AA
375	XWHJZ21-05045	Washer	Unterlegscheibe	2.1W 4.5 - 0.5	AA
376	XRESJ25-04000	E Ring	E-Ring	E 2.5	AA
377	LX-BZ3019GEZZ	Screw	Schraube	i	AA
378	PSPANOOO6GEZZ	Wire Holder	Drahthalter		AC
379	XHPSF30P12WS0	Wire Holder	Drahthalter		AA
380	XHPSD30P08000	Wire Holder	Drahthalter	3P+8S	AA
381	XWHJZ17-05040	Polyslider Washer	Plastikschriber	1.7W 4-0.5	AA
382	XBPSD20P08J00	Pan-Head Screw	Flachkopfschraube	SW 2P+8S	AA
383	LHLDF1006GEZZ	Y/C Board Holder	Y/C-Plattenhalter		
384	LHLDW1037CEZZ	Wire Holder	Drahthalter		AA
385	LHLDF1002AEUA	Insulating Sheet Holder	Isolierblechhalter		
386	LHLDW1004GEZZ	Wire Holder	Drahthalter		AA
387	XJBSD30P16000	8-Tight Screw	B-Schraube	M 28	AA
388	XJBSD30P08000	B-Tight Screw	B-Schraube	M 3x8 C 3P +6S	AA
389	XHPSD30P06WS0	Screw	Schraube	C 3P +65	AA
390	XJBSF40P16000	Screw	Schraube		AA
391	XHPSF30P06WS0	Screw	Schraube		AA
392	XJBSD26P06000	Screw	Schraube	SW 3P+10S	AA
393	XBPSD30P10J00	Screw	Schraube		
394	LX-BZ3039GEFN	Screw	Schraube	W 3P+9S SW 2P+17S	AA
395	XBPSD20P17000	Screw	Schraube	26P+3S	AA
396	X8PSD26P03000	Screw	Schraube	SW 26P+4S	AA
397	XBPSD26P04J00	Screw	Schraube	2P+3S	AA
398	XBPSD20P03000	Screw	Schraube Plastikschriber	3.45W 10-0.5	AA
399	XWHJZ34-05100	Polyslider W	Plastikschriber	5.2W 8.0-0.5	ÃÃ
400	XWHJZ52-05080	Polyslider W	Stellschraube	M 2x4	AA
401	LX-XZ3016GEFP	Set Screw	B-Schraube	3x10	AA
402	XJBSD30P10000	B-Tight Screw	Mutter	3N	AA
403	XNESD30-02000	Nut	Unterlegscheibe	SW 2.6	AA
404	XWSSD26-05206	Washer Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW 2P +4S	AA
405	X8PSD20P04J00	Pan Head Screw	Flachkoofschraube	3Px8	AA
406	XEBSD30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube		AA
407	XJBSF40P10000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube		AA
408	XHPSD30P06W50	Pan Head Screw	Flachkopfschraube		AA
409 410	XJBSD40P08000 XEASD30P12000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	1	AA
411	XHPS30P08WS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube		AA
412	XJBSD30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	Ì	AA
413	XEBSD40P30000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	-	AA
414	XHPSF30P08WS0	Screw	Schraube	į	AA
415	XEASD30P16000	Screw	Schraube	1	AA
416	XHPSF30P06WS0	Screw	Schraube		AA
417	XCASD40P08000	Screw	Schraube		AA
418	LX-HZ3008GEFD	Plain Washer +	Glatte Unterlagscheibe +		AA
710	_ EX-IIEBOOD GO	S-Tight Screw	S-Schraube		
419	XJSSF30P10000	Screw	Schraube		A.
420	XHPSD30P10WS0	Screw	Schraube		A.
421	LHLDW1019GEZZ	Wire Holder	Drahthalter		A

Schritt Nr.	Schritt	VR	Betriebsart	Video- Signal	Art der Prüfung/Einstellung und zu beachtende Punkte	T.P.
8.	E.EPegel Kanal 1	R6603	E.E oder REC	Farbstreifen	Der Ausgang muß -5dB ± 1dB betragen, wenn TP604 und 605 oder 610 kurzgeschlossen werden und ein Signal von -20dB, 1 kHz angelegt wird.	TP601
	Kanal 2	R664	E.E. oder REC	Farbstreifen	Der Ausgang muß -5dB ± 1dB betragen, wenn TP 603 und 605 oder 610 kurzgeschlossen werden und ein Signal von -20dB, 1 kHz angelegt wird.	TP602
9.	Bestätigung der Frequenz- charakteristik Kanal 1		REC/PB	Farbstreifen	10 kHz/-1 kHz ist -1dB ± 3dB. Falls nicht innerhalb des Sollwertes, den Vormagnetisierungsstrom ändern. Den Tonsignalpegel auf -42,5 dB einstellen. Dolby NR ist ausgeschaltet.	TP601
ļ	Kanal 2		REC/PB	Farbstreifen		TP602
10.	REC/PB Kanal Kanal 1	R692	REC/PB	Farbstreifen	Aufnahme mit -20dB, 1kHz und die Wiedergabe muß -5dB ± 1 dB betragen.	TP601
	Kanal 2	R653	REC/PB	Farbstreifen		TP602
11.	Dolby- kodierungs- charakteristik Kanal 1	Ķeine	REC	Farbstreifen	Mit -42dB, 2 kHz Input, muß mehr als 3dB ansteigen, wenn dolby aus-/ angeschaltet wird.	TP609
	Kanal 2	Keine	REC	Farbstreifen		TP608
12.	Bestätigung des Mikrofon- verstärkerbet- riebs von Kanal 1	Keine	E.E.	Sonderaus- stattung	Mit -70dB, 1 kHz MIC-Buchseneingang, der Ausgang muß -14dB ± 5 dB betragen.	TP601
	Kanal 2	Keine	E.E.	Sonderaus- stattung		TP602

EINSTELLUNG DER 32,768 kHz TIMER-BEZUGSFREQUENZ • Mit einem Universal-Timer

TESTPUNKTE-ANORDNUNG




Abbildung 47.

- 1. Den ACL-Schalter im Fach auf ON stellen.
- 2. Sicherstellen, daß die Digitron-Anzeige blinkt.
- 3. Den Pedometer-Tastkopf an Q5003 S anschliessen.
- 4. Sicherstellen, daß die Pedometer-Signalanzeige blinkt.
- 5. C5003 durch Drehen einstellen.
- 6. Nenngenauigkeit: ±0,3 Sek./Tag.

Mit einem Frequenzzähler

- 1. Den ACL-Schalter im Fach auf ON stellen.
- 2. Sicherstellen, daß die Digitronanzeige blinkt.
- 3. Den Pedometer-Tastkopf an Q5003 (S) anschliessen.
- 4. C5003 durch Drehen einstellen.
- 5. Nenngenauigkeit: 32.768 kHz ± 4 Hz.



SAFETY NOTE:

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

NOTE.

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k=1000 ohm, M=1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/4 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted (μ=μF, P=μμF).

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220V AC 50Hz supplied unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- Voltages are measured with 10000μV 8 & W or colour signal.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS:

10000μV 87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner:

CAUTION:

This circuit diagram is original one. Therefore there may be a slight difference from yours.

SICHERHEITSHINWEISE:

- VOR AUSWECHSELN VON TEILEN DEN NETZKABELSTECKER AUS DER NETZSTECK-DOSE ZIEHEN.
- KÜHLKÖRPER VON HALBLEITERN SOLLTEN BEI BETRIEB DES CHASSIS ALS MOGLICHE URSACHEN ELEKTRISCHER SCHLÄGE BE-TRACHTET WERDEN.

Im Intersse der Sicherheit und Zuver lassigkeit; sollten die Originalteile immer verwendet werden. Die mit Abezeichneten bzw. (schwarz) geschafteten Telle sind besonders wichting sowohl für die Sicherheit, als auch für die sichere Leistung.

Beim Wechselm bitte immer die Telle wie von den

Beim Wechselm bitte immer die Telle wie von de Nummern vorgeschrieben, verwenden.

ANMERKUNGEN:

- Die Widerstandseinheit "Ohm" wird weggelassen (k = 1000 Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Alle Widerstände haben 1/4 Watt, sofern nicht anders angègeben.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wird weggelassen ($\mu = \mu F$, $P = \mu \mu F$).

SPANNUNGSMESSBEDINGUNGEN:


- Gleichspannungen werden zwischen den angegebnen Punkten und der Chassiser de mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters gemessen, wobei dem Gerät 220 V Netzstrom (50 Hz) zugeführt wird und alle Bedienungselemente auf ein normales Bild eingestellt sind, sofern nicht anders angegeben.
- Spannungen werden mit einem 10000μV-Schwarzweiß-oder Farbsignal gemessen.

WELLENFORMMESSEBEDINGUNGEN:

Ein um 87,5% moduliertes $10000\mu V$ -Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeleitet.


ANMERKUNG:

Dieses Leitungsschema ist des Original. Daher kann es von Ihrem Leitungsschemaetwas verschieden sein.



5

2



E

G

Figure 50 Abbildung 60

PWB-P, POWER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-P, VERDRAHTUNGSSEITE DER STROMVERSORGUNGS-STROMKREISES-LEITERPLATTE

10

12

D




Figure 61 Abbildung 61

PWB-L, SERVO TRICK MOTION SUB CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM
PWB-L, SCHEMATISCHES DIAGRAMM DES SERVO TRICK-BEWEGUNGS-TEILSTROMKREISES




Figure 62 Abbildung 62

PWB-L, WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-L, LEITERPLATTE DER VERDRHTUNGSSEITE




Figure 63 Abbildung 63




Figure 64 Abbildung 64

PWB-Z REEL CUE AMP CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM GEDRUCKTE SCHALTUNGS-Z SCHEMATISCHES DIAGRAMM DES SPULE-CUE-VERSTARKER-STROMKREISES

2




Figure 65 Abbildung 65

PWB-Z REEL CUE AMP CIRCUIT WIRING DIAGRAM GEDRUCKTE SCHALTUNGS-Z BEDRAHTUNGSPLAN DES SPULE-CUE-VERSTARKER-STROMKREISES

D

E

G

Н




Figure 66 Abbildung 66




Figura 67 Abbildung 67





Figure 68 Abbildung 68






Abbildung 70

6 TUNER (VC-388S) TUNER (VC-388S) *P 25C2735 Sh d 25 88.≑ 2H 416 × 25 E 0 €ă \$ 181 35×88 35×87 35×87 35×102 \$ **(b**

Figure 71 Abbildung 71

REPLACEMENT PARTS LIST / ERSATZTEIL-LISTE

Es ist empfehlensert die original SHARP Werks-Ersatzteile zu It is recommended to use genuine factory SHARP replacement benutzen, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. parts to assure fine performance. "Wie Ersatzteile zu bestellen sind"

"How to order Replacement Parts"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. Model Number
- 2. Ref. No.
- 3. Part No.
- 4. Description

Damit Ihr Auftrag schnell und richtig ausgeführt wird, Sie bitte folgende Angaben.

- 1. Modell Nr. 3. Teil Nr.
- 2. Ref. Nr.
- 4. Beschreibung

Ref. No.	Part No.	Description	Beschreibung	Code Kode
Ref. Nr.	Ţeile Nr.	PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not Replacement Item.)	LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)	
PWB-B PWB-C PWB-E PWB-I PWB-I PWB-U PWB-U PWB-Y PWB-Y	DUNTKO823HE01 DUNTKO539HE00 DUNTKO808HE02 DUNTKO542HE06 DUNTKO542HE09 DUNTKO545HE04 DUNTKO543HE11 DUNTKO543HE12 DUNTKO660HE00 DUNTKO825HE00	Audio Circuit Y/C Chroma, Head Amp. Circuit Mechanical Control, P-Timer, Tape Remain, Servo, Trick Motion Circuit Degitron Circuit IF Tuner Circuit (VC-388N) IF Tuner Circuit (VC-388S) Servo. Sub Circuit Channel Tuning Circuit (VC-388N) Channel Tuning Circuit (VC-388S) Power Switch Circuit Reel Cue Amp Circuit	Tonkreis Y/C-Farbkopf-Verstärkerkreis Mechanischer Regler, P-Zeitschalter, verbleibende Bandlänge, Servo, Trick- bewegungs-Kreis Degitron-Kreis ZF-Tunerkreis (VC-388N) ZF-Tunerkreis (VC-388S) Servo-Nebenkreis Kanalabstimmungs-Kreis (VC-388N) Kanalabstimmungs-Kreis (VC-388S) Netzschalterkreis Spulenfingerzeigverstärker-Krais	
		PWB-B		

PWB-B

		Transistors	Transistoren	
Q601. Q602 Q603, Q604 Q614 Q620,	VS2SA770///1E VS2SC2240BL1E VS2SC2001-K-1 VS2SA508E//1E	Camera 12V SW (See Audio Circuit Diagram) Tuner 11V SW (See Audio Circuit Diagram) (2SA770) Head SW Head SW (2SC2240) Muting (2SC2001(K)) Inverter (2SA608)	Kamera 12V Schalter (Sehe Tonkreisdiagramm) Tuner 11V Schalter (Sehe Tonkreisdiagramm) (2SA770) Kopf-SW Kopf-SW Unterdrückung (2SC2001(K)) Inverter (2SA608)	AE AD AD AB
Q622, Q639 Q611 Q612, Q626 Q608 Q608 Q615, Q624, Q627, Q628 Q607 Q609 Q613 Q617 Q619 Q621 Q623 Q625 Q605, Q629, Q630	VS2SA1016FG1E VS2SC2001-K-1 VS2SA1016FG1E VS2SC2240BL1E VS2SC536E//1E VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC2001-K-1 VS2SC36E//1E VHIDTC124F/-1 VS2SC536E//1E	Head SW (2SA1016) Head SW (2SC2001(K)) Filter Head SW (2SA1016) Head SW (2SC2240) Buffer (2SC536E) FEH OSC SW Bias OSC SW Head Switching (2SC2001(K)) ALC (2SC2240) Muting (2SC2001(K)) Buffer (2SC536E) Mic Muting (2SC2001(K)) Switching (2SC2001(K))) PW SW (2SA937) Switching (2SC536E) Head SW, Head SW Mixing	Kopf-SW (2SA1016) Kopf-SW (2SC2001(K)) Filter Kopf-SW (2SA1016) Kopf-SW (2SC2240) Puffer (2SC536E) FEH-Oszillatorschalter Vorspannungsoszillatorschalter Hauptschaltung (2SC2001(K)) ALC (2SC2240) Unterdrückung (2SC2001(K)) Puffer (2SC536E) Mikrofonunterdrückung (2SC2001(K)) Schaltung (2SC2001(K)) PW-Schalter (2SA937) Schaltung (2SC536E) Kopf-SW, Kopf-SW Mischung	AC AD AB AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

Q618, Q632, Q633, Q634, Q635, Q636, Q637, Q638 Q640 VS IC601 VH IC602, IC603 VH IC606 VH IC606 RL	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1	ALC SW ALC SW Tuner 11V SW REC Mute REC Mute Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Doiby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block Diodes (1SS119)	Selbsttätige Pegelregelung (ALC-SW) Selbsttätige Pegelregelung (ALC-SW) Tuner 11V SW Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) (Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden (1SS199)	AC AC AC AL AL AL
Q618, Q632, Q633, Q634, Q635, Q636, Q637, Q638 Q640 VS IC601 VH IC606, IC604 VH IC606 VH IC608 RL IC608, D601, VI D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	ALC SW Tuner 11V SW REC Mute REC Mute Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Selbsttätige Pegelregelung (ALC-SW) Tuner 11V SW Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) (Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit	AQ AQ AQ AL AL AL
Q632, Q633, Q634, Q635, Q636, Q637, Q638 Q640 VS IC601 VH IC6062, IC603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 RU IC607 RU IC608, D601, D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Tuner 11V SW REC Mute REC Mute REC Mute Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Tuner 11V SW Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) (Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit	AQ AQ AL AL AL
Q633, Q634, Q635, Q636, Q637, Q638 Q640 VS IC601 VH IC602, IC603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 RU IC607 RU IC608, D601, D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	REC Mute REC Mute Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) (Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
Q634, Q635, Q636, Q637, Q638, Q640 VS IC601 VH IC602, VC603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 RL D601, VC603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	S2SK30AG//2E HIAN6209//-1 HILM1131C/-1 HIUPD4052B-1 HIUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	REC Mute Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Aufnahme-Stummschaltung (REC-Mute) (Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit	AQ AQ AL AL AL
Q635, Q636, Q637, Q638, Q640 VS IC601 VH IC602, VC603 VH IC606 VH IC606 RU IC608 RU IC608, D603, D604, D605, D609, D614, D616, D620, D622, D622,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Pub SW Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	(Pub-SW) Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
Q636, Q637, Q638 Q640 VS IC601 VH IC606, IC603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 RU IC607 RU IC608, D601, D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D622,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Dub SW CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Synchronisations-SW (Dub-SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	S2SK30AG//2E HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	CH2 Dub SW CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HIAN6209//-1 HILM1131C/-1 HIUPD4052B-1 HIUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	CH2 Dub SW Mixing Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Kanal 2 Synchronisations-SW (CH2 Dub SW) Mischung Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
Q640 VS IC601 VH IC602, 1C603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 IC607 RU IC608 RU D601, VI D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HIAN6209//-1 HILM1131C/-1 HIUPD4052B-1 HIUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
Q640 VS IC601 VH IC602, 1C603 VH IC606 VH IC606 VH IC606 IC607 RU IC608 RU D601, VI D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiAN6209//-1 HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Integrated Circuits AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Integrierte Schaltkreise Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	AMP & SW Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Verstärker und Schaltung Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Dolby-IC Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiLM1131C/-1 HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Dolby IC Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block	Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AL AL AL
D601. VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block Diodes	Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AQ AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HiUPD4052B-1 HiUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Input SW Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block Diodes	Eingangs-Schalter Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	HIUPD4053B-1 UNTK0068GEZZ UNTK0069GEZZ	Output SW FEH OSC Block Bias OSC Block Diodes	Ausgangs-Schalter FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AL AL AL
D601, VID603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	UNTKOO68GEZZ UNTKOO69GEZZ	FEH OSC Block Bias OSC Block Diodes	FEH-Oszillator-Einheit Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AL AL
D601, Vi D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	UNTK0069GEZZ	Bias OSC Block Diodes	Vormagnetisierungs-Oszillator-Einheit Dioden	AL
D601, Vi D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	UNTKOO69GEZZ	Diodes	Dioden	
D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	/HD1SS119//-1			АВ
D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616. D620, D622, D627,	/HD1SS119//-1			АВ
D603, D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,	/HD1SS119//-1	(1SS119)	(155199)	АВ
D604, D605, D608, D609, D614, D616. D620, D622,				
D604, D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,				-
D605, D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,				
D608, D609, D614, D616, D620, D622, D627,				
D609, D614, D616. D620. D622, D627,				
D614, D616, D620, D622, D627,				
D616, D620, D622, D627,	İ			
D620. D622. D627,	I			-
D622, D627,			,	1
D622, D627,	ļ			i
D622, D627,				
D627,				
D629,				
			·)
D633			(0.100)	AB
D602 R	RH-EX0024CEZZ	(SV02)	(SV02)	
D612 R	RH-DX0028GEZZ	Zener Diode	Zenerdiode	AC
	RH-DX0027GEZZ	Zener Diode	Zenerdiode	AC
0013	AII-DX0027GLZZ	Application of the control of the co		
			- Variation of the state of the	
		Capacitors	Kondensatoren	
. 1	VCEAAA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, Elektrolytisch	AB
C645,				1
C682				
C620, F	RC-EZ0042GEZZ	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch	AC
C647,				1
C662,				
C677,				ĺ
				- 1
C683		and E 451/ Flantachula	220µF, 16V, Elektrolytisch	l Ai
	VCEAAA1CW227M	220μF, 16V, Electrolytic	ZZUME, LOA, Elektrolákisen	
C601, \	VCE9EA1AW106M	10μF, 10V, Nonpolar	10μF, 10V, nicht polar	Al
C689,				
C690,				
C691,				1
C692,		1		
C6605,		1		
C6607			1	1

ef, No. ef. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
01: 100		Resistors	Widerstände	
R611.	VRD-RA2HD121J	120 ohm, 1/2W	120 ohm, 1/2W	AA
3612			100K × 7	AD
R6673	RMPTC0003GEZZ	100K x 7	100K x 5	AC
R6674	RMPTC0023GEZZ	100K x 6	1008 2 0	
			· ·	
		Controls	Regier	
R638,	RVR-M7160TAZZ	2.2 kohm, PB Level Adj.	2,2 kohm, PB-Regeleinsteller	AE
R677 R653,	RVR-M7162TAZZ	4.7 kohm, Rec Level Adj.	4,7 kohm, Aufnahme-Pegeleinsteller (Rec)	AE
R692 R664,	RVR-M7164TAZZ	10 kohm, Level Adj.	10 kohm, EE-Pegeleinsteller	AE
R6603		220 kohm, Bias Current Adj.	220 kohm, Vormagnetisierungsstrom-	AE
R6611, R6613	RVR-M7171TAZZ	220 KOMM, Blas Culture Acj.	Einsteller	
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L601	RCILPOO13GEZZ	5.6mH	5.6mH	AD AD
L602	RCiLPOO13GEZZ	5.6mH	5,6mH	AC
L603	RCILZ0132GEZZ	27mH	27mH	AC
L604,	RCILPO026GEZZ	*1mH	11mH	10
L605		Filter	Filter	AK
FL601, FL602	RCiLF0004GEZZ		220.44	AB
FL607,	VP-DF221K0000	220µH	220µН	
L608				
		Miscellaneous	Sanstige Teile	
		Inches Calone CIM	Eingangswahlschalter	AG
SW601	OSW-POO19GEZZ	Input Select SW	Schaltung, Dolby	AE
SW602	QSW-P0039GEZZ	Switch, Dolby Plug (3 Pin)	Stecker (3-Stift)	AA
BA	QPLGN0310GEZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3-Stift)	AB
88	QPLGN0313GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5-Stift)	AE
BC,	QPLGN0513GEZZ	Plug (9 Pin)	Stecker (9-Stift)	AE
BG	QPLGN0913GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7-Stift)	AE
BD	QPLGN0713GEZZ	Plug (12 Pin)	Stecker (12-Stift)	A
BE	QPLGN1213GEZZ		Stecker (14-Stift)	A
BF	QPLGN1413GEZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (11-Stift)	A
вн	QPLGN1113GEZZ	Plug (11 Pin)	Stecker (2-Stift)	A
BI	QPLGN0213GEZZ	Plug (2 Pin)	Mikrofonanschluß	A
	QJAKE0027GEZZ	Mic Jack	Relais	l Ai
RY601,	RRLYZ0010TAZZ	Relay		
RY602 ALM601	RALMBOOO3GEZZ	Alarm	Alarm	A
		;		
		ļ		
		•		
1		į		
	i		T.	

				ode
No.	Part No. Teile Nr.	Description	,	
140.	,	PWB-C	-interest	
		Transistors	Transistoren	
				7C
		Emitter Follower (2SA608EF)	Emitterverstärker	
201	VS2SA608EF/-1 VS2SC536EF/-1	Emitter Follower,	Schaltung.	1
202.	V\$25C556E17=1	Switching,	Schaltung,	1
302,		Switching,	Schaltung,	1
303,		Switching,	Schaltung.	1
		Switching,	Verstärker.	l
<u>ن</u> ان د		Amp.,	Verstärker,	- 1
306,		Amp.,	Inverter,	1
307.		Inverter,	Verstärker,	1
308.		Amp.,	Emitterverstärker,	- 1
309, 310,		Emitter Follower,	Verstärker.	\
1401,		Amp.,	Verstärker, Wiedergabeverstärker,	
1402,		Emitter Follower.	Wiedergabeverstarker	1
1404,		P.B. Amp.,	Emitterverstärker,	
2406,		Emitter Follower.	Schaltung.	
0407.	1	Switching,	Verstärker, Emitterverstärker,	
0409,		Amp., - Emitter Follower.	Emitterverstärker,	
0410.		Emitter Follower.	Emitterverstärker,	
0411,		Emitter Follower.	Schaltung.	1
0412.		Switching,	Schaltung,	
0413,		Switching,	Emitterverstärker,	
0414		Emitter Follower,	Schaltung,	1
0415,		Switching,	Wiedergabeverstärker,	}
0416,		P.B. Amp.,	Wiedergabeverstärker,	
0417,	'	P.B. Amp.,	Wiedergabeverstärker,	1
Q418,		P.B. Amp.	Wiedergabeverstärker,	1
^419 ,		P.B. Amp.,	Verstärker,	1
.20,		Amp.,	Verstärker,	
Q501,		Amp,	Schaltung.	1
Q503,		: Switching.	Emitterverstärker (2SC536EF)	AD
Q505,		Emitter Follower (2SC536EF)	La 1-14-12 (25°C1432S)	AC
0203		Switching (2SC1432S)	Mindorgabeverstärker (25A000EF)	AD
0301	VS2SC1432-S-1 VS2SA608EF/-1		Emitterverstärker (25021201)	AC
0405	1	E EUITE LOUGHE IN	Verstärker (2SA608EF)	
0.408		Amp. (2SA608EF)		- 1
0.504	V320/10-1-1			1
1				1
1				
1	1			
1				
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
	_	Ilitegiares C	Modulator	A
		1 Modulator	Modulator Aufnahmeverstärker und Wiedergabe/Auf-	A
1C2	01 VHIAN6310//-	' I	nameschaltung	A
IC3	1	UEG VIIIb	AGC D.O.C.	
\		/-1 AGC D.O.C.	Vorverstärker	17
103	02 VHIHA11718		Begrenzer	1 2
	VHITA7339P	/ - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Demodulator	1.7
	101 VHiHA11702	Camodulator	ACC, Ausgleichmodulator	
	102 VHIHA11703	'' Modulator	APC	\ '
	601 VHIAN6360/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L	
	502 VHIAN6371/ 503 VHIAN6363/	ACC	4.43 MHz Schwingerwahrsager, 50 Hz	}
	503 VHIAN6363/	4.43 MHz OSC Divider, 50 Hz	TV/Video-Umschaltung	1

4.43 MHz OSC Divider, 50 Hz

TV/Video Switching

VHIAN6342N/-1

RH-iZ0042GEZZ

10504

IC1601

TV/Video-Umschaltung

CONTRACTOR

Ref. No.	Part No.	Description	Beschreibung	Code Kode
Ref. No.	Teile Nr.	Diodes	Dioden	
			(15516)	AC
D201, D202 D203, D301	VHD1SS16-2/1E VHD1SS119//-1	(1SS16) (1SS119)	(155119)	AB
D305, D403, D404, D501				
l D505 D204, D401,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Dioden	AB
D402 D306	RH-EXO024CEZZ	Zener Diode	Zenerdiode	72
		Considers	Kondensatoren	
	VCEAAA1AW227M	Capacitors 220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, Elektrolytisch 100μF, 16V, Elektrolytisch	AC AB
C204 C206 C421 C438,	VCEAAA1CW107M RC-EZ0042GEZZ VCEAAA1CW107M	100µF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch 100μF, 16V, Elektrolytisch	AC AB AB AC
C440 C212, C414, C419,	VCEAAA1CW227N	220μF, 16V, Electrolytic	220µF, 16V, Elektrolytisch	
C445 C443 C446 C203	VCEAAA1AW107N RC-EZ0025GEZZ VCE9AA1CW226N	470μF, 10V, Electrolytic 22μF, 16V, Nonpolar	100 μ F, 10V, Elektrolytisch 470 μ F, 10V, Elektrolytisch 22 μ F, 16V, nicht polar 47 μ F, 16V, nicht polar	AB AC AC AC
C215 C219	VCE9AA1CW476N VCE9AA1EW475N	4.7μF, 25V, Nonpolar	4,7μF, 25V, nicht polar Widerstände	AC
		Resistors (All resistors are carbon, 1/4W, 5%.)	(Alle Widerstände sind Kohle, 1/4W, 5%	
R201, R202, R221, R222, R223, R226, R411, R412 R417 R432 R433 R434		1 kohm	1 kohm	AA
R457 R501 R504 R505 R529 R200 R200 R430	7. 4. 5. 9. VRD-MF2EE123	sJ 12 kohm	12 kohm	A

Ref. No. Ref. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
R206,	VRD-MF2EE332J	3.3 kohm	3,3 kohm	AA
R210,	VIID-IIII EECEGGG			i
R216,				
R228,				
R229,				
R316,				
R404,				
R459				
R207	VRD-MF2EE183J	18 kohm	i 8 kanm	AA
R212,	VRD-MF2EE331J	330 ohm	330 ohm	AA
	VAD-IVITZEESS 15	330 0		Ì
R446	VRD-MF2EE222J	2,2 kohm	2,2 kohm	AA
R211,	VHD-MIFZEEZZZZ	2.2 KOMM		
R217,				
R224,			ì	
-125,				
03,		,		
R405,		·		
R441,				
R472			1,2 kohm	AA
R219,	VRD-MF2EE122J	1.2 kohm	1,2 1,011	
R408,				
R502,				
R506,				
R507,				
R530			2,7 kohm	AA
R218	VRD-MF2EE272J	2.7 kohm	150 ohm	AA
R227	VRD-MF2EE151J	150 ohm		I AA
R320,	VRD-MF2EE182J	1.8 kohm	1,8 kohm	1
R413			200 -1- 1/21/	AA
R534	VRD-RA2HD331J	330 ohm, 1/2W	330 ohm, 1/2W	AA
R231,	VRD-MF2EE103J	10 kahm	10 kohm	7
R337,				
R339,				Ì
R439,				
R444,				
R466,				
R468,				1
R470,				
R475,				
R478				AA
R317,	VRD-MF2EE391J	390 ohm	390 ohm	
R514,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			AA
R318,	VRD-MF2EE473J	47 kohm	47 kohm	100
R465	A LIED TOWN WILL IN THE			AA
R319,	VRD-MF2EE471J	470 ohm	470 ohm	l wa
R319,	AIIM-IAII TETAL			
				İ
R325,				
R328,				
R442.				1
R447	MOD MESCEATS I	4.7 kohm	4,7 ahm	AA
R322,	VRD-MF2EE472J	1.1 1.0		
A471,		1		
R455,				
R456,				ł
R543,				
R544		1.5 kohm	1,5 kohm	A.A
R324	VRD-MF2EE152J	820 ohm	820 ohm	AA
R327,	VRD-MF2EE821J	620 Oiliit		
R435		SEO obm	560 ohm	A
R329	VRD-MF2EE561J	560 ohm	22 kohm	A
R341,	VRD-MF2EE223J	22 kohm		
R335,		1		
R445,				
R469	1 .	1		
11.700				

Ref. No.	Part No.			1
Ref. No.	Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
R406	V00 N5055000 I	201-1		
R409.	VRD-MF2EE822J VRD-MF2EE221J	8.2 kohm 220 phm	8,2 kohm	AA
R440	VNU-IMPZEEZZIJ	220 bhm	220 ohm	AA.
R438	VRD-MF2EE154J	150 kohm	450	
R474	VRD-MF2EE153J	15 kohm	150 kohm	AA
R503.	VRD-MF2EE684J	680 kghm	15 kohm	AA
R528	7115-1111 EELOO-15	BOO KUIIII	680 kohm	AA
R532	VRD-MF2EE562J	5.6 kohm	5.6 kohm	
R523	VRD-MF2EE182J	1.3 kahm	1.8 kohm	AA
R527	VRD-MF2EE273J	27 kohm	27 kohm	AA
R538	VRD-MF2EE682J	6.8 kohm	6.8 kohm	AA
			0,0 0,0	AA
	<u> </u>	Controls	Regier	
R204	RVR-M7137TAZZ	22 kohm, Pot., E.E Level	22 kohm, Pot., EE-Pegel	AC
R208,	RVR-M7133TAZZ	4.7 kohm, Pot., White Clip	4,7 kohm, Pot., Weißbegrenzung	AC
R230		Dark Clip	Schwarzbegrenzung	AC
R215	RVR-M7132TAZZ	3.3 kohm, Pot., Deviation	3,3 kohm, Pot., Abweichung	AC
R304	RVR-B4149CEZZ	100 ohm, Pot., REC Balance	100 ohm, Pot., Aufnahmeausgleich	AC
R345	RVR-M7129TAZZ	1 kohm, Pot., Rec. Y	1 kohm, Pot., Aufnahme-Y	AC
R346	RVR-M7131TAZZ	2.2 kohm, Pot., Rec. C	2,2 kohm. Pot., Aufnahme-C	AC
R347,	RVR-M7133TAZZ	4.7 kohm, Pot., Ch 1	4,7 kohm, Pot., KAN-1	AC
R348		Ch 2 Dump	KAN-2 Dämpfung	7.0
R458	RVR-M7133TAZZ		4,7 kohm, Pot., Spitzenwertbegrenzung	AC
R488,	RVR-M7129TAZZ	1 kohm, Pot., PB Level	1 kohm, Pot., Wiedergabepegel	AC
R537		AFC Adjust	AFC-Abstimmung	,,,,
		Trimmer	Trimmer	
				1
C223	RTT-H1006GEZZ	50pF, FM Frequency	50pF, FM-Frequenz	AE
C311,	RTo-H1005GEZZ	50pF, Ch 1 Peak,	50pF, KAN-1-Spitzenwert,	AE
C317		Ch 2 Peak	KAN-2-Spitzenwert	
C527,	RTo-H1009GEZZ	20pF, APC,	20pF, APC	AE
C558		4.43 MHz Adjust	4,43 MHz-Abstimmung	
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L201,	VP-DF221K0000	220µН	220µH	AB
L203,	7			1
L301,				
L308,				
L309,				
L310,				
L401,				
L404,				
L405,				
L409,				
L503,				Ì
L504,		1		
L506.				
L508,				
L509,				
L514	1			
L202	VP-LK330J0000	33µH	33µН	AB
L302	VP-LK390J0000	39µН	39µH	AC
L352	VP-DF270K0000	27μH	27μH	AB
		1	1 1	
2002				
2002				

ef, No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
303,	VP-DF8R2K0000	8.2µH	8,2µН	АВ
304	UD DECENOYOOO	68µH	68µH	AB
305	VP-DF680K0000 VP-LK220K0000	22µH	22µH	AC
306		33µH	33µH	AB
.307	VP-LK330J0000		150µH	AB
.351	VP-DF151K0000	150µH	18µH	AB
.402.	VP-LK180J0000	18μΗ		
.403		10014	100µН	AC
407	VP-DF101K0000	100μH	100μΗ	AC
501	VP-LK101J0000	100µН	68μH	AC
410	VP-DF680K0000	68µH	Nach-Aufnahmevorspannungssperre	AD
502	RCILIO004GEZZ	After REC Bias Trap	56μH	AC
505	VP-LK560J0000	56μH		AB
. 4	VP-LK470J0000	47μH	47μΗ	AD
LJ	RCILPOO14GEZZ	6.8mH	6,8mH	AB
L511	VP-LK581J0000	680µH	680µH	AG
FL201	RMPTD0084GEZZ	Filter	Filter	
FL202,	RMPTD0076GEZZ	Filter	Filter	AF
FL301				
FL401	RMPTD0085GEZZ	Filter	Filter	AG
	RMPTD0086GEZZ	Filter	Filter	AG
FL402	RMPTD0086GEZZ	Filter	Filter	AG
FL501		Filter	Filter	AK
FL502,	RMPTD0042GEZZ	Title:		1
FL505			Filter	AG
FL503	RMPTD0053GEZZ	Filter	Filter	AG
FL504	RMPTD0052GEZZ	Filter	Vorzägerungs-Zeile	AS
DL301	RCILZO082GEZZ RCILZO091GEZZ	Delay Line Delay Line	Verzägerungs-Zeile	AX
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
V501	RCRSB0002CEZZ	Crystal	Kristall	АМ
X501,	RUNSBUUGZULZZ	0.75.55		
X502	OPLGN0713GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7-Stift)	AB
CA, CB		Plug (6 Pin)	Stecker (6-Stift)	AB
30	QPLGN0613GEZZ		Stecker (12-Stift)	AB
CD	QPLGN1213GEZZ	Plug (12 Pin)	Stecker (10-Stift)	AB
CE	QPLGN1013GEZZ	Plug (10 Pin)		
·		PWB-E, L, J		
		Transistors	Transistoren	
	VS2SC536F//-1	CFG Amp.,	CFG-Verstärker,	AC
Q701,	VS25C530F//-1	DPG Amp. (2SC536F)	DPG-Verstärker (2SC536F)	
Q721		CFG Amp.,	CFG-Verstärker,	A
Q702,	VS2SA608EF/-1		CFG-Verstärker.	
Q703,		CFG Amp.,	CTL-Verstärker.	
Q714.		CTL Amp.,	CM-Antrieb,	
Q730,		C.M. Drive,	VS-Schaltung,	
Q743,		VS Switching,	A.C.L.,	
Q801,		A.C.L.,	A.C.L. Schaltung,	
04001,	,	A.C.L. Switching,	A.C.L. Schaltung,	1
Q5001,	,	A.C.L. Switching,	FV-Verstärker,	ĺ
0,7003	1	FV Amp.,	CM-Unterdrückungsschaltung,	
0,7004		CM Mute SW,		-
07006		AT 18V Switching,	AT 18V-Schaltung.	1
07008		AT 18V Switching (2SA608EF)	AT 18V-Schaltung (2SA608EF)	l A
0705	vs2sc2021-Q-1	100000000000000000000000000000000000000	DS-Schaltung (2SC2021(Q))	^
	1	T.	I	1